

# デジタルビデオレコーダー 【Degital Video Recorder】

# ユーザーマニュアル

#### <u>ユーザーマニュアル</u>

COPYRIGHT ©2015 Grasphere Japan Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

本ユーザーマニュアル(以下、「本マニュアル」とする)の著作権は、Grasphere Japan に帰属します。 Grasphere Japan の事前の書面による許可なく、本マニュアルの全部または一部を複製、転載、頒布、 改変することはできません。

#### 本マニュアルについて

本マニュアルは、デジタルビデオレコーダー(DVR)に適用されます。

本マニュアルには、製品の使用および管理について記載されています。ここに記載されている写真、表、 画像およびその他すべての情報は説明だけを目的としています。本マニュアルに含まれる情報は、ファ ームウェア更新やその他の理由で通知なく変更されるものとします。

#### 商標に関する確認

Grasphere Japan の商標およびロゴは、国や地域に関係なく Grasphere Japan の所有物です。以下に示 されたその他の商標およびロゴは、各権利保有者の所有物です。

#### 免責事項

適用法により許容される範囲内で、記載の製品とそのハードウェア、ソフトウェアおよびファームウェ アは、あらゆる誤謬やエラーを含め、そのままの形で提供されるものとし、Grasphere Japan では明示 黙示を問わず一切の保証(商品性、十分な品質、特定の目的の適合性および第三者の権利非侵害を含む がそれだけに限定されない)を行いません。Grasphere Japan およびその取締役、役員、従業員または 代理人は、たとえ Grasphere Japan がこのような損害に関して忠告を受けていても、本製品に関連する 事業利益の損失や事業妨害、データや書類の損失に関する損害を含む特別、必然、偶発または間接的な 損害に対して一切の責任を負いません。

インターネットアクセスを伴う製品に関して、当該製品の一切の使用はお客様自身の責任によるものと します。Grasphere Japan は、異常操作、プライバシー漏えいまたはサイバー攻撃、ハッキング、ウィ ルス検査やその他のセキュリティリスクから生じるその他の損害に対して一切の責任を負わないものと します。ただし、必要に応じて Grasphere Japan は適宜技術サポートを提供します。

監視に関する法律は裁判管轄地域によって異なります。本製品のご使用前に、使用地の裁判管轄地域に おけるすべての関連法を確認して、必ず適用法に準拠する形で使用してください。本製品が不正な目的 で使用された場合、Grasphere Japan は責任を負わないものとします。

本マニュアルと適用法における矛盾がある場合については、より新しいほうを優先します。

### 安全上の指示

これらの指示は、ユーザーが製品を正しく使用し、危険や財産損失を回避できるように保証することを 目的としています。

使用上の注意の基準は、「警告」と「注意」に分かれています。

警告:この警告を無視した場合、重傷を負ったり死亡する可能性があります。

注意:この注意を無視した場合、ケガしたり、装置が破損する可能性があります。

A	$\mathbf{\Lambda}$
警告 重傷や死亡を防ぐため	<b>注意</b> ケガや物損の可能性
に、これらの安全対策に従っ	を抑えるために、これらの
てください。	注意に従ってください。



- すべてのパスワードやその他のセキュリティの適切な設定は、設置者および/またはエンドユーザーの責任です。
- 製品の使用にあたって、国や地域の電気の安全性に関する法令に厳しく従う必要があります。詳細情報に関しては技術仕様を参照してください。
- 入力電圧は、IEC60950-1 基準に従い、SELV(安全超低電圧)および AC100~240 V または DC12 V の有限電源を満たす必要があります。詳細情報に関しては技術仕様を参照してください。
- アダプターの過負荷によりオーバーヒートや火災の危険性があるため、1つの電源アダプターに複数の機器を接続しないでください。
- プラグがしっかりと電源ソケットに接続されていることを確認してください。
- 機器から煙や臭い、騒音が発生した場合、すぐに電源を切り、電源ケーブルを抜いて、サービスセン ターにご連絡ください。

## 安全にお使いいただくために

本製品を接続して操作する前に、以下の項目をご確認ください。

- 本製品は風通しの良い、ほこりのない環境に設置してください。
- 本製品は屋内専用に設計されています。
- 本製品を液体の近くで使用しないでください。
- 仕様に記載の環境条件下でご使用ください。
- 本製品がラックや棚に適切に固定(設置)されていることをご確認ください。落下による本製品への 衝撃や振動は、内部の電子機器に損害を与える可能性があります。
- できれば無停電電源装置(UPS)と併用してお使いください。
- 本製品の電源を切ってから、周辺機器の接続・切断を行ってください。
- 本製品に搭載するハードディスクドライブ(HDD)は、メーカー推奨のものを使用してください。
- バッテリーの不適切な使用や交換を行うと、爆発の危険性があります。同一または同等のタイプのものとだけ交換してください。使用済みのバッテリーは、バッテリーメーカーによって提供された指示に従って処分してください。

弊社の製品をご購入いただきありがとうございます。ご質問やご要望がございましたら、お気軽に販売 代理店へご連絡ください。 本マニュアルの図表は参考のみにとどめてください。

2015年12月 第1版 2016年7月 第2版

# 製品の主な機能

一般

- HD-TVI/AHD/アナログカメラに接続可能。
- 同軸ケーブル接続のカメラ接続に対するプロトコル対応;
- IP カメラに接続可能。(機種によって異なります)
- 各チャンネルのデュアルストリーム対応。最大 WD1 解像度でのサブストリーム対応。
- GJ-FV7200HU-F2 シリーズのメインストリームは、最大 5MP の映像再生に対応。
- 解像度、フレームレート、ビットレート、画質などを含む各チャンネルの個別設定。
- ビデオストリームおよびビデオと音声ストリームのエンコード、複合ストリームエンコード中の音声とビデオの同期。
- H.264+に対応し、低いビットレートでも、より高いビデオ画質を確保。

ローカルモニタリング

- GJ-FV7200HU-F2 シリーズは、最大解像度 4K の映像出力に対応。他のモデルは最大解像度 1920×1080 に対応。
- 1/4/6/8/9/16/25 画面でのライブビューに対応し、画面の表示シーケンスが調整可能。
- ライブビュー画面はグループで切り替えられ、マニュアル切替と自動切替ライブビューも利用 可能。自動切替の表示間隔を調整可能。
- クイック設定メニューがライブビューで利用可能。
- 動体検知、ビデオタンパー、ビデオ異常アラート、ビデオロスアラート機能。
- プライバシーマスク。
- 複数の PTZ プロトコル対応。PTZ プリセット、パトロールおよびパターン。
- マウスのクリックでズームイン/アウト、マウスのドラッグで PTZ 追跡。

#### HDD管理

- F1 モデル: SATA ハードディスク1台接続可能。
  F2 モデル: SATA ハードディスク最大2台接続可能。
  F4 モデル: SATA ハードディスク最大4台接続可能。
- 各ディスク 6TB の最大容量。
- ネットワークディスク8台 (NAS ディスク8台、IP SAN ディスク8台、またはNAS ディスクとIP SAN ディスク計8台迄)を接続可能。
- クラウドストレージ対応。



クラウドストレージは GJ-FV7200HD-F と GJ-FV7300HD-F シリーズの DVR にのみ該当。

- S.M.A.R.T.および不良セクタ検知。
- HDD スリープ機能。
- HDD プロパティ: 冗長性、読み取り専用、読み取り/書き込み(R/W)。
- HDD グループ管理。
- HDD 割り当て管理:異なる容量をチャンネルごとに割り当て可能。

#### 録画および再生

- 休日録画スケジュールの設定。
- サイクルおよび非サイクル録画モード。
- ノーマルおよびイベントビデオのエンコードパラメータ。
- 録画タイプの種類:マニュアル、連続、アラーム、動体、動体 | アラーム、動体 & アラーム、

イベント。

- 録画タイプで分かれた8個の録画時間帯。
- チャンネルゼロエンコード対応。
- 同時録画にメインストリームとサブストリーム設定。
- 動体検知起動録画の事前録画および事後録画、スケジュールでの事前録画、マニュアル録画。
- イベント(アラーム入力/動体検知)での録画ファイルの検索。
- タグのカスタマイズ、タグでの検索と再生。
- 録画ファイルのロックと解除。
- ローカル冗長録画。
- カメラ番号、録画タイプ、開始時刻、終了時刻などによる録画ファイルの検索と再生。
- 有効性の低い情報を通過するスマート再生。
- ローカル/遠隔再生にメインストリームとサブストリームの選択。
- 再生時のエリアのズームイン。
- マルチチャンネルの逆再生。
- 再生時の一時停止、早送り、スロー再生、前後のスキップ、進行状況バー上のマウスドラッグ での位置指定に対応。
- 4/8/16 チャンネルの同期再生。

バックアップ

- データを USB と SATA デバイスでエクスポート。
- 再生時のビデオクリップのエクスポート。
- バックアップデバイスの管理およびメンテナンス。

#### アラームと異常

- アラーム入力/出力の警戒時間を設定可能。
- ビデオロス、動体検知、ビデオタンパー、異常信号、ビデオ入力/録画解像度不一致、不正ログ イン、ネットワーク切断、IP 競合、録画異常、HDD エラー、HDD フルなどのアラーム。
- アラームによる全画面モニター、音声アラーム、監視センターへの通知、E メールの送信、ア ラーム出力の起動。
- VCA 検知アラーム対応;



」注記 カメラ側が VCA 検知に対応している必要があります。

- POS トリガーアラーム対応。
- システム異常時の自動復元。

#### その他のローカル機能

- マニュアルおよび自動での画質診断。
- マウスと遠隔コントロールで操作。
- 3 つのレベルでのユーザー管理:管理者ユーザーは多くの操作アカウントを作成可能で、チャ ンネルへのアクセス権限を含む操作権限を定義可能。
- 操作、アラーム、異常およびログ書き込み、検索の完全性。
- 手動でのアラーム起動と解除。
- デバイスの設定ファイルのインポートとエクスポート。
- カメラタイプ情報の自動取得。
- ネットワーク機能
  - 自己適応型 10M/100M/1000M ネットワークインターフェースを搭載。
  - IPv6 に対応。

- TCP/IP プロトコル、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI、 UPnP™および HTTPS に対応。
- ユニキャスト向け TCP、UDP、RTP。
- UPnP<sup>™</sup>によるオート/マニュアルポートマッピング。
- 録画ファイルの遠隔検索、再生、ダウンロード、ロックおよび解除、破損したダウンロードファイル転送の再開。
- 遠隔パラメータセットアップ:デバイスパラメータの遠隔インポート/エクスポート。
- デバイス状態、システムログおよびアラーム状態の遠隔閲覧。
- 遠隔キーボード操作。
- 遠隔での HDD フォーマットとプログラムアップグレード。
- 遠隔でのシステム再起動およびシャットダウン。
- 遠隔 FTP サーバー経由でのアップグレードに対応。
- RS-485 透過チャンネル伝送。
- 遠隔ホストへのアラームおよび異常情報の送信可能。
- 遠隔での録画開始/停止。
- 遠隔でのアラーム出力の開始/停止。
- 遠隔 PTZ 制御。
- 遠隔 JPEG キャプチャー。
- 双方向音声と音声同時通信。
- 埋め込みウェブサーバー。

#### 開発の拡張性

- Windows および Linux システム向け SDK。
- デモ用アプリケーションソフトウェアのソースコード。
- アプリケーションシステムの開発サポートとトレーニング。

日次
日次

	製品	品の主な	⊊機能	5
第	1章		概要	.12
	1.1	フロ	ントパネル	. 13
	1.2	リモ	コンの操作	. 18
	1.3	USB	マウスの操作	. 21
	1.4	入力	方法の説明	. 22
	1.5	背面	パネル	. 23
第	2 章		はじめに	.27
	2.1	DVR	の起動とシャットダウン	. 28
	2.2	デバ	イスのアクティベーション	. 30
	2.3	セッ	トアップウィザードの基本設定	. 32
		2.3.1	信号入力チャンネルの設定	. 32
		2.3.2	基本設定用ウィザードの使用	. 33
	2.4	ログ	インとログアウト	. 38
		2.4.1	ユーザーログイン	. 38
		2.4.2	ユーザーログアウト	. 39
	2.5	IP ታ	メラの追加と接続	. 40
		2.5.1	IP カメラのアクティベーション	. 40
		2.5.2	オンライン IP カメラの追加	.41
		2.5.3	接続済み IP カメラの編集	.44
	2.6	信号	入力チャンネルの設定	. 46
第	3 章		ライブビュー	.47
	3.1	ライ	ブビューについて	. 48
	3.2	ライ	ブビューモードでの操作	. 49
		3.2.1	ライブビューでのマウスの使用	. 49
		3.2.2	メイン/補助出力の切替	. 50
		3.2.3	ライブビューモードのクイック設定ツールバー	.51
	3.3	チャ	ンネルゼロエンコード	.53
	3.4	ライ	ブビュー設定の調整	.54
	3.5	マニ	ュアル画質診断	.55
第	4 章		PTZ コントロール	.57
	4.1	PTZ	設定	.58
	4.2	PTZ	ブリセット、パトロール、パターンの設定	. 60
		4.2.1	プリセットのカスタマイズ	. 60
		4.2.2	フリセット呼出	.60
		4.2.3	パトロールのカスタマイズ	.61
		4.2.4	バトロール呼出	.62
		4.2.5	パターンのカスタマイズ	.63
		4.2.6	バターン呼出	.64
		4.2.7	直線スキャン制限のカスタマイズ	. 64

	4.2.8 直線スキャン呼出	65				
	4.2.9 ワンタッチ常駐	66				
4.3	PTZ コントロールパネル	68				
第5章	録画設定	69				
5.1	エンコードパラメータの設定	70				
5.2	録画スケジュールの設定	74				
5.3	動作検知録画の設定	77				
5.4	アラーム起動録画の設定	78				
5.5	イベント録画の設定	80				
5.6	手動録画の設定	82				
5.7	休日録画の設定	83				
5.8	冗長録画の設定	85				
5.9	HDD グループの設定	87				
5.10	) ファイル保護	88				
5.11	. 1080P Lite の設定	90				
第6章	再生	92				
6.1	録画ファイルの再生	93				
	6.1.1 インスタント再生	933				
	6.1.2 通常検索での再生	93				
	6.1.3 イベント検索での再生	97				
	6.1.4 タグでの再生	99				
	6.1.5 スマート検索での再生	101				
	6.1.6 システムログでの再生	103				
	6.1.7 サブ期間ごとの再生	105				
	6.1.8 外部ファイルの再生	106				
6.2	再生の補助機能	106				
	6.2.1 フレームごとの再生	106				
	6.2.2 デジタルズーム	107				
	6.2.3 マルチチャンネルの逆再生					
第7章	バックアップ					
7.1	録画ファイルのバックアップ	110				
	7.1.1 ノーマルビデオ検索でのバックアップ	110				
	7.1.2 イベント検索でのバックアップ	112				
	7.1.3 ビデオクリップのバックアップ	113				
7.2	バックアップデバイスの管理	114				
第8章	アラーム設定	116				
8.1	動体検知の設定	117				
8.2	センサアラームの設定	119				
8.3	ビデオロスの検知	122				
8.4	8.4 ビデオタンパーの検知					
8.5	画質診断の設定	125				
8.6	異常処理	127				
8.7	アラーム反応アクションの設定	129				
第9章	POS の設定					

	9.1	POS 設定の設定	
	9.2	オーバーレイチャンネルの設定	137
	9.3	POS アラームの設定	138
第	10 章	VCA アラーム	140
	10.2	ラインクロス検知	141
	10.3	侵入検知	143
	10.12	? 音声異常検知	144
第	11 章	VCA 検索	146
	11.1	顏検索	147
	11.2	行動検索	149
	11.3	人数カウント	150
	11.4	ヒートマップ	152
第	12 章	ネットワーク設定	153
	12.1	一般設定	154
	12.2	高度な設定	
	:	12.2.1 PPPoE 設定	155
	:	12.2.2 DDNSの設定	155
	:	12.2.3 NTP サーバーの設定	156
	:	12.2.4 NATの設定	157
	:	12.2.5 詳細設定	158
	:	12.2.6 HTTPS ポートの設定	159
	:	12.2.7 Eメールの設定	161
	12.3	ネットワークトラフィックの確認	162
	12.4	ネットワーク検知の設定	164
	:	12.4.1 ネットワーク遅延とパケットロスのテスト	164
	:	12.4.2 ネットワークパケットのエクスポート	164
		12.4.3 ネットワーク状態の確認	166
	:	12.4.4 ネットワーク統計の確認	167
第	13 章	HDD 管理	168
	13.1	HDD の初期化	100
	12.2		
	13.2	ネットワーク HDD の管理	
	13.2 13.3	ネットワーク HDD の管理 HDD グループの管理	
	13.2 13.3	ネットワーク HDD の管理 HDD グループの管理 13.3.1 HDD グループの設定	
	13.2 13.3	ネットワーク HDD の管理 HDD グループの管理 13.3.1 HDD グループの設定 13.3.2 HDD プロパティの設定	
	13.2 13.3	ネットワーク HDD の管理 HDD グループの管理 13.3.1 HDD グループの設定 13.3.2 HDD プロパティの設定 クォータ モードの設定	
	13.2 13.3 13.4 13.5	ネットワーク HDD の管理 HDD グループの管理 13.3.1 HDD グループの設定 13.3.2 HDD プロパティの設定 クォータ モードの設定 クラウドストレージの設定	
	13.2 13.3 13.4 13.5 13.6	ネットワーク HDD の管理 HDD グループの管理 13.3.1 HDD グループの設定 13.3.2 HDD プロパティの設定 クォータ モードの設定 クラウドストレージの設定 HDD ステータスのチェック	
	13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7	ネットワーク HDD の管理 HDD グループの管理 13.3.1 HDD グループの設定 13.3.2 HDD プロパティの設定 クォータ モードの設定 クラウドストレージの設定 HDD ステータスのチェック S.M.A.R.T.情報の確認	
	13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8	ネットワーク HDD の管理 HDD グループの管理 13.3.1 HDD グループの設定 13.3.2 HDD プロパティの設定 クォータ モードの設定 クラウドストレージの設定 HDD ステータスのチェック S.M.A.R.T.情報の確認 不良セクタの検知	
	13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9	ネットワーク HDD の管理 HDD グループの管理 13.3.1 HDD グループの設定 13.3.2 HDD プロパティの設定 クォータ モードの設定 クラウドストレージの設定 HDD ステータスのチェック S.M.A.R.T.情報の確認 不良セクタの検知 HDD エラー アラームの設定	
第	13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 14 章	ネットワーク HDD の管理 HDD グループの管理 13.3.1 HDD グループの設定 13.3.2 HDD プロパティの設定 クォータ モードの設定 クラウドストレージの設定 HDD ステータスのチェック S.M.A.R.T.情報の確認 不良セクタの検知 HDD エラー アラームの設定 <b>カメラ設定</b>	
第	13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 <b>14 章</b> 14.1	ネットワーク HDD の管理 HDD グループの管理 13.3.1 HDD グループの設定 13.3.2 HDD プロパティの設定 クォータ モードの設定 クラウドストレージの設定 HDD ステータスのチェック S.M.A.R.T.情報の確認 不良セクタの検知 HDD エラー アラームの設定 <b>カメラ設定</b> OSD 設定	
第	13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 14 章 14.1 14.2	ネットワーク HDD の管理 HDD グループの管理 13.3.1 HDD グループの設定 13.3.2 HDD プロパティの設定 クォータ モードの設定 クラウドストレージの設定 HDD ステータスのチェック S.M.A.R.T.情報の確認 不良セクタの検知 HDD エラー アラームの設定	

第	15 章	DVR の管理とメンテナンス	190
	15.1	システム情報の確認	
	15.2	ログ ファイルの検索	
	15.3	IP カメラ情報のインポート/エクスポート	
	15.4	設定ファイルのインポート/エクスポート	
	15.5	システムのアップグレード	
	:	15.5.1 ローカル バックアップ デバイスによるアップグレード	
	:	15.5.2 FTP によるアップグレード	
	15.6	デフォルト設定の復元	
第	16 章	その他	198
	16.1	一般設定	
	16.2	RS-232 シリアル ポート設定	
	16.3	サマータイム(DST)設定	201
	16.4	詳細設定	
	16.5	ユーザー アカウントの管理	204
		16.5.1 ユーザーの追加	204
		16.5.2 ユーザーの削除	207
	:	16.5.3 ユーザーの編集	207
第	17 章	付録	209
	17.1	用語集	210
	17.2	トラブルシューティング	

# 第1章 概要

# 1.1 フロントパネル

フロントバネル 1
-----------



GJ-FV7200HD-F1 シリーズ DVR のフロントパネルの説明は、表 1.1 を参照してください。

表 1.1 フロントパネルの説明

番号	会 名称 機能説明	
	電源	リアパネルにある電源スイッチがオンになると黄色で点灯します。
	ステータス	HDD にデータを書き込む間やそこからデータを読み出す間、赤で
1	インジケーター	点滅します。
	Tx/Rx	ネットワーク接続が正常に機能していると、黄色で点滅します。
2	IR レシーバー	リモコン(赤外線)の受光部
3	USB インターフェイス	USBマウスやUSBフラッシュメモリなど追加デバイス用のUSBポ
		- <b>F</b> 。

フロントパネル 2:



図 1.2 GJ-FV7200HU シリーズのフロントパネル

表 1	.2 フ	ロン	トパネ	ルの	説明
-----	------	----	-----	----	----

番号	名称		機能説明
	電源		機器の動作中に黄色で点灯します。
1	ステータス		HDD にデータを書き込む間やそこからデータを読み出す 間、赤色に点滅します。また、SHIFT 機能が動作すると黄
-			色で点灯します。
	Tx/Rx		ネットワーク接続が正常に機能していると、黄色で点滅
			します。
	コンポジ	SHIFT	数字または文字入力と、コンポジットキーの機能を切り
			替えます。
		1/メニュー	数字「1」を入力します。
2			メインメニューインターフェイスにアクセスします。
	ットキー	2/ABC/F1	数字「2」を入力します。
			文字「ABC」を入力します。
			F1 ボタンを使用して、リストフィールドの項目がすべて

番号	名称		機能説明
			選択できます。
			PTZコントロールモードではPTZライトのオン/オフが行な
			えます。また、画像のズームにも使用されます。
			ライブビューまたは再生モードでは、メイン出力とスポ
			ットビデオ出力を切り替えます。
			数字「3」を入力します。
		3/DEF/F2	文字「DEF」を入力します。
			F2ボタンを使用すると、タブページが変更できます。
			PTZコントロールモードでは画像がズームインできます。
			数字「4」を入力します。
		4/GHI/ESC	文字「GHI」を入力します。
			前のメニューに戻ります。
			数字「5」を入力します。
			文字「JKL」を入力します。
		- / /石体	カーソルの前の文字が削除されます。
		5/JKL/編集	チェックボックスにマークを入れ、オン/オフスイッチを
			選択します。
			再生で録画のスキップ動作を開始/停止します。
			数字「6」を入力します。
		6/MNO/再生	文字「MNO」を入力します。
			再生モードで再生インターフェイスにアクセスします。
	7		数字「7」を入力します。
		7/00000/得雨	文字「PQRS」を入力します。
		7/PQRS/録画	手動録画インターフェイスにアクセスします。
			手動で録画を起動/解除できます。
		8/TUV/PTZ	数字「8」を入力します。
			文字「TUV」を入力します。
			PTZコントロールインターフェイスにアクセスします。
		9/WXYZ/プレ ビュー	数字「9」を入力します。
			文字「WXYZ」を入力します。
			ライブビューでマルチチャンネル表示をします。
			数字「0」を入力します。
		0/0	テキストフィールドの編集で入力方法が変更できます。
		0/A	(大文字、小文字、アルファベット、記号、数字での入
			<b>カ</b> )。
			メニューで異なるフィールドや項目を切り替えることが
			できます。
			再生モードで上下ボタンを使用すると、ビデオの再生速
			度を調整することができます。
		方向	左右ボタンで、前後の録画ファイルを選択します。
3			ライブビューモードではチャンネルを切り替えることが
			できます。
			PTZ コントロールモードでは PTZ カメラの動きが制御でき
			ます。
	入る		あらゆるメニューモードで選択肢を確定します。
			チェックボックスにマークを入れます。

番号	名称	機能説明
		再生モードではビデオファイルを再生または一時停止す
		ることができます。
		シングルフレーム再生モードではーコマずつ進めること
		ができます。
		自動切り替えモードでは自動切換を停止/起動しす。
	USB インターフェイス	USBマウスやUSBフラッシュメモリなど追加デバイス用
4		のUSBポート。
5	IR レシーバー	リモコン(赤外線)受光部

フロントパネル 3:



### 表 1.3 フロントパネルの説明

番号		名前	機能説明
	電源		DVRの電源が入ると緑で点灯します。
	準備完了		DVRが正常に機能していると、緑色に点灯して表示されます。
	7.		デバイスがリモコンで操作されている時は青くなります。
	インジケーター		キーボードで操作されている時は赤くなり、リモコンとキーボ
1			ードが同時に使用されている時は紫になります。
	アラーム		センサーアラームが検知された際に赤くなります。
	HDD		HDD にデータを書き込む間やそこからデータを読み出す間、
			赤で点滅します。
	Tx/Rx		ネットワーク接続が正常に機能していると、緑で点滅します。
2	DVD-R/W		DVD-R/W用のスロット。
		SHIFT	数字または文字入力と、コンポジットキーの機能を切り替えま
			す。(照明が点灯していない場合は文字や数字の入力、照明が
			赤色の場合は機能を実行します。)
		1/メニュー	数字「1」を入力します。
			メインメニューインターフェイスにアクセスします。
3	コ <i>ン</i> ホシ ットキー	2/ABC/F1	数字「2」を入力します。
			文字「ABC」を入力します。
			リストフィールドでF1ボタンを押すと、リスト中の項目がすべ
			て選択されます。
			PTZコントロールモードではPTZライトのオン/オフが行なえま
			す。また、画像のズームにも使用されます。

番号	名前	機能説明	
		ライブビューまたは再生モードでは、メイン出力とスポットビ	
		デオ出力を切り替えます。	
		数字「3」を入力します。	
	2/055/52	文字「DEF」を入力します。	
	3/DEF/F2	F2ボタンを使用すると、タブページが変更できます。	
		PTZコントロールモードでは画像がズームインできます。	
		数字「4」を入力します。	
	4/GHI/ESC	文字「GHI」を入力します。	
		前のメニューに戻ります。	
		数字「5」を入力します。	
		文字「JKL」を入力します。	
		カーソルの前の文字が削除されます。	
	5/JKL/編集	チェックボックスにチェックを付け、ON/OFFスイッチを選択	
		します。	
		再生で録画のスキップ動作を開始/停止します。	
		数字「6」を入力します。	
	6/MNO/再生	文字「MNO」を入力します。	
		再生モードで再生インターフェイスにアクセスします。	
		数字「7」を入力します。	
	7/0005/録画	文字「PQRS」を入力します。	
	7/12(13) 繁国	手動録画インターフェイスにアクセスします。	
		手動で録画を起動/解除できます。	
		数字「8」を入力します。	
	8/TUV/PTZ	文字「TUV」を入力します。	
		PTZコントロールインターフェイスにアクセスします。	
	9/WXY7/プレ	数字「9」を入力します。	
	<i>5,WX12, 5 0</i> ビュー	文字「WXYZ」を入力します。	
		ライブビューでマルチチャンネル表示をします。	
		数字「0」を入力します。	
	0/A	テキストフィールドの編集で入力方法が変更できます。(大文	
		字、小文字、アルファベット、記号、数字での入力)。	
		メニューで異なるフィールドや項目を切り替えることができ ++	
		ま9。   再生モードで上下ボタンを使用すると、ビデオの再生速度を調	
	**	整することができます。	
4		左右ボタンで、前後の録画ファイルを選択します。	
		ライブビューモードではチャンネルを切り替えることができ   ます	
		<del>5 7 。</del>   PTZ コントロールモードでは PTZ カメラの動きが制御できま	

番号	名前	機能説明
		す。
		あらゆるメニューモードで選択肢を確定します。
		チェックボックスにマークを入れます。
		再生モードではビデオファイルを再生または一時停止するこ
	入力	とができます。
		シングルフレーム再生モードではーコマずつ進めることがで
		きます。
		自動切り替えモードでは自動切換を停止/起動しす。
5	<b>電源</b> 電源 ON/OFF スイッチ。	
		メニュー内でアクティブな選択肢が上下に移動します。
	ジョグシャトル操作	ライブビューモードでは種々のチャンネルを切り替えること
		ができます。
6		再生モードでは、ビデオファイルを30秒ずつ前後へジャンプさ
		せることができます。
		PTZコントロールモードではPTZカメラの動きが制御できます。
		メニュー内でアクティブな選択肢が上下に移動します。
7		USBマウスやUSBフラッシュメモリなど追加デバイス用の
/		USBポート。
8	IR レシーバー	リモコン(赤外線)受光部

# 1.2 リモコンの操作

DVRは、図1.4に示された付属のIRリモコンで操作することもできます。



リモコンに電池(単四×2本)を入れてから、操作してください。



リモコンのキーは、フロントパネルにあるものとほぼ同様です。表1.4を参照してください。内容は以下 のとおりです。

表 1.4 リモコンボタンの説明

番号	名称	説明
1	POWER(電源)	機器の電源 ON/OFF ボタン。
		5 秒間長押しすると、デバイスの電源をオン/オフできます。
2	メニューボタン	ボタンを押すとメインメニューに戻ります(ログイン後)。
		ボタンを5秒間長押しすると音声キーアラートを停止します。
		PTZコントロールモードでは、メニューボタンでワイパーを開始しま
		す(対応している場合)。
		再生モードでは、コントロールインターフェイスの表示/非表示に使

番号	名称	説明
		用します。
		マニュアル録画設定メニューを開きます。
3	会面光力>,	PTZ コントロール設定で、ボタンを押してから、数字ボタンを押す
3	「「「「」」「」」「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「	と PTZ プリセットを呼び出せます。
		再生モードで音声 ON/OFF 切替にも使用します。
		メニュー内のフィールドや項目を移動します。
		再生モードでは、上下ボタンは録画ビデオの早送りとスロー再生に使
	方向ボタン	用します。左右ボタンで、前後の録画ファイルを選択します。
		ライブビューモードでは、チャンネルのサイクルに使用します。
4		PTZ コントロールモードでは、PTZ カメラの動きを制御できます。
4		あらゆるメニューモードで選択を確認します。
		チェックボックスフィールドにチェックを付けることもできます。
	ENTER ボタン	再生モードでは、ビデオの再生や一時停止に使用できます。
		シングルフレーム再生モードでボタンを押すと、シングルフレームご
		とにビデオを進めます。
5	PTZ ボタン	自動切替モードでは、自動切替の停止/開始に使用できます。
6	DEV	リモコンの有効化/無効化。
		ライブビューやPTZコントロールモードで対応するチャンネルに切
7	英数ボタン	り替えます。
1		編集モードで数字や文字を入力します。
		再生モードで異なるチャンネル間を切り替えます。
~		前のメニューに戻ります。
0	230 小ダン	ライブビューモードでデバイスの警戒/警戒解除時に押します。
_	<b>エルポク</b> ン。	終日再生モードを開くために使用するボタンです。
9	再生小ダン	PTZ コントロールメニューでのオートスキャンにも使用します。
		シングルスクリーンとマルチスクリーンを切り替えます。
10	プレビューボタン	PTZ コントロールモードでは、A/フォーカス+ボタンと連動してフォ
		ーカス調整に使用します。

トラブルシューティング リモコン:



リモコンに電池が正しく入れられていることを確認してください。また、リモコンをフロントパネルの 受光部に向ける必要があります。

リモコンのいずれかのボタンを押しても反応がない場合、以下の手順に従って対処してください。 **方法**:

1. メニュー > 設定 > 一般 > 詳細設定と、フロントコントロールパネルかマウスを使って進みま

す。

- 2. DVR番号を確認して記憶します。デフォルトのDVR番号は255です。この番号はすべてのリモコンで有効です。
- 3. リモコンのDEVボタンを押します。
- 4. 手順2のDVR番号を入力します。
- 5. リモコンのENTERボタンを押します。

フロントパネルの状態インジケータが青色になったら、リモコンが正常に動作しています。状態インジ ケータが青色にならず、依然としてリモコンから反応がない場合、次のことを確認してください。

- 1. 電池が正しく設置されており、極が逆になっていない。
- 2. 電池が新品で充電不足ではない。
- 3. 赤外線の受光部が遮られていない。

それでもリモコンが正常に機能しない場合、販売代理店にご連絡ください。

# 1.3 USB マウスの操作

通常の3ボタン式(左/右/スクロールホイール)のUSBマウスも、このDVRに使用できます。USBマウスの使用方法は次のとおりです。

方法:

- 1. DVRのフロントパネルにあるUSBインターフェイスの1つにUSBマウスを接続します。
- **2.** マウスが自動的に検出されます。まれにマウスが検出されない場合、2つのデバイスに互換性がない可能性があります。

マウスの操作:

名前	操作	説明
	シングルクリック	ライブビュー: チャンネルを選択してクリック設定メニューを 表示します。 メニュー : 選択して開きます。
	ダブルクリック	ライブビュー: シングルスクリーンとマルチスクリーンを切り 替えます。
左クリック	ドラッグ	PTZ コントロール:ホイール操作。 プライバシーマスクおよび動体検知:ターゲットエリアを選択 します。 デジタルズームイン:ドラッグしてターゲットエリアを選択し ます。 ライブビュー:チャンネル/時間バーをドラッグします。
右クリック	シングルクリック	ライブビュー:メニューを表示します。 メニュー:現在のメニューを閉じて前のメニューに戻ります。
スクロール ホイール	上にスクロール	ライブビュー : 前の画面。 メニュー : 前の項目。
	下にスクロール	ライブビュー:次の画面。

メニュー:次の項目。

表 1.5 マウスコントロールの説明

# 1.4 入力方法の説明



\_\_\_\_

表 1.6 ソフトキーボードアイコンの説明

アイコン	説明	アイコン	説明
0 9	数字	AZ	アルファベット
t	小文字/大文字	×	バックスペース
<sup>123</sup> /., ABC	キーボードの切替	Γ	スペース
	カーソルの移動	t	入力
#+=	記号		予備

ソフトキーボード上のボタン説明:

# 1.5 背面パネル



リアパネルはモデルによって異なります。実際の製品を参照してください。次の図表は参考までとして ください。

リアパネル 1:



図 1.6 GJ-FV7204HD-F1 のリアパネル

リアパネル 2:



Г	œ.
	注記

GJ-FV7216HD-F2には16個のビデオ入力インターフェイスがあります。

#### 表 1.1 リアパネルの説明

番号	名称	説明
1	ビデオ入力	アナログビデオ入力用BNCインターフェイス
2	音声入力	音声入力用RCAコネクター
3	音声出力	音声出力用RCAコネクター
4	VGA	
5	HDMI	HDMIビデオ出力用コネクター
6	USB ポート	USBマウスやUSBフラッシュメモリなど追加デバイス用の USBポート
7	ネットワークインター フェイス	LAN(RJ-45 10/100/1000 Mbps)ネットワークインター フェイス
8	RS-485 インターフェイ ス	RS-485デバイス用コネクター

9	電源	DC12V電源
10	電源スイッチ	デバイスをON/OFFするスイッチ
11	アース	アース接続
12	ビデオ出力(CVBS)	ビデオ出力用BNCコネクター
13	アラーム	アラーム入力/出力コネクター

### リアパネル 3:



5

**注記** GJ-FV7208HU-F2 には 8 個、GJ-FV7216HU-F2 には 16 個のビデオ入力インターフェイスがあ ります。

番号	名称	説明
1	ビデオ入力	アナログビデオ入力用BNCインターフェイス
2	音声入力	音声入力用RCAコネクター
3	音声出力	音声出力用RCAコネクター
4	VGA	VGA出力用コネクター
5	HDMI	HDMIビデオ出力用コネクター
6	USB ポート	USBマウスやUSBフラッシュメモリなど追加デバイス用の USBポート
	ネットワークインター	LAN(RJ-45 10/100/1000 Mbps)ネットワークインター
1	フェイス	フェイス
8	RS-485 インターフェイス	RS-485デバイス用コネクター
9	電源	DC12V電源
10	電源スイッチ	デバイスをON/OFFするスイッチ
11	アース	アース接続
12	ビデオ出力(CVBS)	ビデオ出力用BNCコネクター
13	アラーム入力/出力	アラーム入出/出力コネクター

### リアパネル 4:



注記 GJ-FV7308HD-F4 には 8 個のビデオ入力インターフェイスがあります。

番号	名称	説明	
1	ビデオ入力	テレビ入力とアナログビデオ入力用BNCインターフェイス	
2	ビデオ出力(CVBS)	ビデオ出力用BNCコネクター	
3	音声入力	音声入力用RCAコネクター	
4	USB ポート	USBマウスやUSBフラッシュメモリなど追加デバイス用の USBポート	
5	HDMI	HDMIビデオ出力コネクター	
6	VGA	VGA出力用コネクター	
7	音声出力	音声出力用RCAコネクター	
8	ネットワークインター フェイス	LAN(RJ-45 10/100/1000 Mbps)ネットワークインター フェイス	
9	RS-485 とアラームインタ ーフェイス	RS-485デバイス用コネクター。T+およびT-ピンをPTZレシー バーのR+およびR-ピンにそれぞれ接続します。	
		D+、D-ピンをコントローラーのTa、Tbピンに接続します。機 器をカスケード接続する場合には、最初のDVRのD+、D-ピン を、次のDVRのD+、D-ピンに接続します。	
		アラーム入力用コネクター	
		アラーム出力用コネクター	
10	電源	AC100~240V電源	
11	電源スイッチ	デバイスをON/OFFするスイッチ。	
12	アース	アース接続	

### 表 1.3 リアパネルの説明

番号	名称	説明	
13	ライン入力	音声入力用BNCコネクタ。	
14	4 eSATA 外部SATA HDD、CD/DVD-RWを接続します。		
15	RS-232 インターフェイス	<b>ェイス</b> RS-232デバイス用コネクター	

# 第2章 はじめに

# 2.1 DVR の起動とシャットダウン

目的:

DVR を長期間使用するには、適切な方法で起動とシャットダウンを行うことが重要です。

#### 起動する前に:

電源とアースが正しく接続されていることを確認してください。

DVR の起動:

### 手順:

- 1. 電源がコンセントに差し込まれていることを確認します。無停電電源装置(UPS)をDVRとの接続 に使用することを推奨します。
- 2. リアパネルの電源スイッチをオンにすると、電源インジケーターLEDが点灯して、ユニットが起動 を開始していることを示します。
- 3. 起動後、電源インジケーターLEDは点灯状態になります。

DVR のシャットダウン

#### 手順:

DVRの停止方法:

- スタンダードシャットダウン
  - 1. シャットダウンメニューを開きます。
    - メニュー > シャットダウン



図 2.1 シャットダウンメニュー

- 2. シャットダウンボタンを選択します。
- 3. はいをクリックします。
- 4. メッセージが現れたら、電源スイッチをOFFにします。

Pl	ease pow	er off!		

図 2.2 シャットダウンのヒント

### DVR の再起動

シャットダウンメニュー(図2.1)から、DVRの再起動が可能です。 方法:

- 1. メニュー > シャットダウンとクリックすると、シャットダウンメニューが開きます。
- 2. ログアウトボタンをクリックして、ログアウトするか再起動ボタンでDVRを再起動します。

# 2.2 デバイスのアクティベーション

目的:

初回のアクセスでは、管理者パスワードを設定してデバイスをアクティベート(有効化)する必要があ ります。アクティベートするまでは、どの操作も不可となります。ウェブブラウザーや SADP、クライ アントソフトウェア経由でデバイスをアクティベートすることもできます。

方法:

1. 新パスワードの作成と新パスワードの確認のテキストフィールドに同じパスワードを入力します。



図 2.3 管理者パスワードの設定

強力なパスワードを推奨- 製品のセキュリティを高めるため、ご自分で選択した強力なパス ワード(大文字、小文字、数字、特殊記号のうち、少なくとも3つのカテゴリで構成された 文字を8文字以上含むパスワード)を設定するよう強くお勧めします。また、定期的にパス ワードを再設定し、特に高いセキュリティシステムでは、毎月または毎週パスワードを再設 定すると、より安全に製品を保護できます。

2. OK をクリックしてパスワードを保存し、デバイスをアクティベートします。



旧バージョンのデバイスで、新バージョンに更新する場合、デバイス起動時に以下のダイアログボッ クスが表示されます。**はい**をクリックし、ウィザードを進めて強力なパスワードを設定できます。



図 2.4 警告

# 2.3 セットアップウィザードの基本設定

### 2.3.1 信号入力チャンネルの設定

目的:

起動してログインした後に、本機のシステムは、信号入力を設定するためのウィザードに進みます。 [メニュー]>[カメラ]>[信号入力の状態] とクリックしても信号入力を設定することができます。 方法:

- 次のチェックボックスにマークを入れて別の信号入力タイプを選択します: TVI/CVBS、AHD、IP (E シリーズの DVR には、信号入力設定インターフェイスはありません)。
- 2. 適用をクリックして設定を保存します。



図 2.5 信号入力タイプを設定します (DS-7200HUHI-F/N)

注記

- AHD 信号入力は、F または F/N シリーズの DVR のみが対応しています。
- DS-7200HUHI-F/N シリーズでは、デフォルトの TVI/CVBS 信号入力タイプも、3MP 信号のオート 検出に対応しています。信号の各2タイプはどのような組合わせでも可能です。
- E シリーズの DVR には、信号入力設定インターフェイスはありません。各 2 つのビデオチャンネ ルはシーケンス順にグループに入れられて、例えば CH01 と CH02、CH03 と CH04 などとなって おり、また同じグループの各 2 チャンネルはビデオソース (TVI または CVBS)の同じタイプに接 続する必要があります。
- 7100/7200HGHI-F/N シリーズの DVR では、各 4 つのビデオチャンネルはシーケンス順にグループ に入れられて、例えば CH01~CH04、CH05~CH08 などとなっており、また同じグループの各 4 チャンネルは GUI で選択するビデオソースの同じタイプに接続する必要があります。例えば、 TVI/CVBS 信号モードを選択した場合、TVI または CVBS 信号入力は同じグループ内のチャンネル に接続でき、AHD 信号入力を選択した場合は、AHD 信号入力のみが接続できます。
- その他の F および F/N シリーズの DVR では、2 つの連続したビデオチャンネル(CH01 と CH02、

CH03 と CH04 など) がグループ化され、グループ内の2つのチャンネルは、GUI で選択した同じ タイプのビデオソースに接続する必要があります。例えば、TVI/CVBS 信号モードを選択した場合、 グループ内のチャンネルには TVI または CVBS 信号入力を接続でき、AHD 信号モードを選択した 場合は AHD 信号入力のみを接続できます。

- ライブビューインターフェイスでは、アナログチャンネルにビデオ信号がない場合、ディスプレイ
  に、それに対応する接続可能なビデオ信号タイプのメッセージが表示できます。
- DS-7200HUHI-F/N モデルでは、IP チャンネルがインターフェースに表示されず、アクセス可能な IP カメラの最大数テキストフィールドでアクセス可能な IP カメラの最大数を確認できます。

### 2.3.2 基本設定用ウィザードの使用

目的:

デフォルトでは、本機がロードされると**セットアップウィザード**が起動されます。これに従って基本設 定を完了できます。

言語の選択:

方法:

- 1. ドロップダウンリストから言語を選択します。
- 2. 適用ボタンをクリックします。



図 2.6 言語設定

セットアップウィザードの操作:

方法:

開始ウィザードで、デバイスの重要な設定を行えます。この時点で開始ウィザードを使用したくない場合、閉じるをクリックします。「デバイス起動時にウィザードを開始しますか?」のチェックボックスを選択したままにすると、次回も開始ウィザードを使用できます。

Wizard		
Start wizard when device starts?		
	Next	Exit

図 2.7 開始ウィザードインターフェイス

2. 次のボタンで日付と時間設定インターフェイスに入り	ます	0
-----------------------------	----	---

Wizard					
Time Zone	(GMT+08:00) Beijing, Urumqi, Singapore				
Date Format	MM-DD-YYYY				
System Date	05-08-2013	·			
System Time	15:22:59	9			
	Previous	Exit			

図 2.8 日付と時間設定

3. 時間設定後、次のボタンをクリックして一般ネットワーク設定ウィザードインターフェイス (図2.9) に入ります。

Wizard			
NIC Type	10M/100M/1000M Self-adaptive ~		
Enable DHCP			
IPv4 Address			
IPv4 Subnet Mask			
IPv4 Default Gateway			
Preferred DNS Server	10.1.7.88		
Alternate DNS Server			
	Previous Next Exit		

図 2.9 一般ネットワーク設定



DS-8100HQHI-F/Nシリーズには、マルチアドレス、ロードバランス、ネットワークフォールトト レランスという3つの操作モードを設定可能な、自己適応型10M/100M/1000Mネットワークインタ ーフェースが2つ搭載されており、他のモデルには自己適応型10M/100M/1000M ネットワークイン ターフェースまたは自己適応型10M/100Mbpsネットワークインターフェースが1つ搭載されてい ます。

4. 基本ネットワークパラメータを設定した後、次ボタンをクリックします。すると、EZVIZクラウド P2Pインターフェイスが開きます。必要に応じてEZVIZクラウドP2Pを設定します。

Wizard				
Enable				
Access Type:	EZVIZ Cloud P2P			
Server Address	dev.ezviz7.com	Custom		
Enable Stream Encryption				
Verification Code	RBMZSU			
Status	Offline(Connecting server failed.)			
	Previous	Next	Exit	

図 2.10 EZVIZ クラウド P2P インターフェイス

5. 次ボタンをクリックして高度ネットワークパラメータインターフェイスを開きます。必要に応じて DDNSを有効化、他のポートを設定できます。

Wizard				
Server Port	8000			
HTTP Port	80			
RTSP Port	554			
Enable UPnP				
Enable DDNS				
DDNS Type	HIDDNS			
Area/Country				
Server Address				
Status	DDNS is disabled.			
User Name				
Password				
	Previous	Next	Exit	

図 2.11 高度なネットワークパラメータの設定

6. 高度なネットワークパラメータの設定後、次のボタンをクリックするとHDD管理インターフェイス (図2.12) に移行します。


**7.** HDDを初期化するには、**初期化**ボタンをクリックします。初期化すると、HDDに保存された全てのデータが削除されます。

- 8. 次のボタンをクリックすると、IPカメラ管理インターフェイスに入ります。
- 9. IPカメラを追加します。
  - 1) 検索をクリックしてオンラインIPカメラを検索します。セキュリティステータスが、これがア クティブか非アクティブかを表示します。カメラを追加する前に、追加するIPカメラがアクテ ィブな状態であることを確認します。カメラが非アクティブな状態の場合、カメラの非アクテ ィブアイコンをクリックしてパスワードを設定し、アクティベートできます。リストから複数 のカメラを選択して、ワンタッチアクティベートをクリックすると一括でカメラをアクティベ ートすることもできます。
  - 2) 追加をクリックしカメラを追加します。

Wizard							
No.	IP Address	Security	Amount of	Device M	Protocol		
<b>1</b>	10.16.1.93	Active	1	(null)	HIKVISION		
2	192.168.1.64	Active	1	DS-2ZMN	HIKVISION		
■3	10.16.1.14	Active	1	DS-2CD2	HIKVISION		
<		One-tou	ch A	Add	> Search		
		Previ	ous	Next	Exit		

図 2.13 IP カメラ管理

10. IPカメラ設定終了後、次をクリックして録画設定インターフェイスに入ります。

**11.** のアイコンをクリックすると、デバイスの全チャンネルに連続録画や動体検知録画を有効 化できます。

Wizard				
Continuous				
Motion Detection	Ф			
	Previous	ок	Exit	

図 2.14 録画設定

12. OKをクリックしてウィザード設定を完了します。

# 2.4 ログインとログアウト

## 2.4.1 ユーザログイン

#### 目的:

メニュー、その他の機能を操作するには、デバイスにログインする必要があります。

方法:

1. ドロップダウンリストでユーザー名を選択します。

		Login	
User Name	admin		
Password			
		ок	Cancel

#### 図 2.15 ログインインターフェイス

- 2. パスワードを入力します。
- 3. OKをクリックしてログインします。



ログインダイアログボックスで、間違ったパスワードを6回入力すると、現在のユーザーアカウントは 使用できなくなり、ロックされます。

6回に達する前に、一度強制的にシステムをシャットダウンして再起動を行ってください。



図 2.16 管理者のユーザーアカウント保護



図 2.17 操作者のユーザーアカウント保護

## 2.4.2 ユーザーログアウト

目的:

ログアウト後モニターはライブビューモードに移行し、操作をするにはユーザー名とパスワードで再度 ログインする必要があります。

### 方法:

- 1. シャットダウンメニューを開きます。
  - メニュー > シャットダウン



図 2.18 ログアウト

2. **ログアウト**をクリックします。



システムからログアウトすると、画面でのメニュー操作は無効になります。システムを解除するにはユ ーザー名とパスワードの入力が必要です。

## 2.5 IP カメラの追加と接続

### 2.5.1 IP カメラのアクティベーション



IPカメラの接続可能台数は、機種によって異なります。

目的:

カメラを追加する前に、追加する IP カメラがアクティブな状態であることを確認します。 **方法**:

 ライブビューモードの右クリックメニューから IP カメラの追加オプションを選択するか、メニュ ー > カメラ > カメラとクリックしていき、IP カメラ管理インターフェイスを開きます。
 同じネットワークセグメントでオンライン検出された IP カメラで、セキュリティ状態にアクティ

ブか非アクティブかが表示されます。

■Cam	Add/De	Status	Security	IP Camera Addr	Edit	Upgrade	Camera Nam
	•		Active	10.16.1.14	2		
	۲	—	Active	10.16.1.205		-	
	۲	-	Inactive	9192.168.1.64		-	<u></u>
<		1 1					>
Refr	esh Or	ne-touch A	Upgr	ade Delete	One-t	ouch A	Custom Addi
Net Rece	aive Idle Ba	ndwidth: 12	8Mbns				
Net Net			ololops				
							Exit

図 2.19 IP カメラ管理インターフェイス

 カメラの非アクティブアイコンをクリックして、次のインターフェイスを開きアクティベートします。リストから複数のカメラを選択して、ワンタッチアクティベートをクリックすると一括でカメ ラをアクティベートすることもできます。

Activation	One-touch Activate			
■Use Admin Password	Use Admin Password			
Create New P	Create New P			
Confirm New P	Confirm New P			
Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained.	Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained.			
OK Cancel	OK Cancel			

図 2.20 カメラのアクティベーション

3. カメラのパスワードを設定してアクティベートします。

**管理者パスワードの使用**:チェックボックスを選択すると、操作中の DVR と同じ管理者パスワードでカメラが設定されます。



図 2.21 新パスワードの設定

新しいパスワードを作る:管理者パスワードを使用しない場合、カメラの新パスワードを作成して 確認する必要があります。

- 強力なパスワードを推奨-製品のセキュリティを高めるため、ご自分で選択した強力なパス ワード (大文字、小文字、数字、特殊記号のうち、少なくとも 3 つのカテゴリで構成され た文字を 8 文字以上含むパスワード)を設定するよう強くお勧めします。また、定期的に パスワードを再設定し、特に高いセキュリティシステムでは、毎月または毎週パスワード を再設定すると、より安全に製品を保護できます。
- OK をクリックして IP カメラのアクティベーションを終了します。そしてカメラのセキュリティ状態がアクティブに変わります。

### 2.5.2 オンライン IP カメラの追加

#### 目的:

ライブビューやビデオの録画を取得する前に、デバイスの接続リストにネットワークカメラを追加する 必要があります。

始める前に:

ネットワーク接続が有効で正しいことを確認します。ネットワークの確認と設定の詳細については、第 11章を参照してください。

オプション1:

方法:

ライブビューモードの右クリックメニューから IP カメラの追加オプションを選択するか、メニュー
 カメラ > カメラとクリックしていき、IP カメラ管理インターフェイスを開きます。

Cam	. Add/De	Status	Security	IP Camera Add	r Edit	Upgrade	Camera Nam
	۲		Active	192.168.1.64			
	۲	-	Active	10.16.1.14		-	-
	۲	-	Active	10.16.1.205			-
<	l						>
Refr	resh Oi	ne-touch A	Upgr	ade Dele	te One-t	ouch A	Custom Addi
Not Roy	aive Idle Ba	andwidth: 1	28Mbps				
Net ive		indwidth. T	20101005				
							Exit
		図 2.22	2IP カメ	ラ管理イング	ターフェイ	、ス	

2. 同じネットワークセグメントを持つオンラインカメラが検出され、カメラリストに表示されます。

 リストから IP カメラを選択し、 ボタンをクリックしてカメラ (DVR と同じ管理者パスワードを 持つもの)を追加します。または、ワンタッチ追加ボタンをクリックして全カメラ (同じログイン パスワードを持つもの)をリストから追加できます。



追加するカメラがすでに管理者パスワードを設定してアクティベートされており、カメラの管理者 パスワードが DVR のものと同じであることを確認してください。

4. (複数チャンネルを持つエンコーダーの場合のみ)ポップアップウィンドウで次の図表のようにチャンネルポートのチェックボックスを選択して、**OK**をクリックし複数チャンネルを追加します。



図 2.23 複数チャンネルの選択

オプション2:

方法:

1. IP カメラ管理インターフェイスで、カスタム追加ボタンをクリックすると、IP カメラ(カスタム) の追加インターフェイスが表示されます。

Add IP Camera (Custom)						
No.	IP Address	Amount of Cha	nnels Device M	lodel Pi		
1	10.16.1.93	1	IP Dome	н		
<				>		
IP Came	ra Address	10.16.1.93				
Protocol						
Manage	ment Port	8000				
Transfer	Protocol	Auto				
User Na	me	admin				
Admin P	assword					
Contin	ue to Add					
		Search	Add	Back		

図 2.24 IP カメラのカスタム追加インターフェイス

2. 追加する IP カメラの IP アドレス、プロトコル、管理ポートおよびその他の情報を編集できます。



追加する IP カメラがアクティベートされていなかった場合、カメラ管理インターフェイスの IP カ メラリストからアクティベートすることができます。

 追加をクリックしてカメラを追加します。
 正常に追加された IP カメラは、セキュリティ状態にカメラのパスワードのセキュリティレベル(強 カなパスワード、弱いパスワード、危険なパスワード)が表示されます。

Cam	Add/De	Status	Security	IP Camera	Addr	Edit	Upgrade	Camera Na	ame
D1	1	0	Strong P	10.16.1.21	16	2	合	IPdome	
D2	1	٢	Strong P	10.16.1.20	95		<b>1</b>	Camera 01	ļ.
	•	-	Active	10.16.1.14	y.			-	
<	1	1 1	2						>
Refre	sh On	e-touch A	Upgr	ade	Delete	0	ne-touch A	Custom Ad	di
Net Rec	eive Idle E	Bandwidth	: 128Mbps						
								Back	

図 2.25 正常に追加された IP カメラ

各モードで接続できる IP カメラ数については、第 17.1 章**エラー! 参照元が見つかりません。**を参照してください。

表 2.1 アイコンの説明

アイコン	説明	アイコン	説明
1	カメラの基本パラメータを編集 します。	۲	検出された IP カメラを追加しま す。

	カメラが切断されています。ア イコンをクリックすると、カメ ラの異常情報を取得できます。	Î	IP カメラを削除します。
	接続されたカメラのライブビデ オを再生します。		カメラの高度な設定です。
¢	接続済み IP カメラをアップグ レードします。	セキュリ ティ	アクティブ/非アクティブやパスワ ード強度 (強/中/弱/危険) といった カメラのセキュリティ状態を示し ます。

### 2.5.3 接続済み IP カメラの編集

目的:

IP カメラ追加後、インターフェイスにカメラの基本情報が表示され、IP カメラの基本設定を設定できます。

方法:

 パラメータの編集には
 アイコンをクリックします。IP アドレス、プロトコル、その他のパラメ ータを編集できます。

	Edit IP Camera					
IP Camera No.	D2					
IP Camera Address	10.11.33.222					
Protocol	ONVIF					
Management Port	80					
Channel Port	1					
Transfer Protocol	Auto					
User Name	admin					
Admin Password						
		ок	Cancel			



チャンネルポート:接続済みデバイスが複数チャンネルを持つエンコードデバイスの場合、ドロップダウンリストのチャンネルポート番号を選択して、接続するチャンネルを選択できます。
 2. OK をクリックして設定を保存し、編集インターフェイスかを終了します。

水平のスクロールバーを右側にドラッグし、<sup>■●</sup>アイコンをクリックして高度なパラメータを編集します。



図 2.27 カメラのネットワーク設定

4. ネットワーク情報とカメラのパスワードを編集できます。

Advanced Settings						
Network Password						
IP Camera No.	D1					
Current Password						
New Password						
Confirm						
Valid password range [8- uppercase and special cl contained.	16]. You can use a combinati haracter for your password wi Apply	on of numbers, lower th at least two kinds i	case, of them Cancel			

図 2.28 カメラのパスワード設定

5. OK をクリックして設定を保存し、インターフェイスを閉じます。

## 2.6 信号入力チャンネルの設定

目的:

GJ-FV7200 シリーズ、FV7300HD-F4 シリーズの DVR は、AHD ビデオ入力に対応しています。カメラ 接続前には、各アナログチャンネルを TVI/CVBS、AHD または IP 信号入力に設定する必要があります。 また、チャンネルは、メニューで設定したものと同じビデオ入力タイプで接続されなければなりません。 方法:

1. 信号入力状態インターフェイスに入ります。

メニュー > カメラ > 信号入力状態

 次のチェックボックスにマークを入れて別の信号入力タイプを選択します:TVI/CVBS、AHD、IP を 選択します



図 2.29 GJ-FV7200 シリーズの信号入力タイプの設定



図 2.30 信号入力タイプの設定 (その他のいくつかのモデル)

3. 適用をクリックして設定を保存します。

# 第3章 ライブビュー

# 3.1 ライブビューについて

ライブビューで各カメラのリアルタイムのビデオ映像を表示します。DVRの電源を入れると、自動的に ライブビューモードが開きます。メニュー階層の最上部にもあり、(開いているメニューによって)数 回ESCを押すと、ライブビューモードに移動します。

ライブビューアイコン

ライブビューモードでは、各チャンネルの画面右上にアイコンがあり、そのチャンネルの録画状態とア ラームを示します。そのため、そのチャンネルが録画されているか、またはアラーム発生があるかをす ぐに確認できます。

アイコン	説明
	アラーム(ビデオロス、タンパー、動体検知、VCA またはセンサアラーム)
	録画(マニュアル録画、スケジュール録画、動体検知、またはアラーム起動 録画)
	アラーム&録画
	イベント/異常(動体検知、センサアラーム、または異常情報。詳細はチャプ ター8.6 異常処理を参照してください。)

表 3.1 ライブビューアイコンの説明

## 3.2 ライブビューモードでの操作

ライブビューモードでは、数多くの機能があります。機能は以下のとおりです。

- シングルスクリーン:モニターに1つの画面だけ表示します。
- マルチスクリーン:同時にモニターに複数画面を表示します。
- 自動切替:画面が次の画面に自動的に切り替わります。また、自動切替を有効化する前に、設定メニューで各画面の滞留時間を設定する必要があります。メニュー > 設定 > ライブビュー > 滞留時間。
- 録画の開始:ノーマル録画と動体検知録画に対応しています。
- **クイック設定**:出カモードをスタンダード、ブライト、ジェントルまたはビビッドに選択します。
- 再生:現在の日付で録画したビデオを再生します。
- 補助/メイン出力切替: DVRが出力インターフェイスの接続を確認して、メインと補助の出力インターフェイスを定義します。補助出力が有効化されている場合、メイン出力は一切操作できず、補助出力のライブビューモードでの基本操作がいくつか可能です。

メインおよび補助出力の優先度レベルは、HDMI>VGA>CVBSです。以下のテーブルを参照してください。

シリアルナ ンバー	VGA/HDMI	CVBS	メイン出力	補助出力
1	٧	٧	VGA/HDMI	CVBS
2	V	×	VGA/HDMI	
3	×	V	CVBS	

表 3.2 インターフェイスの優先度



vは、インターフェイスが使用中であることを示します。×は、インターフェイスが使用されていない、 または接続が無効であることを示します。HDMI、VGA および CVBS を同時に使用できます。

## 3.2.1 ライブビューでのマウスの使用

ライブビューモードでのマウスの操作説明については、表 3.3 を参照してください。

表 3.3 ライブビューでのマウス操作

名前	説明
メニュー	マウスの右クリックでシステムのメインメニューを開きます。
シングルスクリー	ドロップダウンリストからチャンネル番号を選択してシングル全画面表示
ン	に切り替えます。
マルチスクリーン	ドロップダウンリストから選択して画面レイアウトを調整します。
前の画面	前の画面に切り替えます。
次の画面	次の画面に切り替えます。
オートスイッチの	画面のオートスイッチを 有効/無効 にします。
開始/停止	

	りません。
録画の開始	全チャンネルでの録画の開始、連続録画、動体検知録画をドロップダウン
	リストから選択できます。
IPカメラ追加	IPカメラ管理インターフェイスを開くショートカット。
出力モード	出力モードはスタンダード、ブライト、ジェントルおよびビビッドに設定
	できます。
再生	再生インターフェイスを開き、すぐに選択したチャンネルのビデオの再生
	を開始します。
PTZコントロール	選択したカメラのPTZコントロールインターフェイスを開くショートカッ
	۴.
補助モニター	補助出力モードに切り替え、メイン出力の操作が無効になります。
	『ဪ᠍』補助モニターモードに入っても補助モニターが接続されていない場合、マウス操作
	は無効です。フロントパネルの F1 ボタンか、IR リモコンの VOIP/MON ボタンを押してか
	ら Enter ボタンを押してメイン出力に戻る必要があります。



図 3.1 メニューの右クリック

## 3.2.2 メイン/補助出力の切替



- 補助/メイン出力スイッチの対応の可否は、機種によって異なります。
- HDMI/VGA出力がメイン出力として設定されている場合、次の操作でCVBS出力をメイン出力に切替 えることができます。

方法:

1. マウスホイールでHDMI/VGA出力画面をダブルクリックすると、次のメッセージボックスが表示さ

れます。



図 3.2 メイン出力と補助出力の切替

- マウスホイールで再度画面をダブルクリックして補助出力に切り替えるか、キャンセルをクリックして操作をキャンセルします。
- 3. モニター上の右クリックメニューからメニュー出力モードをメインCVBSに選択します。
- **4.** ポップアップメッセージボックスで**はい**をクリックしてデバイスを再起動し、CVBS出力をメイン出力として有効化します。



メニュ→設定→一般→詳細設定**メニュー出力モード**を**オート**またはHDMI/VGAにして、デバイスを再起動 してメイン出力をHDMI/VGA出力に戻せます。

## 3.2.3 ライブビューモードのクイック設定ツールバー

各チャンネルの画面にはクイック設定ツールバーがあり、画面をクリックするとこれが表示されます。

i 🙆 🔚 🔌 🔍 🕄 引 🔁 i

図 3.3 クイック設定ツールバー

クイック設定ツールバーアイコンの説明は表 3.4 を参照してください。 表 3.4 クイック設定ツールバーアイコンの説明

アイコン	説明	アイコン	説明	アイコン	説明
0,0	マニュアル録画 の有効化/無効化		インスタント 再生	🔌 🥠	ミュート/音声 オン
	PTZ コントロ ール	Q	デジタルズーム		画像設定
<b>I</b>	ライブビューを 閉じる	M	顔検出	6	情報

インスタント再生は、直前5分間の録画のみ再生します。再生されない場合、直前5分間の録画デ ータがありません。

💫 デジタルズームは、選択したエリアを全画面にズームインできます。図3.4のように、クリックで

描いてエリアを選択し、ズームインします。



図 3.4 デジタルズーム

■ 画像設定アイコンを選択すると、画像設定メニューを開くことができます。マウスをドラッグするか、または をクリックして、輝度、コントラスト、彩度などの画像パラメータを調整できます。詳細はチャプター14.3 ビデオ パラメータの設定を参照してください。

	Image Settings			X
Time Segment ~	00:00-24:00			٩
Mode	Custom			
*		146		
•		255		
•		255		
			эк	

図 3.5 画像設定

夏 顔検知のアイコンは、HD-TVIのレコーダーでは使用することができません。

 マウスを情報アイコン上に移動すると、フレームレート、ビットレート、解像度、ストリームタイ プなどのリアルタイム情報が表示されます。



## 3.3 チャンネルゼロエンコード

目的:

チャンネルゼロエンコードは、ウェブブラウザーやCMS(クライアント管理システム)ソフトウェアか らリアルタイムで多くのチャンネルを遠隔表示する必要がある場合、画質に影響を与えることなく帯域 幅を低減するための機能です。

方法:

1. **ライブビュー**設定インターフェイスを開きます。

メニュー > 設定 > ライブビュー

2. チャンネルゼロエンコードタブを選択します。

Enable Channel-Zero Enc		
Frame Rate	12fps	
Max. Bitrate Mode	General	
Max. Bitrate(Kbps)	1024	

図 3.6 ライブビュー- チャンネルゼロエンコード

- 3. チャンネルゼロエンコードを有効化してからチェックボックスを選択します。
- 4. フレームレート、最大ビットレートモードおよび最大ビットレートを設定します。
- 5. 適用ボタンをクリックして設定を有効化します。

チャンネルゼロエンコードを設定後、一画面に16チャンネルのリモートクライアントまたはウェブブ ラウザーで表示を取得できます。

## 3.4 ライブビュー設定の調整

#### 目的:

ライブビューの設定は、それぞれのニーズに合わせてカスタマイズできます。出カインターフェイス、 表示する画面の滞留時間、音声のミュートや有効化、各チャンネルの画面数などを設定できます。 **方法**:

1. ライブビュー設定インターフェイスを開きます。

メニュー > 設定 > ライブビュー

VGA/HDMI	
1 + 7	
No Switch	
VGA/HDMI	
10s	
	VGA/HDMI 1 + 7 No Switch VGA/HDMI 10s

図 3.7 ライブビュー-一般

このメニューで使用できる設定は以下です。

- ビデオ出カインターフェイス:設定を設定する出力を選択します。
- **ライブビューモード**: ライブビューで使用する表示モードを選択します。
- アラーム出力時間: ライブビューの自動切替が有効になっている時、チャンネルが切り替わる までの滞留時間(単位:秒)を設定します。
- 音声出力を有効化: ライブビューモードで選択したカメラの音声出力を有効化/無効化します。
- 音量:音声出力の音量を調整します。
- **イベント出力**:イベントビデオを表示する出力を指定します。利用可能な場合、イベント発生 時にビデオ出力インターフェイスから異なるビデオ出力を選択できます。
- 全画面モニター滞留時間:アラームイベント時の全画面表示の滞留時間時間(秒)です。
- 2. カメラ順序を設定します。
  - 1) 表示タブを選択します。



図 3.8 ライブビュー-カメラ順序

- ウィンドウをクリックして選択し、表示したいカメラリストのカメラ名をダブルクリックします。「X」の設定は、ウィンドウがどのカメラも表示しないことを示します。
- 3) Eをクリックして順番に全チャンネルのライブビューを開始し、Eをクリックして停止することもできます。
   ※
- 4) **適用**ボタンをクリックします。

## 3.5 マニュアル画質診断

#### 目的:

アナログチャンネルの画質を手動で診断でき、リストから診断結果を表示できます。 **方法**:

1. マニュアル画質診断インターフェイスを開きます。

メニュー > マニュアル > マニュアル画質診断									
Manual Video Quality Diagnostics									
🗹 Analog	☑ A1 ☑ A9	☑ A2 ☑ A10	⊠A3 ⊠A11	☑ A4 ☑ A12	☑ A5 ☑ A13	☑ A6 ☑ A14	☑ A7 ☑ A15	⊠ A8 ⊠ A16	
		义	3.9 画	質診断					

- 2. チェックボックスを選択して診断するチャンネルを選択します。
- 3. 診断ボタンをクリックすると、結果がリスト上に表示されます。選択したチャンネルのビデオ状態 と診断時刻を表示できます。

Manual Video Qualit	y Diagnostic	<u>s</u>							
🖬 Analog	☑ A1 ☑ A9	☑ A2 ☑ A10	☑ A3 ☑ A11	☑ A4 ☑ A12	☑ A5 ☑ A13	⊠ A6 ⊠ A14	☑ A7 ☑ A15	☑ A8 ☑ A16	
Diagnostics Result									
Camera No.	Diagnostics	Result		Diagnos	stics Tim	e			^
A1	Normal			25-04-2	014 14:5	4:17			
A2	Normal			25-04-2	014 14:5	4:18			
A9	Normal			25-04-2	014 14:5	4:18			
A3	Normal			25-04-2	014 14:5	4:18			
A10	Normal			25-04-2	014 14:5	4:18			
A4	Normal			25-04-2	014 14:5	4:18			
A5	Normal			25-04-2	014 14:5	4:18			-
A11	Normal			25-04-2	014 14:5	4:18			
A6	Normal			25-04-2	014 14:5	4:19			
A12	Normal			25-04-2	014 14:5	4:19			
A7	Normal			25-04-2	014 14:5	4:19			
A8	Normal			25-04-2	014 14:5	4:19			
A13	Normal			25-04-2	014 14:5	4:19			
A14	Normal			25-04-2	014 14:5	4:19			
						Diagnos	e	Back	

図 3.10 診断結果



- カメラに画質診断するデバイスを接続します。
- 3 つの異常タイプを診断できます。不鮮明な画像、異常な明度および色かぶりです。

# 第4章 PTZ コントロール

## 4.1 PTZ 設定

目的:

PTZカメラを接続する場合は、手順に従ってPTZのパラメータを設定します。PTZカメラを操作する前にPTZ パラメータの設定を行う必要があります。

方法:

1. PTZ設定インターフェイスを開きます。

「メニュー	>	「カメ	51	>	[PTZ	I
· · ·	1	[ / / /	~ 1	-	ביין.	J

PTZ										
Camera				[D1] IPdome						-
				Preset						
4		E		Set	СІ	ear	Clear All	Call		
	/		Patrol	1						
	aller /	1			Set	СІ	ear	Clear All	Call	
	-				Pattern	1				-
		A			Start		Sto	p	Clear All	
	14		20121		Linear Scan					
		-	+ Zoom	n —	Left Limit		Right I	_imit		
4	•	-	+ Focus	-	PTZ Parame	ə				
Sp	eed		. •							
L										
							F	۲z	Back	

図 4.1 PTZ 設定

- 2. カメラのドロップダウンリストで、PTZ設定するカメラを選択します。
- 3. PTZパラメータボタンをクリックして、PTZパラメータを設定します。

	PTZ Parameter Settings	
Baud Rate	9600 ~	
Data Bit		ļ
Stop Bit		
Parity	None	,
Flow Ctrl	None	,
PTZ Protocol	HIKVISION-C(Coaxitron)	
Address		
Address range: 0~255		
	Copy OK Cancel	

図 4.2 PTZ- 一般

4. ドロップダウンリストから、PTZカメラのパラメータを選択します。



全てのパラメータがPTZカメラパラメータと完全に一致している必要があります。



ここで選択したプロトコルが、接続されているカメラ/ドームでサポートされることを確認してください。 Coaxitronプロトコルが選択される場合、ボーレート、データビット、ストップビット、パリティ、フロ ーコントロールなどその他のパラメータは設定できません。

5. (オプション) **コピー**ボタンをクリックして設定をその他のチャンネルにコピーします。コピー先 のチャンネルを選択し、OKをクリックしてPTZパラメータの設定インターフェイスに戻ります。



図 4.3 その他のチャンネルへのコピー

6. [OK]をクリックして設定を保存します。

# 4.2 PTZ プリセット、パトロール、パターンの 設定

はじめる前に:

プリセット、パトロールおよびパターンが、PTZプロトコルで対応していることを確認してください。

### 4.2.1 プリセットのカスタマイズ

#### 目的:

手順に従って、イベント発生時にPTZカメラを向けたいプリセットの場所を設定します。

#### 方法:

1. PTZ設定インターフェイスを開きます。

Camera	[D1] IPdome	-ic			
		Preset			
		Set	Clear	Clear All	Call
		Patrol	1		
		Set	Clear	Clear All	Call
		Pattern	1		
		Start	s	top	Clear All
		Linear Scan			
<b>~ ^ ~</b>	+ Zoom -	Left Limit	Righ	t Limit	
	+ Focus - + Iris -	PTZ Parame	ə		
Speed	· · · · · · · · ·				

図 4.4 PTZ 設定

- 方向ボタンでカメラをプリセットに設定する場所まで動かします。ズームやフォーカスの操作もプリセットに記録できます。
- プリセットのテキストフィールドにプリセット番号(1~255)を入力して、設定ボタンをクリック しプリセットにその場所をリンクします。
   ステップ2~3を繰り返してその他のプリセットを保存します。
   クリアボタンをクリックしてプリセットの場所情報をクリアしたり、すべてクリアボタンをクリックしてすべてのプリセットの場所情報をクリアできます。

### 4.2.2 プリセット呼出

目的:

この機能で、イベント発生時にカメラを窓などの指定の位置に向けることができます。 **方法**:

- PTZ設定インターフェイスの右下にあるPTZボタンをクリックします。 あるいは、フロントパネルのPTZボタンを押すか、クイック設定バーでPTZコントロールアイコン
   をクリックするか、右クリックメニューのPTZオプションを選択してPTZコントロールパネルを 選択します。
- 2. ドロップダウンリストからカメラを選択します。
- 3. 一般タブをクリックしてPTZコントロールの一般設定を表示します。

	PTZ	[	_ ×
Camera	[D1] IPd	ome	~
Configurat	tion 🗉 💷	〕	•
PTZ Co	One-tou	Gen	eral
Call	Preset		
Call Patro	I Stop Pa	1	~
Call Patt	. Stop Pa	1	•

図 4.5 PTZ パネル - 一般

- 4. クリックして対応するテキストフィールドにプリセット番号を入力します。
- 5. プリセット呼出ボタンをクリックして呼び出します。

注記

Coaxitronカメラ/ドームが接続されており、PTZプロトコルがHIKVISION-C(Coaxitron)に選択されている 場合、プリセット95を呼び出して、接続済みのCoaxitronカメラ/ドームのメニューを開けます。PTZコン トロールパネルで方向ボタンを使用してメニューを操作します。

### 4.2.3 パトロールのカスタマイズ

目的:

パトロールを設定してPTZをそれぞれのキーポイントに移動でき、次のキーポイントに移るまで設定された時間その場所に留まります。キーポイントはプリセットに対応しています。プリセットは上記のプリ セットのカスタマイズの手順に従って設定できます。

#### 方法:

1. PTZ設定インターフェイスを開きます。

[メニュー] > [カメラ] > [PTZ]



図 4.6 PTZ 設定

- 2. パトロールのドロップダウンリストにあるパトロール番号を選択します。
- 3. 設定ボタンをクリックしてパトロールにキーポイントを追加します。

		KeyPoint	
KeyPoint: 1			
Preset	1		
Duration	0		\$
Speed	1		\$
Add		ок	Cancel

図 4.7 キーポイント設定

- 4. キーポイント番号、1ヶ所のキーポイントに留まる時間、パトロールのスピードなどキーポイント パラメータを設定します。キーポイントはプリセットに対応しています。キーポイント番号は、パ トロールする際にPTZが従う順番を決定します。持続時間は、対応するキーポイントに留まる時間 間隔を示します。スピードは、次のキーポイントに移るPTZのスピードを定義します。
- 追加ボタンをクリックしてパトロールに次のキーポイントを追加するか、OKボタンをクリックして パトロールにキーポイントを保存できます。
   選択したパトロールのクリアボタンをクリックしてすべてのキーポイントを削除したり、すべてク リアボタンをクリックしてすべてのパトロールのキーポイントを全削除できます。

### 4.2.4 パトロール呼出

#### 目的:

パトロール呼出で、事前に定義したパトロールパスに沿ってPTZを動かすことができます。

方法:

 PTZ設定インターフェイスの右下にあるPTZボタンをクリックします。 あるいは、フロントパネルのPTZボタンを押すか、クイック設定バーでPTZコントロールアイコン をクリックするか、右クリックメニューのPTZオプションを選択してPTZコントロールパネルを選択します。

2. 一般タブをクリックしてPTZコントロールの一般設定を表示します。

PTZ	<b>_ X</b>
[D1] IPdo	ome ~
on 🗉 💷	🗓 🌾 🐠
One-tou	General
reset	
Stop Pa	1 ~
Stop Pa	1 ~
	PTZ [D1] IPdd on 💷 📼 One-tou reset Stop Pa Stop Pa

図 4.8 PTZ パネル - 一般

3. ドロップダウンリストでパトロールを選択し、パトロール呼出ボタンをクリックして呼び出します。

4. パトロール停止ボタンをクリックして呼出を停止できます。

## 4.2.5 パターンのカスタマイズ

目的:

パターンはPTZの動きを記録して設定できます。パターンを呼び出して、事前に定義したパスに沿ってPTZ を動かすことができます。

方法:

1. PTZ設定インターフェイスを開きます。

メニュー > カメラ > PTZ



図 4.9 PTZ 設定

- 2. ドロップダウンリストでパターン番号を選択します。
- 開始ボタンをクリックして、コントロールパネルの対応するボタンをクリックし、PTZカメラを動かします。
   PTZの動きは、パターンとして記録されます。

### 4.2.6 パターン呼出

目的:

手順に従って、事前に定義したパターンに沿ってPTZカメラを動かします。

方法:

- PTZ設定インターフェイスの右下にあるPTZボタンをクリックします。 あるいは、フロントパネルのPTZボタンを押すか、クイック設定バーでPTZコントロールアイコン
   をクリックするか、右クリックメニューのPTZオプションを選択してPTZコントロールパネルを 選択します。
- 2. 一般タブをクリックしてPTZコントロールの一般設定を表示します。

	PTZ	_ ×
Camera	[D1] IPd	ome ~
Configurati	on 🗉 💷	🖽 🌞 🖘
PTZ Co	One-tou	General
Call P	reset	
Call Patrol	Stop Pa	1 ~
Call Patt	Stop Pa	1 ~

図 4.10 PTZ パネル - 一般

3. パターン呼出ボタンをクリックして呼び出します。

4. パターン停止ボタンをクリックして呼出を停止します。

## 4.2.7 直線スキャン制限のカスタマイズ

#### 目的:

直線スキャンを有効化して事前に定義した範囲で水平方向にスキャンできます。



この機能は一部のモデルで対応しています。

方法:

1. PTZ設定インターフェイスを開きます。

```
メニュー > カメラ > PTZ
```



図 4.11 PTZ 設定

2. 方向ボタンでカメラを制限を設定する場所まで動かし、**左端制限**か右端制限ボタンをクリックして 対応する制限に場所をリンクします。

## 注記

スピードドームは左側制限から右端制限に直線スキャンを開始し、左側制限から右側制限の角度が 180<sup>e</sup>. 以下になるように、右側制限の左側に左側制限を設定する必要があります。

### 4.2.8 直線スキャン呼出

目的:

手順に従って、事前に定義したスキャン範囲で直線スキャンを呼び出します。

方法:

- PTZ設定インターフェイスの右下にあるPTZボタンをクリックします。 別の方法として、フロントパネルのPTZボタンを押すか、クイック設定バーのPTZコントロールアイ コン をクリックして、ライブビューモードのPTZ設定メニューに入ります。
- 2. ワンタッチタブをクリックしてPTZコントロールのワンタッチ機能を表示します。



図 4.12 PTZ パネル - ワンタッチ

3. **直線スキャン**ボタンをクリックして、直線スキャンを開始し、**直線スキャン**ボタンを再度クリックして停止します。

**復元する**ボタンをクリックして定義した左側制限と右側制限のデータをクリアでき、設定を有効に するにはドームの再起動が必要です。

### 4.2.9 ワンタッチ常駐

目的:

スピードドームの一部のモデルでは、非アクティブの時間帯(常駐時間)の後に、事前に定義した常駐 アクション(スキャン、プリセット、パトロールなど)を自動的に開始するよう設定できます。 **方法**:

1. PTZ設定インターフェイスの右下にあるPTZボタンをクリックします。

別の方法として、フロントパネルのPTZボタンを押すか、クイック設定バーのPTZコントロールアイ コンのをクリックして、ライブビューモードのPTZ設定メニューに入ります。

2. ワンタッチタブをクリックしてPTZコントロールのワンタッチ機能を表示します。

	PT	Z		<b>_</b> ×
Camera	[D1	] IPde	ome	~
Configura	tion 🛽	3D	闰 (	•
PTZ Co	One-t	ou	Gen	eral
Par	k(Quio	:k Pai	trol)	
F	ark(Pa	atrol ´	D	
P	ark(Pr	eset	1)	
Linear S	Scan	Re	estore	

図 4.13 PTZ パネル - ワンタッチ

 ワンタッチ常駐タイプは3つから選択できます。対応するボタンをクリックして常駐アクションを アクティベートします。
 クイックパトロール:ドームが常駐時間後に、事前に定義したプリセット1~32まで順番にパトロ ールを開始します。未定義のプリセットはスキップされます。
 パトロール1:常駐時間後、規定のパトロール1パスに従ってドームが動き始めます。
 プリセット1:ドームが常駐時間後に、事前に定義したプリセット1の場所に移動します。

常駐時間はスピードドーム設定インターフェイスでのみ設定可能です。デフォルト値は5秒です。 4. 再度ボタンをクリックすると非アクティブになります。

## 4.3 PTZ コントロールパネル

PTZ コントロールパネルに入るには、2 通りの対応方法があります。

オプション1:

PTZ 設定インターフェイスでは、戻るボタンの隣の右下にある PTZ ボタンをクリックします。

オプション2:

ライブビューモードでは、フロントパネルまたは遠隔コントロールで PTZ コントロールボタンを押すか、 クイック設定バーで PTZ コントロールアイコン 🌑 を選択するか、または右クリックメニューで PTZ コ ントロールオプションを選択します。

コントロールパネルで設定ボタンをクリックすると、PTZ設定インターフェイスを開くことができます。



PTZ コントロールモードでは、マウスがデバイスに接続されている場合、PTZ パネルが表示されま す。マウスが接続されていない場合、PTZ アイコンがウィンドウの左下に表示され、このカメラ が PTZ コントロールモードであることを示します。



図 4.14 PTZ コントロールパネル

PTZ パネルアイコンの説明は、表 4.1 を参照してください。

表 4.1 PTZ /	パネルアイ	コンの説明
-------------	-------	-------

アイコン	説明	アイコン	説明	アイコン	説明
· · · ·	方向ボタンとオー トサイクルボタン	+	ズーム+、フォーカ ス+、アイリス+	-	ズーム-、フォーカ ス-、アイリス-
	PTZ 動作のスピ ード	÷.	照明 on/off	<b>●</b> b	ワイパーon/off
3D	3D ズーム	Ħ	画像中央表示		メニュー
PTZ Control	PTZ コントロール インターフェイス への切替	One-touch	ワンタッチコント ロールインターフ ェイスへの切替	General	ー般設定インター フェイスへの切替
×	退出		ウィンドウの 最小化		

# 第5章 録画設定

## 5.1 エンコードパラメータの設定

はじめる前に:

HDD がすでに設置されていることを確認してください。設置されていない場合、HDD を設置して初期化してください。(メニュー > HDD > 一般)



- 2. 高度タブをクリックして、HDD のストレージモードを確認します。(メニュー→HDD→高度)
  - HDD モードを「割り当て」にする場合、最大録画容量を設定してください。詳細はチャプター
     13.4 クォータ モードの設定を参照してください。
  - HDD モードを「グループ」にする場合、HDD グループを設定する必要があります。詳細はチャ プター5.9 HDD グループの設定を参照してください。

Record on HDD Group         1           Analog         I A1         I A2         I A3         I A4         I A5         I A6         I A7         I A8	Mode	G	roup							
Z Analog Z A 1 Z A 2 Z A 3 Z A 4 Z A 5 Z A 6 Z A 7 Z A 8	Record on HDD Group	1								
	🔽 Analog	<b>⊻</b> A1	✓ A2	<b>⊿</b> A3	<b>⊻</b> A4	✓ A5	✓ A6	<b>⊠</b> A7	M A8	
MA9 MA10 MA11 MA12 MA13 MA14 MA15 MA16		<b>⊻</b> A9	✓ A10	✓ A11	✓ A12	🗹 A13	✓ A14	✓ A15	✓ A16	



方法:

1. 録画パラメータインターフェイスに入ってエンコードパラメータを設定します。

Camera	[A1] Camera 01		
Camera Resolution	NO VIDEO		
Encoding Parameters	Main Stream(Continuous)	Main Stream(Event)	
Stream Type	Video & Audio	Video & Audio	
Resolution	1920*1080(1080P)	1920*1080(1080P)	
Bitrate Type	Constant	Constant	
Video Quality	Medium	Medium	
Frame Rate	12fps	12fps	
Max. Bitrate Mode	General	General	
Max. Bitrate(Kbps)	4096	4096	
Max. Bitrate Range Recommend	1842~3071(Kbps)	1842~3071(Kbps)	
Max. Average Bitrate(Kbps)	2048	2048	
Enable H.264+			

- 図 5.3 録画パラメータ
- 2. 録画のパラメータを設定します。
  - 1) 設定する録画タブを選択します。

- 2) カメラドロップダウンリストからカメラを選択します。
- 3) メインストリーム(連続)とメインストリーム(イベント)に対する次のパラメータを設定します:ストリームタイプ:ストリームタイプをビデオまたはビデオと音声に設定します。 解像度:録画解像度を設定します。



- GJ-FV7200HU-F2 シリーズは最高 5MP の解像度に対応します。それ以外の機種は最高 1080p lite (960 × 1080)の解像度に対応します。
- 設定したエンコード解像度がフロントエンドカメラの解像度と合わない場合、エンコード パラメータはフロントエンドカメラに合うように自動的に調整されます。例えば、フロン トエンドカメラの解像度が 720p の場合、メインストリームのエンコード解像度は自動的 に 720p に調整されます。
- ・ 解像度 960 × 1080 (1080P Lite) は、1080P Lite が録画→高度な設定インターフェイスで有効 な場合に使えます (第 5.11 章 1080P Lite の設定参照)。
- 各モデルの対応解像度については付録-仕様を参照してください。

ビットレートタイプ:ビットレートタイプを、可変または固定に設定します。

ビデオ画質:録画のビデオ画質を、設定可能レベル6つで設定します。



注記 ストリームタイプ、解像度、ビットレートタイプ、ビデオ画質は、IP カメラのメインストリーム (イベント) では設定できません。

フレームレート:録画のフレームレートを設定します。



GJ-FV7200HU-F2 シリーズについては、3MP 信号入力が接続されている場合、メインストリ ームとサブストリーム両方のフレームレートは 12 fps 以下となります。

最大ビットレートモード:モードを一般またはカスタムに設定します。

最大ビットレート (Kbps):録画用の最大ビットレートを選択またはカスタマイズします。

推奨最大ビットレート範囲:ご参考に推奨する最大ビットレート範囲を示します。

**最大平均ビットレート (Kbps):**最大平均ビットレートを設定します。これは単位時間内に転送 されるデータの平均値です。

3. この機能を有効にするには、H.264+の有効化をチェックボックスにチェックを入れます。これを有 効化すると、できるだけ低いビットレートでの高ビデオ画質を確保できます。



- H.264+を有効にすると、最大ビットレートモード、最大ビットレート (Kbps)、推奨最大ビットレート範囲は未設定になります。
- H.264+は SVC と同時には使えません。
- 接続した IP カメラについては、H.264+にカメラが対応しており、プロトコルが DVR に H.264+
   を追加している必要があります。
- H.264+有効化後は、デバイスを再起動して新しい設定をアクティベートする必要があります。
- 4. その他のパラメータを設定するには詳細設定をクリックします。
| More Settings      |             |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------|----|------|--|--|--|--|--|
| Pre-record         | 5s          |    |      |  |  |  |  |  |
| Post-record        | 5s          |    |      |  |  |  |  |  |
| Expired Time (day) | 0           |    |      |  |  |  |  |  |
| Redundant Record   |             |    |      |  |  |  |  |  |
| Record Audio       | -           |    |      |  |  |  |  |  |
| Video Stream       | Main Stream |    |      |  |  |  |  |  |
|                    |             |    |      |  |  |  |  |  |
|                    |             |    |      |  |  |  |  |  |
|                    |             |    |      |  |  |  |  |  |
|                    |             |    |      |  |  |  |  |  |
|                    |             |    |      |  |  |  |  |  |
|                    |             | ок | Back |  |  |  |  |  |

図 5.4 録画パラメータの詳細設定

- 録画前:スケジュールされた時間やイベントの前に録画する時間。例えば、10:00 にアラ ームが録画を起動する場合、録画前時間を5秒に設定していると、カメラが 9:59:55 に録 画を開始します。
- 録画後:スケジュールされた時間やイベントの後に録画する時間。例えば、11:00 に録画 起動アラームが終了する場合、録画後時間を5秒に設定していると、11:00:05 まで録画し ます。
- 有効期限: HDD に録画ファイルを保っておく時間で、これを超えるとファイルは削除されます。この値を0に設定した場合、ファイルは恒久的に保存されます。実際のファイル 保持時間は HDD の容量で決定してください。
- **冗長録画**: 冗長録画を有効化するということは、録画を冗長 HDD に保存することを意味 します。第 5.8 章冗長録画の設定を参照してください。
- **音声録音**:この機能を有効化すると音声を録音し、無効化するとビデオを音声なしで録 画します。
- ビデオストリーム:録画にはメインストリーム、サブストリーム、デュアルストリーム を選択できます。サブストリームを選択すると、同じストレージ容量で、より長く録画できます。

#### 》 注記

- 冗長録画のオプションは HDD モードがグループの場合にのみ選択できます。
- 冗長 HDD は冗長録画機能に必要です。詳細は第 13.3.2 章 HDD プロパティの設定を参照して ください。
- ネットワークカメラについては、メインストリーム (イベント) のパラメータは編集できません。
- 5. **適用**をクリックして設定を保存します。
- 6. オプションとして、コピーをクリックして必要に応じて設定を別のアナログチャンネルにコピー できます。

## 注記

同じ信号のカメラに同じ設定をコピーできます。例えば、チャンネル番号 1~3 が TVI カメラに接続されていて、チャンネル番号 4 がアナログカメラに接続されている場合、チャンネル番号 1 の 設定は、チャンネル番号 2 と 3 にのみコピーできます。

Copy to									
Analog	■A1	■A2	∎A3	■ A4	A5	A6			
	■A7	■ A8	■ A9	■A10	■A11	■A12			
	■A13	■A14	■A15	■A16					

図 5.5 カメラ設定のコピー

サブストリームのエンコードパラメータを設定します。
 1) サブストリームタブを選択します。

Camera		
Stream Type	[A1] Camera 01	
Stream rype	Video -	
Resolution (maximum val	352*288(CIF) -	
Bitrate Type	Constant -	
Video Quality	Medium ~	
Frame Rate	Full Frame ~	
Max. Bitrate Mode	General	
Max. Bitrate (Kbps) (max	512 ~	
Max. Bitrate Range Reco	384~640(Kbps)	

図 5.6 サブストリームのエンコード

- 2) カメラのドロップダウンリストでカメラを選択します。
- 3) パラメータを設定します。
- 4) 適用をクリックして設定を保存します。
- 5) (オプション) そのパラメータを他のカメラにも使用できる場合、コピーをクリックして他の チャンネルに設定をコピーできます。



- GJ-FV7200HU-F2 シリーズについては、3MP 信号入力が接続されている場合、サブストリームの解像度は QVGA/QCIF に非対応です。この条件では自動的に CIF に調整されます。
- GJ-FV7200HU-F2 シリーズについては、3MP 信号入力が接続されている場合、サブストリーム のフレームレートは 12 fps を超えられません。

## 5.2 録画スケジュールの設定



 この章では、録画スケジュール手順を例に説明しますが、同じ手順は両方の連続録画のスケジュー ルの設定に適用できます。

目的:

録画スケジュールを設定すると、設定したスケジュールに沿ってカメラが自動的に録画を開始/停止しま す。

方法:

- 1. 録画スケジュールインターフェイスを開きます。
  - メニュー > 録画 > スケジュール



図 5.7 録画スケジュール

それぞれの録画タイプが個別の色アイコンでマークされます。
連続(青):スケジュール録画。
イベント(黄):全てのイベント起動アラームで起動した録画。
動体(緑):動体検知で起動した録画。
アラーム(赤):アラームで起動した録画。
M/A(橙):動体検知やアラームで起動した録画。
M&A(白):動体検知とアラームで起動した録画。
POS:POSとアラームでトリガーされた録画。



POS 録画は、GJ-FV7300HD-F4 シリーズの DVR のみ対応しています。

- 2. カメラのドロップダウンリストで設定したいカメラを選択します。
- 3. スケジュールを有効化のチェックボックスを選択します。

4. 録画スケジュールを設定します。

### スケジュールを編集

- 1) 編集をクリックします。
- 2) メッセージボックスでは、スケジュールを設定したい曜日を選択できます。
- 3) 終日録画をスケジュールするには、終日の項目の後のチェックボックスを選択します。

		Edit				
Weekday		Mon				
All Day	<b>Z</b>			Туре	Continuous	
Start/End Time	00:00-24:0		0	Туре	Motion	
Start/End Time	00:00-00:0		٠	Туре	Continuous	
Start/End Time	00:00-00:0	0	٩	Туре	Continuous	
Start/End Time	00:00-00:00		۰	Туре	Continuous	
Start/End Time	00:00-00:0		٠	Туре	Continuous	
Start/End Time	00:00-00:0		٠	Туре	Continuous	
Start/End Time	00:00-00:0	0	•	Туре	Continuous	
Start/End Time	00:00-00:0	10	٠	Туре	Continuous	
	Сору	Apply		ок	Cancel	

図 5.8 スケジュールの編集- 終日

 その他のスケジュールを配置するには、終日のチェックボックスは選択せずに、開始/終了時 刻を設定します。

All Day		Туре	Continuous	•					
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Continuous	~					
Start/End Time	00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	Туре	Continuous	•					
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Continuous	~					

図 5.9 スケジュールの編集- 時間帯の設定



最大8件の時間帯を各曜日に設定できます。また、時間帯は互いに重複することはできません。



- イベント、動体、アラーム、M | A (動体またはアラーム)、M & A (動体とアラーム)、POS トリガーの 録画を有効化するには、動体検知設定、アラーム入力設定、または VCA 設定も設定する必要があり ます。詳細は第 8.1、8.7、9 章を参照してください。
- VCA 設定はスマート IP カメラにのみ使用できます。
   上記の手順 1)~4)を繰り返して週内の他の曜日の録画をスケジュールします。スケジュールを他の
   曜日にも適用できる場合、コピーをクリックします。



図 5.10 他の曜日へのスケジュールのコピー



休日設定で休日スケジュールを有効化すると、休日オプションを使用できます。5.7 章休日録画の設定を 参照して下さい。

5) OKをクリックして設定を保存し、前のメニューに戻ります。

スケジュールを描く

1) 色アイコンをクリックして、インターフェイス右側のイベントリストで録画対応を選択しま



図 5.11 スケジュールを描く

2) マウスをスケジュール上でドラッグします。

スケジュール以外のその他のエリアをクリックして終了し、描画から退出します。
 手順4を繰り返して他のチャンネルのスケジュールを設定できます。その設定を他のチャンネルで
 も使用できる場合、コピーをクリックして、コピーしたいチャンネルを選択します。

5. 録画スケジュールインターフェイスで適用をクリックして設定を保存します。

## 5.3 動作検知録画の設定

目的:

手順に従って、動体検知パラメータを設定します。ライブビューモードでは、動体検知イベントが発生 すると、DVR がそれを分析し、いくつかのアクションを実行して対処できます。動体検知機能を有効に すると、特定のチャンネルで録画を開始したり、全画面モニター表示、音声アラーム、監視センターへ の通知、Eメールの送信などを起動します。

### 方法:

1. 動体検知インターフェイスを開きます。

メニュー > カメラ > 動体

Motion Detection					
Camera	Analog 1				
Enable Motion Detection					
		Settings	•		
		Sensitivity			
A	The state of the state				
		Full Screen	۱		
		Clear			
How Alt					

図 5.12 動体検知

- 2. 動体検知の設定:
  - 1) 設定したいカメラを選択します。
  - 2) 動体検知を有効化の後にあるチェックボックスを選択します。
  - 3) マウスで動体検知のエリアをドラッグして描きます。カメラで撮影されたすべてのエリアに動体検知を設定したい場合、全画面をクリックします。動体検知エリアをクリアするには、クリアをクリックします。

Motion Detection					
Camera	Analog 1				
Enable Motion Detection					
		Settings			
		Sensitivity			
		= = 0			
		Full Scree	n		
		Clear			
Comp 1					

図 5.13 動体検知- マスク

4) 🔤をクリックすると、チャンネル情報のメッセージボックスがポップアップします。

Settings										
Trigger Channel	Arming Schee	dule L	inkage A	ction						
Analog	✓ A1 ■ A7 ■ A13	✓ A2 ● A8 ● A14	✓ A3 ● A9 ● A15	✓ A4 ● A10 ● A16	■ A5 ■ A11	■ A6 ■ A12				
図 5.14 動体検知設定										

- 5) 動体検知イベントで録画を起動させたいチャンネルを選択します。
- 6) 適用をクリックして設定を保存します。
- 7) OK をクリックして前のメニューに戻ります。
- 8) 動体検知メニューを閉じます。
- スケジュールを設定します。
   録画タイプに動体を選択しつつ、チャプター5.2 録画スケジュールの設定の手順4を参照してください。

## 5.4 アラーム起動録画の設定

目的:

外部機器と DVR を接続し、アラーム信号が入力された場合、それをトリガーにして録画を起動すること ができます。(アラーム入出力がある機種のみ)。手順に従って、アラーム起動録画を設定します。 **方法**:

- 1. アラーム設定インターフェイスを開きます。
  - メニュー > 設定 > アラーム

Alarm Status	Alarm Input	Alarm Output		
Alarm Input Li	st			
Alarm Input N	lo.	Alarm Name	Alarm Type	^
Local<-1		1	N.C	=
Local<-2			N.O	
Local<-3			N.O	
Local<-4			N.O	
Local<-5			N.O	
Local<-6			N.O	
Local<-7			NO	~
Alarm Output	List			
Alarm Output	No.	Alarm Name	Dwell Time	
Local->1			5s	
Local->2			5s	
Local->3			5s	
Local->4			5s	

図 5.15 アラーム設定

2. アラーム入力タブをクリックします。



図 5.16 アラーム設定-アラーム入力

- 1) アラーム入力番号を選択してアラームパラメータを設定します。
- 2) アラームタイプに N.O (常時開)か N.C (常時閉)を選択します。
- 3) 設定のチェックボックスを選択します。
- 4) 🖾ボタンをクリックします。

Settings									
Trigger Channel	Arming	g Schedu	ile Linl	kage Acti	on PT	Z Linking			
Analog	■A1	A2	<b>A</b> 3	🗖 A4	A5	A6			
	■A7	<b>A</b> 8	■ A9	■A10	■A11	■A12			
	■A13	■A14	■A15	■A16					
■IP Camera	■D1	■D2							

図 5.17 アラーム操作

- 5) アラーム起動録画チャンネルを選択します。
- 6) チェックボックス ✓ を選択してチャンネルを選択します。
- 7) 適用をクリックして設定を保存します。
- 8) OK をクリックして前のメニューに戻ります。

ステップ1~8を繰り返して、その他のアラーム入力パラメータを設定します。

設定を他のアラーム入力にも適用できる場合、**コピー**をクリックして、アラーム入力番号を選択し ます。

Copy Alarm Input to								
Alarm Input No.	Alarm Name	<u>^</u>						
Local<-1								
Local<-2		_						
Local<-3		_						
■Local<-4		-						
Local<-5								
■Local<-6								
Local<-7								
■Local<-8								
■Local<-9								
■Local<-10								
■Local<-11		~						
	OK	Cancel						

図 5.18 アラーム入力のコピー

スケジュールを設定します。
 録画タイプにアラームを選択しつつ、チャプター5.2 録画スケジュールの設定の手順4を参照してください。

## 5.5 イベント録画の設定

#### 目的:

イベント起動録画は、メニューから設定することができます。イベントには動体検知、アラーム、VCA イベントがあります (顔検知/顔キャプチャー、ラインクロス検知、侵入検知、エリア侵入検知、エリア 退出検知、徘徊検知、人物密集検知、高速移動検知、置き去り検知、持ち去り検知、音声損失異常検知、 音響急増検知、焦点ぼけ検知)。



- GJ-FV7200HU-F4 シリーズの DVR は、2 チャンネル VCA に対応しています (ラインクロス検知、侵入 検知、急なシーン変更検知)。音声のあるチャンネルは音声異常検知に対応しています。
- その他のモデルは1チャンネル VCA に対応しています (ラインクロス検知と侵入検知)。音声のある チャンネルは音声異常検知に対応しています。

#### 方法:

1. VCA設定インターフェイスを開き、VCA設定を行うカメラを選択します。



図 5.19 VCA 設定

- 2. VCAイベントの検知ルールを設定します。詳細は、チャプター10.3 ラインクロス検知の手順6を参照してください。
- 3. ◎ のアイコンをクリックしてVCAイベントのアラームリンケージアクションを設定します。
   チャンネルを起動タブを選択して、VCAアラーム起動時に録画を開始する1つ以上のチャンネルを選択します。
- 4. 適用をクリックして設定を保存します

		Se	ttings			
Trigger Channel	Arming S	chedule	Linkag	e Action		
Analog	⊠A1 ■A7	■A2 ■A8	■A3 ■A9	■A4 ■A10	■A5 ■A11	■ A6 ■ A12
	■A13	■A14	■A15	■A16		
■IP Camera	■D1					
		A	pply	0	К	Cancel

図 5.20 VCA アラームのカメラ起動の設定



PTZリンク機能は、IPカメラのVCA設定にのみ使用できます。

5. 録画スケジュール設定インターフェイス (メニュー > 録画 > スケジュール > 録画スケジュール) に入り、録画タイプとしてイベントを設定します。詳細は、チャプター5.2 録画スケジュールの設 定の手順2を参照してください。

## 5.6 手動録画の設定

目的:

手順に従って、手動録画のパラメータを設定します。手動録画を使用すると、録画のスケジュールを設 定する必要がありません。

方法:

1. 手動録画インターフェイスに入ります。

メニュー > マニュアル

Record									
Analog	••• A1 ••• A7	에 A2 에 A8	an 🛛	on A4	on A5	A6			
<sup>on</sup> IP Camera	∞ D1	D2							
I Recording by schedule I Recording by manual operation I Re									
Continuous	۰								
Motion Detection	۰								

図 5.21 手動録画

 

 手動録画を有効化します。
 カメラ番号の前の状態アイコン

 をクリックして

 へので変更します。

 または、アナログの状態アイコン

手動録画を無効化します。
 状態アイコン<sup>™</sup>をクリックして<sup>™</sup>に変更します。
 または、アナログの状態アイコン<sup>™</sup>をクリックして、全チャンネルの手動録画を無効化します。



再起動後は、有効化されたすべての手動録画がキャンセルされます。

## 5.7 休日録画の設定

目的:

手順に従って、その年の休日の録画スケジュールを設定します。休日には録画の個別プランが必要になる場合があります。

方法:

1. 録画設定インターフェイスを開きます。

メニュー > 録画

2. 左側バーの休日を選択します。

Holiday Se	loliday Settings											
No.	Holiday Name	Status	Start Date	End Date	Edit	^						
1	Holiday1	Enabled	1.Jan	1.Jan	1							
2	Holiday2	Disabled	1.Jan	1.Jan	<b></b>							
3	Holiday3	Disabled	1.Jan	1.Jan	<b></b>							
4	Holiday4	Disabled	1.Jan	1.Jan	<b></b>							
5	Holiday5	Disabled	1.Jan	1.Jan	<b></b>							
6	Holiday6	Disabled	1.Jan	1.Jan	<b></b>							
7	Holiday7	Disabled	1.Jan	1.Jan	<b></b>							
8	Holiday8	Disabled	1.Jan	1.Jan	<b>1</b>							
9	Holiday9	Disabled	1.Jan	1.Jan	<b></b>							
10	Holiday10	Disabled	1.Jan	1.Jan	<b></b>							
11	Holiday11	Disabled	1.Jan	1.Jan	<b>1</b>							
12	Holiday12	Disabled	1.Jan	1.Jan	<b>1</b>							
					-	~						

図 5.22 休日設定

- 3. 休日スケジュールの編集を有効化します。
  - 1) 📝をクリックして編集インターフェイスを開きます。

		Edit		
Holiday Name	Holiday1			
Enable				
Mode	By Month			
Start Date	Jan		1	
End Date	Jan		1	
		Apply	ок	Cancel

図 5.23 休日設定を編集

- 2) 有効化のチェックボックスを選択します。
- ドロップダウンリストからモードを選択します。
   休日スケジュールを設定する日付形式には3つのモードがあります。月単位、週単位または日 付単位で選択可能です。
- 4) 開始日と終了日を設定します。
- 5) 適用をクリックして設定を保存します。

6) **OK**をクリックして編集インターフェイスを閉じます。

4. 録画スケジュールを設定します。

チャプター5.2 録画スケジュールの設定を参照して、スケジュールのドロップダウンリストで休日 を選択するか、休日のタイムラインにスケジュールを描けます。

	Edit		
Schedule	Holiday		
All Day		Туре	Motion ~
Start/End Time	00:00-24:00	Туре	Motion   Alarr ~
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Continuous ~
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Continuous ~
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Continuous ~
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Continuous ~
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Continuous ~
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Continuous ~
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Continuous ~
	Copy Apply	ок	Cancel

図 5.24 スケジュールを編集 - 休日



- 最大8件の時間帯を各曜日に設定できます。また、時間帯は互いに重複させられません。
- チャンネルのタイムテーブルでは、休日スケジュールと平日スケジュールがともに表示されます。
- 上記のステップ4を繰り返してその他のチャンネルにも休日スケジュールを設定します。その休日 スケジュールを他のチャンネルでも使用できる場合、コピーをクリックして、設定を適用したいチャンネルを選択します。

## 5.8 冗長録画の設定

目的:

HDD を 2 台以上搭載している場合、冗長録画を有効化すると、読み書き HDD 内だけでなく冗長 HDD 内 にも録画ファイルを保存でき、データの安全性と信頼性を向上します。

はじめる前に:

HDD プロパティを冗長に設定する前に、HDD の高度な設定にあるストレージモードを「グループ」に設 定する必要があります。詳細はチャプター13.3 HDD グループの管理を参照してください。さらに読み取 り/書き込み状態の HDD が最低 1 台以上必要です。

### 方法:

1. HDD 情報インターフェイスを開きます。

メニュー >HDD

Label	Capacity	Status	Property	Туре	Free Space	Group	Edit	Delete
1	931.51GB	Normal	R/W	Local	865GB	1		-
3	931.51GB	Normal	R/W	Local	931GB	1	1	-

図 5.25 HDD 一般

- 2. HDD を選択して <sup>▶</sup>をクリックし、ローカル HDD 設定インターフェイスを開きます。
  - 1) HDD プロパティを冗長に設定します。

Local HDD Settings									
HDD No.		1							
HDD Property									
● R/W									
Read-only									
Redundancy									
Group	⊙1 ●9	● 2 ● 10	●3 ●11	●4 ●12	●5 ●13	●6 ●14	● 7 ● 15	● 8 ● 16	5
HDD Capacity		931.51	GΒ						
			A	pply		ок		-	Cancel

図 5.26 HDD 一般-編集

- 2) 適用をクリックして設定を保存します。
- 3) OK をクリックして前のメニューに戻ります。
- 3. 録画設定インターフェイスを開きます。
  - メニュー > 録画 > パラメータ
  - 1) 録画タブを選択します。

Record Substream		
Camera	Analog 1	
Input Resolution	PAL	
Encoding Parameters	Main Stream(Continuous)	Main Stream(Event)
Stream Type	Video & Audio 🛛 🗸 🗸	Video & Audio 🛛 🗸 🗸 🗸
Resolution	960*576(WD1) ~	960*576(WD1) ~
Bitrate Type	Variable ~	Variable ~
Video Quality	Medium ~	Medium ~
Frame Rate	Full Frame ~	Full Frame ~
Max. Bitrate Mode	General ~	General ~
Max. Bitrate(Kbps)	1792 ~	1792 ~
Max. Bitrate Range Reco	1152~1920(Kbps)	1152~1920(Kbps)
Pre-record	5s	v
Post-record	5s	v
Expired Time (day)	0	
Redundant Record		
Record Audio	<ul> <li>✓</li> </ul>	
Video Stream	Main Stream	~

図 5.27 エンコードパラメータ

- 2) 設定したいカメラを選択します。
- 3) 冗長録画のチェックボックスを選択します。
- 4) **適用**をクリックして設定を保存します。
- 5) そのエンコードパラメータを他のチャンネルでも使用できる場合、**コピー**をクリックして、設 定を適用したいチャンネルを選択します。

## 5.9 HDD グループの設定

目的:

HDD をグループ化して、特定の HDD グループに録画ファイルを保存できます。

方法:

1. HDD 設定インターフェイスを開きます。

メニュー > HDD > 高度

- 左側バーの高度を選択します。
   HDD のストレージモードが「グループ」であるか確認します。そうではない場合、「グループ」に 設定します。詳細はチャプター13.3 HDD グループの管理を参照してください。
- 3. 左側バーの一般を選択します。

📝 をクリックして編集インターフェイスを開きます。

- 4. HDD グループの設定。
  - 1) HDD グループのグループ番号を選択します。
  - 2) 適用をクリックして設定を保存します。
  - 3) OK をクリックして前のメニューに戻ります。

上記の設定を繰り返して、追加の HDD グループを設定します。

- 5. HDD グループで録画ファイルを保存したいチャンネルを選択します。
  - 1) 左側バーの高度を選択します。

Mode	Gr	oup							•
Record on HDD Group	1								
🖬 Analog 🔤	A1 A9	☑ A2 ☑ A10	☑ A3 ☑ A11	☑ A4 ☑ A12	☑ A5 ☑ A13	☑ A6 ☑ A14	☑ A7 ☑ A15	☑ A8 ☑ A16	
Enable HDD Sleeping									

図 5.28 HDD 高度

- 2) HDD グループで録画のドロップダウンリストでグループ番号を選択します。
- 3) このグループで保存したいチャンネルにチェックを付けます。
- 4) 適用をクリックして設定を保存します。



HDD グループの設定後、チャプター5.2~5.7 に表示されている手順に従って録画設定を行うことができます。

## 5.10 ファイル保護

目的:

録画ファイルをロックしたり、HDD プロパティを読み取り専用にして、録画ファイルを上書きから保護 することができます。

録画ファイルをロックしてファイルを保護する

方法:

1. エクスポート設定インターフェイスに入ります。

メニュー	>	エクスポー	ト
------	---	-------	---

N	lormal									
	🗹 Analog	<b>⊠</b> A1	<b>⊠</b> A2	<b>A</b> 3	<b>⊠</b> A4	<b>⊠</b> A5	<b>⊠</b> A6	<b>⊠</b> A7	<b>⊠</b> A8	
		<b>⊠</b> A9	■A10	■A11	■A12	<b>⊿</b> A13	✓ A14	✓ A15	<b>⊠</b> A16	
	☑IP Camera	<b>⊠</b> D1	<b>⊠</b> D2	<b>∠</b> D3	<b>☑</b> D4	<b>⊻</b> D5	🗹 D6	<b>⊻</b> D7	<b>☑</b> D8	
		🖬 D9	<b>☑</b> D10	<b>☑</b> D11	<b>☑</b> D12	🗹 D13	🗹 D14	<b>☑</b> D15	🗹 D16	
		<b>☑</b> D17	<b>☑</b> D18							
	Start/End time of re	cord	02-04-2016 13:40:49 02-17-2016 10:23:16							
	Record Mode		Main Stream							
	Record Type		All							
	File Type		All							
	Start Time		02-17-2016 🝵 00:00:00						٩	
	End Time		02-17-2016 🖀			23:59:59			9	

図 5.29 エクスポート

- 2. チェックボックスに 🗹 を入れて、探したいチャンネルを選択します。
- 3. 録画モード、録画タイプ、ファイルタイプ、開始時刻、終了時刻を設定します。
- 4. 検索をクリックして結果を表示します。

		Searchitesuit			
Chart List					
Camera No.	Start/End Time	Size Play	Lock		
	08-12-2015 16:29:3816:34:	121.50MB 🔘			
■D1	08-12-2015 16:34:5617:17:	1016.88MB 🔘	<b>£</b>		and the second
■D1	08-12-2015 17:17:2418:00:	1016.50MB 🔘	<b>e</b>		
■D1	08-12-2015 18:00:3118:45:	1016.48MB 🔘	<b>_</b>		
D1	08-12-2015 18:45:2818:55:	214.99MB 🔘	<b>-</b>		
D1	09-12-2015 08:53:1709:25:	801.94MB 🕲	<b>_</b>		
■D1	09-12-2015 09:25:2409:27:	49.76MB 🕲	<b>_</b>		
■D1	09-12-2015 09:30:1210:08:	967.23MB 🕲	<b>_</b>		
D1	09-12-2015 10:08:3310:46:	1016.39MB 🔘	<b>P</b>		- Index to a
■D1	09-12-2015 10:46:0311:23:	1016.53MB 🔘	<b>_</b>		
∎D1	09-12-2015 11:23:3612:00:	1017.30MB 🔘	<b>_</b>		
D1	09-12-2015 12:00:0912:36:	1017.12MB 🕲	<b>e</b>		
D1	09-12-2015 12:36:2413:12:	1017.07MB 🔘	<b>_</b>		
■D1	09-12-2015 13:12:1813:48:	1016.68MB 🕲	<b>_</b>		
D1	09-12-2015 13:48:4214:25:	1017.20MB 🔘	<b>_</b>		
D1	09-12-2015 14:25:4415:02:	1016.53MB 🔘	<b>_</b>		
■D1	09-12-2015 15:02:5215:39:	1016.77MB 🔘	<b>_</b>		
D1	09-12-2015 15:39:2216:15:	1017.30MB 🔘	<b>P</b>	*	
Total: 22 P: 1/1				1	
Total size: 0B			Emert A		Event Back

図 5.30 検索結果のエクスポート

- 5. 録画ファイルを保護します。
  - 1) 保護したい録画ファイルを見つけ、 🎦 アイコンをクリックすると、アイコンが 🎦 に変わり

ます。ファイルがロックされたことを意味します。

注記

録画が完了していない録画ファイルはロックできません。

2) 🔝 をクリックすると、 🖺に変わり、ロックが解除されてファイルは非保護になります。

HDD プロパティを読み取り専用に設定してファイルを保護する

はじめる前に:

HDD プロパティを編集するには、HDD のストレージモードを「グループ」に設定する必要があります。 チャプター13.3 HDD グループの管理を参照してください。

#### 方法:

1. HDD 設定インターフェイスを開きます。

メニュー > HDD

Label	Capacity	Status	Property	Туре	Free Space	Group	Edit	Delete
<b>1</b>	931.51GB	Normal	R/W	Local	865GB	1	1	-
3	931.51GB	Normal	R/W	Local	931GB	1	1	-

図 5.31 HDD 一般

2. 📝 をクリックして、保護したい HDD を編集します。

		Ŀ	ocal HI	DD Se	ttings				
HDD No.		1							
HDD Property									
● R/W									1
Read-only									
Redundancy									
Group	● 1 ● 9	● 2 ● 10	● 3 ● 11	●4 ●12	●5 ●13	●6 ●14	● 7 ● 15	3 16	
HDD Capacity		931.51	IGB						
			- /	Apply		ок		Cancel	J

図 5.32 HDD 一般- 編集

- 3. HDD を読み取り専用に設定します。
- 4. OK をクリックして設定を保存し、前のメニューに戻ります。

## 注記

- 読み取り専用 HDD ではファイルを保存できません。HDD にファイルを保存したい場合、プロパティを読み書きに変更します。
- HDD が1台だけで、読み取り専用に設定されている場合、DVR はファイルを録画できません。ラ イブビューモードのみ使用できます。
- DVR がファイルを保存中に HDD を読み取り専用に設定した場合、そのファイルは次の読み書き用 HDD に保存されます。HDD が1台だけの場合、録画は停止します。

## 5.11 1080P Lite の設定

#### 目的:

1080P Lite モードが有効な場合、1080P Lite (リアルタイム)のエンコード解像度に対応します。有効で無い場合は最大 1080P (非リアルタイム)に対応します。



このセクションは、GJ-FV7200 シリーズ、GJ-FV7300HD-F4 シリーズの DVR のみに該当します。

### タスク1:1080P Lite モードの有効化

#### 方法:

1. 録画メニューに入ります

メニュー > 録画

2. 高度をクリックして高度なインターフェイスに入ります。

dvanced Settings		
1080P Lite Mode		
Overwrite	<b>Z</b>	
eSATA	eSATA1	
Usage	Record	

図 5.33 高度なインターフェイス

- 3. 1080 Lite モードのチェックボックスにチェックを入れて、適用をクリックすると、注意ボックス がポップアップします。
- 4. はいをクリックしてデバイスを再起動すると新しい設定が有効になります。

タスク 2:1080P Lite モードの無効化

方法:

1. 録画メニューに入ります

メニュー > 録画

- 2. 高度をクリックして高度なインターフェイスに入ります。
- 3. 1080 Lite モードのチェックボックスからチェックを外し、適用をクリックします。次の注意ボックスがポップアップします:



4. はいをクリックしてデバイスを再起動し、新しい設定をアクティベートするか、いいえをクリッ

クして古い設定を復元します。

# 第6章 再生

## 6.1 録画ファイルの再生

### 6.1.1 インスタント再生

目的:

ライブビューモードで、特定のチャンネルの録画されたビデオファイルを再生します。

チャンネルでのインスタント再生

方法:

ライブビューモードでチャンネルを選択して、クイック設定ツールバーの 🗟 ボタンをクリックします。

インスタント再生モードでは、このチャンネルで直近5分間に録画された録画ファイルのみ再生されます。



図 6.1 インスタント再生インターフェイス

### 6.1.2 通常検索での再生

チャンネルでの再生

**再生**インターフェイスを開きます。 ライブビューモードでチャンネルを右クリックし、以下の図表のようにメニューから**再生**を選択しま す。



図 6.2 ライブビューでの右クリックメニュー

### 時間ごとの再生

目的:

指定された時間の長さで録画されたビデオファイルを再生します。マルチチャンネル同時再生とチャン ネル切替に対応しています。

方法:

1. 再生インターフェイスを開きます。

メニュー > 再生

2. チャンネルリストでチャンネルのチェックボックスを選択してから、カレンダーの日付をダブルク リックで選択します。

	De	c		2	014	
S	м	т	w	т	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
-						-

図 6.3 再生カレンダー



その日のそのカメラでの録画ファイルがある場合、カレンダーではその日のアイコンが 9 のように青 色で表示されます。それ以外は 9 と表示されます。

### 再生インターフェイス

再生インターフェイスのドロップダウンリストからは、メインストリームまたはサブストリームを選択 できます。

再生の進行状況をコントロールするには、次の図で示すように**再生**インターフェイス下部のツールバー を使用することもできます。



図 6.4 再生インターフェイス

再生を別のチャンネルに切り替えたい場合、または複数のチャンネルの同時再生を行いたい場合に は、チャンネル(単数または複数)を選択します。

03-2	2-1970 17:24:0	2 01-	26-201	6 1 9:	50:45																						
00:0	00:59 2	3	.4	5	î		<u>.</u>	8	9		0	11	12		3	14	15	1	6 1	7	18	19	20		23	24	-
-	•	do	άà	15	1500	Φ	đ	Т		4		.11	4	<b>₽</b> 355	44	**	<	>						Nor	mal 📒	Event	

図 6.5 再生のツールバー

表 6.1 再生ツールバーの詳細説明

ボタン	操作	ボタン	操作	ボタン	操作
<b>*</b> / <b>*</b>	音声オン/ミュ ート	ಕು ಕನ	切り取りの開始/ 停止		ファイルのロック
ମ	デフォルトタグ の追加	<b>F</b>	カスタムタグの 追加	츟	ビデオクリップ、ロ ック済みファイル、 タグのファイル管理
<b>∢</b> /Ⅲ	逆再生/一時停止		停止	\$	デジタルズーム

ボタン	操作	ボタン	操作	ボタン	操作
305	30 秒早送り	<b>₹</b> 305	30 秒巻き戻し	□,►	一時停止/再生
**	早送り	<	前の日付	••	スロー再生
35	全画面	×	退出	>	次の日付
₽	クリップの保存	10, 11, 12,	処理バー	•••	タイムラインのスケ ーリング上/下
Т	POS 情報オーバー レイの有効化/無 効化				



これにより、GJ-FV7300HD-F4 シリーズの DVR に対応している POS オーバーレイ機能を有効化または無効 化できます。再生時に POS が有効な場合、POS 情報がビデオにオーバーレイされます。キーワード検索 にも対応しています。

注記

- 01-01-2015 00:00:23-14-07-2015 16:10:27 は、録画ファイルの開始時刻と終了時刻を示します。
- は、ノーマル録画(手動またはスケジュール)を示し、■ は、イベント録画(動体、アラーム、動体 | アラーム、動体&アラーム)を示します。
- 再生の進行状況バー:マウスで進行状況バーのポイントをクリックし、進行状況バーをドラッグして、特定のフレームを指定します。

### 6.1.3 イベント検索での再生

目的:

イベントタイプ(例:動体検知、アラーム入力またはVCA)ごとに制限をかけて検索した1つまたは複数 のチャンネルで録画ファイルを再生します。チャンネル切替に対応しています。

#### 方法:

1. 再生インターフェイスを開きます。

メニュー > 再生

- 2. ONTRAL をクリックして Event を選択し、イベント再生インターフェイスを開きます。
- 3. イベントタイプとして**アラーム入力、動体、VCA**を選択し、検索の開始時刻と終了時刻を指定しま す。



図 6.6 動体検知でのビデオ検索

- 4. 検索をクリックすると、検索条件に一致する録画ファイルがリストで表示されます。
- 選択してWボタンをクリックすると録画ファイルが再生されます。
   戻るボタンをクリックして検索インターフェイスに戻ります。
   起動したチャンネルが1つだけある場合、Wボタンをクリックすると、このチャンネルの全画面再 生インターフェイスが開きます。

数個のチャンネルが起動ありの場合、 <sup>●</sup>ボタンをクリックすると**同期再生**インターフェイスに移行 します。 ■のようにチェックボックスを選択して再生する1つのチャンネルか、同期再生する複数 のチャンネルを選択します。



対応している同期再生の最大チャンネル数は、各モデルで異なります。



図 6.7 同期再生のチャンネルの選択

6. イベント再生インターフェイスでは、再生のドロップダウンリストからメインストリームまたはサ ブストリームを選択することができます。

再生インターフェイスの下部にあるツールバーで、再生処理をコントロールできます。



図 6.8 イベントでの再生のインターフェイス

イベント起動録画ファイルの再生では、再生前と再生後を設定できます。 再生前:イベント前の再生設定時間。例えば、10:00 にアラームが録画を起動する場合、再生前時 間を5秒に設定していると、ビデオは 9:59:55.から再生します。

**再生後**:イベント後の再生設定時間。例えば、11:00に録画起動アラームが終了する場合、再生後時間を5秒に設定していると、ビデオは11:00:05まで再生します。

7. 🤇 か 🔰 ボタンをクリックして前や次のイベントを選択できます。ツールバーのボタン説明につ

いては表 6.1 を参照してください。

### 6.1.4 タグでの再生

目的:

ビデオタグで、再生中の特定の時間位置の人物と場所のような関連情報を記録することができます。ビ デオタグを使用して録画ファイルの検索と時間位置の特定することもできます。

タグで再生する前に:

1. 再生インターフェイスを開きます。

メニュー > 再生

 録画ファイルを検索して再生します。録画ファイルの検索と再生についての詳細はチャプター6.1.2 通常検索での再生を参照してください。



図 6.9 時間での再生のインターフェイス

▶ ボタンをクリックしてデフォルトタグを追加します。
 ▶ ボタンをクリックしてカスタムタグを追加してタグ名を入力します。
 Add Tag
 ▼ Tag Time 09-12-2015 08:53:41
 ▼ Tag Name 1

OK Cancel

図 6.10 タグの追加



1つのビデオファイルに最大64個のタグを追加できます。

### 3. タグ管理。

🔯 ボタンをクリックして、タグの確認、編集、削除ができます。

		Fi	le Management		
Video (	Clips Locked File	Тад			
Cam	. Tag Name		Time	Edit	Delete
A1	TAG		13-07-2015 11:01:00	2	1
A1	TAG		13-07-2015 11:01:01		<b>1</b>
A1	TAG		13-07-2015 11:01:03		<b>1</b>
A1	TAG		13-07-2015 11:01:05		<b>1</b>
A1	TAG		13-07-2015 11:01:06		<b>a</b>
Total:	5 P: 1/1				+
					Cancel

図 6.11 タグ管理インターフェイス

### 方法:

- 1. 再生インターフェイスのドロップダウンリストからタグを選択します。
- 2. チャンネルを選択し、開始時刻と終了時刻を編集し、検索をクリックして検索結果インターフェイ スに入ります。



### 図 6.12 タグでのビデオ検索

3. 図 ボタンをクリックしてファイルを再生します。
 戻るボタンをクリックすると検索インターフェイスに戻ります。



- 再生前と再生後を設定できます。
- ▲ か ▶ ボタンをクリックして前や次のタグを選択できます。ツールバーのボタン説明につ いては表 6.1 を参照してください。

### 6.1.5 スマート検索での再生

#### 目的:

スマート再生機能は、有効性の低い情報を通過する簡単な方法を提供します。スマート再生モードを選 択する場合、システムは動体や VCA 情報を含むビデオを分析し、緑色にマークして、ノーマルスピード で再生します。一方、動体のないビデオは 16 倍のスピードで再生されます。スマート再生のルールとエ リアは設定可能です。

はじめる前に:

スマート検索結果を取得するには、対応するイベントタイプを有効にしてIPカメラで設定されている必要があります。ここでは例として侵入検知を取り上げます。

ウェブブラウザーでIPカメラにログインして、チェックボックスを選択して侵入検知を有効化します。設定 > 高度な設定 > イベント > 侵入検知で動体検知設定インターフェイスを開きます。

Motion Detection	Video Tampering	Alarm Input	Alarm Output	Exception	Face Detection	Audio Exception Detection
Intrusion Detection	Defocus Detectio	n Scene Ch	nange Detection			
Enable Intr	usion Detection					2

図 6.13IP カメラの侵入検知の設定

2. エリア、警戒スケジュール、リンケージ方式を含む侵入検知の必要なパラメータを設定します。詳細はスマート IP カメラのユーザーマニュアルを参照してください。

#### 方法:

- 1. 再生インターフェイスを開きます。
  - メニュー > 再生
- 2. 左上のドロップダウンリストからスマートを選択します。
- 3. カメラリストのカメラを選択します。



図 6.14 スマート再生インターフェイス

カレンダーで日付を選択して、 ボタンをクリックして再生します。
 スマート再生ツールバーのボタンの説明は、表6.2を参照してください。
 表 6.2 スマート再生ツールバーの詳細説明

ボタン	操作	ボタン	操作	ボタン	操作
$\sim$	ラインクロス検知 の線を描きます	$\diamond$	侵入検知の四角形 を描きます	ī.	侵入検知の長方 形を描きます
2.	動体検知を全画面 に設定します	i×i	すべてクリア	do de	切り取りの開始/ 停止
尊	ビデオクリップの ファイル管理	•	再生停止	11	再生一時停止/再 生
۶	スマート設定	Q	ー致するビデオフ ァイルを検索しま す	T	対象の特徴を設 定してビデオフ ァイルをフィル ターします

- 5. VCAイベントや動体イベントのスマート検索のためのルールとエリアを設定します。
  - ラインクロス検知

🔊 ボタンを選択し、画像をクリックして線の始点と終点を指定します。

● 侵入検知

ボタンをクリックし、侵入検知のための四角形範囲を設定する4点を指定します。1つの範囲だけ指定できます。

● 動体検知

```
🔟 ボタンをクリックしてから、マウスで検知エリアを手動で描きます。 🎟 ボタンをクリックし
```

て全画面を検知エリアとして設定することもできます。

6. スマート設定を設定するには 🌌 をクリックします。

Smart Settings									
Skip the Non-R	⊻								
Play Non-Relat	8								
Play Related Vi	1								
Pre-play (s)	5								
Post-play (s)	5								
	OK	Cancol							
	UK	Cancel							

図 6.15 スマート設定

無関係なビデオをスキップ:この機能が有効になっていると無関係なビデオが再生されません。 無関係なビデオを再生:無関係なビデオを再生するスピードを設定します。最大 8/4/2/1 が選択可 能です。

**関係するビデオを再生**:関係するビデオを再生するスピードを設定します。最大 8/4/2/1 が選択可 能です。



再生前と再生後は、動体イベントタイプに使用できません。

- 7. ●をクリックして、一致するビデオファイルを検索して再生します。
- (オプション/IP カメラ) ▲をクリックすると、検索したビデオファイルに人物の性別や年齢、それにその人が眼鏡をかけているかどうかなどのターゲットキャラクターを設定して、フィルタリングすることができます。

	Result Filter	
Enable		
Gender	All	
Ages	All	
Glasses	All	
	ок	Cancel

図 6.16 結果フィルターの設定



結果フィルター機能は、IP カメラのみ対応しています。

### 6.1.6 システムログでの再生

目的:

システムログ検索後に、チャンネルと関連付けられた録画ファイルを再生します。

方法:

- 1. ログ情報インターフェイスを開きます。
  - メニュー > メンテナンス > ログ情報

Log Search				
Start Time	01-07-2015	-	00:00:00	٩
End Time	16-07-2015	-	23:59:59	•
Major Type	All			
Minor Type				^
☑Alarm Input				
Alarm Output				
Motion Detection Started				
Motion Detection Stopped	ı			
✓Video Tampering Detection	on Started			
✓Video Tampering Detection	on Stopped			
✓Video Quality Diagnostics	Alarm Started			
✓Video Quality Diagnostics	Alarm Stopped			
Line Crossing Detection	larm Started			~
		Export All	Search	Back

図 6.17 システムログ検索インターフェイス

ログ検索タブをクリックして、システムログ検索インターフェイスに入ります。
 検索する時間とタイプを設定して、検索ボタンをクリックします。

Search Result							
No.	Major Type	Time	Minor Type	Parameter	Play	Details	^
1	Information	10-07-2015 09:53:59	Local HDD Infor	N/A		•	
2	T Operation	10-07-2015 09:53:59	Power On	N/A	-	۲	
3	Information	10-07-2015 09:54:05	Start Recording	N/A	۲	0	
4	T Operation	10-07-2015 09:54:08	Local Operation:	N/A	-	0	
5	Information	10-07-2015 09:54:25	HDD S.M.A.R.T.	N/A	-	0	
6	Information	10-07-2015 09:54:32	Start Recording	N/A	۲	0	
7	T Operation	10-07-2015 09:54:32	Local Operation:	N/A	۲	0	
8	T Operation	10-07-2015 09:54:32	Local Operation:	N/A	۲	0	
9	Exception	10-07-2015 09:55:32	IP Camera Disco.	N/A	۲	0	
10	Information	10-07-2015 10:04:09	System Running	. N/A	-	0	
<b>*</b> -1-11	-				-		
				Export	Back		

図 6.18 システムログ検索の結果

3. 録画ファイルのあるログを選択し、<br />
◎ボタンをクリックして再生インターフェイスに入ります。

<u>S</u> 注記

ログの時点で録画ファイルがない場合、「結果が見つかりません」というメッセージボックスが表 示されます。

再生を管理します。
 再生インターフェイスの下部にあるツールバーで、再生処理をコントロールできます。



図 6.19 ログでの再生のインターフェイス

## 6.1.7 サブ期間ごとの再生

目的:

ビデオファイルを画面上で同時に複数のサブ期間で再生できます。

方法:

1. 再生インターフェイスを開きます。

メニュー > 再生

- 2. ページの左上にあるドロップダウンリストでサブ期間を選択して、サブ期間再生インターフェイス を開きます。
- 3. 日付を選択してビデオファイルの再生を開始します。
- 4. ドロップダウンリストから分割画面数を選択します。最大16個の画面を設定可能です。



図 6.20 サブ期間再生のインターフェイス



分割画面の定義した数によって、選択した日付のビデオファイルを再生用に平均分割できます。例えば、

16:00~22:00のビデオファイルがある場合、6画面の表示モードを選択でき、各画面で1時間のビデオファ イルを同時に再生できます。

### 6.1.8 外部ファイルの再生

目的:

次の手順に沿って、外部デバイスのファイルを検索して再生することができます。

方法:

1. 再生インターフェイスを開きます。

メニュー > 再生

2. 上部左側にあるドロップダウンリストで**外部ファイル**を選択します。 ファイルが右側のリストに一覧表示されます。

♀ Refresh ボタンをクリックして、ファイルリストを更新できます。

3. 🔘 ボタンを選択してクリックし、再生します。



図 6.21 外部ファイル再生のインターフェイス

## 6.2 再生の補助機能

## **6.2.1 フレームごとの再生**

目的:

異常イベント発生時に、ビデオの画像詳細を確認する場合、フレームごとにビデオファイルを再生しま す。

方法:

- 1. 再生インターフェイスに移動し、スピードがシングルフレームに変わるまで **M** ボタンをクリックします。
- 再生画面で1回クリックすると、1フレーム前後に進みます。ツールバーのボタン を使って再生 を停止できます。

## 6.2.2 デジタルズーム

方法:

- 1. 再生コントロールバーの 🕰 ボタンをクリックしてデジタルズームインターフェイスを開きます。
- 2. マウスで赤い長方形を描くと、その中の画像が16倍に拡大されます。



図 6.22 デジタルズームのエリア描画

3. 画像を右クリックして、デジタルズームインターフェイスを閉じます。

### 6.2.3 マルチチャンネルの逆再生

### 目的:

マルチチャンネルの録画ファイルを逆に再生できます。最大16チャンネルの同時逆再生に対応していま す。

### 方法:

1. 再生インターフェイスを開きます。

メニュー > 再生

2. 1つ以上のチェックボックスを選択して複数チャンネルを選択し、カレンダーの日付をクリックして選択します。


図 6.234 チャンネル同期再生インターフェイス

3. をクリックして録画ファイルを逆に再生します。

# 第7章 バックアップ

# 7.1 録画ファイルのバックアップ

はじめる前に:

バックアップデバイス(USBメモリ等)を、DVRのUSBポートに挿入します。

### 7.1.1 ノーマルビデオ検索でのバックアップ

#### 目的:

録画ファイルはUSBデバイス (USBフラッシュメモリ)、e-SATA HDDなどの様々なデバイスにバックアップ することができます。

USBフラッシュメモリとUSB接続HDDでのバックアップ

方法:

- エクスポートインターフェイスを開きます。
   メニュー > エクスポート > ノーマル
- 2. 検索するカメラを選択します。
- 3. 検索条件を設定し、検索ボタンをクリックして検索結果インターフェイスを開きます。

Г	
	注記

POS 録画タイプは、GJ-FV7300HD-F4 シリーズの DVR のみ対応しています。

Normal		
☑ Analog ☑ A1 ☑ IP Camera ☑ D1	⊠A2 ⊠A3 ⊠A4 ⊠A5 ≌D2	⊠A6 ⊠A7 ⊠A8
Start/End time of record	01-01-2015 00:00:23 16-07-20	15 15:09:21
Record Mode	Main Stream	
Record Type	All	
File Type	All	
Start Time	01-07-2015 🗂	00:00:00
End Time	16-07-2015 🗂	23:59:59 📀
		Search Back

#### 図 7.1 バックアップのノーマルビデオ検索



現在選択されているファイルのサイズが、ウィンドウの左下に表示されます。

		Search result		
Chart List				
Camera No.	Start/End Time	Size Play	Lock ^	
□A1	10-07-2015 09:54:05	589.39MB 🕥	<b>_</b>	the California California
A1	10-07-2015 18:18:30	24.41MB 🔘	£	
A1	13-07-2015 11:00:53	412.54MB 🔘	<b>£</b>	
A1	13-07-2015 16:54:28	577.05MB 🔘	<b>£</b>	
A1	13-07-2015 22:31:39	1014.32MB 🔘	<b>-</b>	09:54:25
A1	14-07-2015 08:25:26	605.48MB 🔘	<b>-</b>	
A1	14-07-2015 14:20:28	408.62MB 🔘	<b>_</b>	
A1	14-07-2015 18:19:57	1014.42MB 🔘	<b>-</b>	
A1	15-07-2015 04:11:25	1014.38MB 🔘	<b>-</b>	
A1	15-07-2015 13:59:43	1014.12MB 🔘	<b>-</b>	
A1	15-07-2015 23:47:30	1014.20MB 🔘	<b>_</b>	
A1	16-07-2015 09:40:23	683.24MB 🔘	<b>-</b>	
A2	13-07-2015 16:54:28	1567.70KB 🔘	<b>-</b>	
Total: 99 P: 1/1				
Total size: 0B			Export All	Export Back

図 7.2 バックアップのノーマルビデオ検索の結果

5. 表またはリストからエクスポートするビデオファイルを選択し、ボタンエクスポートをクリックし てエクスポートインターフェイスに入ります。

**全てエクスポート**をクリックしてビデオファイルを全てバックアップに選択して、**エクスポート**インターフェイスに入ることもできます。

			Exp	ort			
Device Name	USB F	lash Disk 1-1			*.mp4;*.zip	Refr	esh
SaveType	MP4						
Name		Size	Туре	Edit Date		Delete	Play
Final Data		1	Folder	01-12-201	3 09:29:56		-
ch01_201507	1600	992.56MB	File	16-07-201	15 14:12:16	<b>T</b>	-
ch02_201507	1613	76.55MB	File	16-07-201	15 14:13:22	<b>1</b>	-
Free Space		6357.23M	в				
		New	Folder	Format	Export	Ва	ck

図 7.3 USB フラッシュドライブを使用したノーマルビデオ検索でのエクスポート

- ドロップダウンリストからバックアップデバイスを選択し、バックアップデバイスにあるファイル をフィルターしてファイルフォーマットを選択することもできます。
- 7. 保存タイプをMP4またはAVIに選択
- エクスポートインターフェイスのボタンエクスポートをクリックして、バックアップ処理を開始します。ポップアップするメッセージボックスで、ビデオファイルのエクスポートを選択するか、バックアップデバイスにプレイヤーを選択します。OKをクリックして確認します。



図 7.4 バックアップにファイルまたはプレイヤーを選択

9. バックアップ処理が完了すると、メッセージがポップアップします。OKをクリックして確認します。



図 7.5 エクスポートの終了

注記

USBライターやSATAライターを使用するビデオファイルのバックアップも、操作手順は同じです。上記の 手順を参照してください。

### 7.1.2 イベント検索でのバックアップ

目的:

イベント関連の録画ファイルをUSBデバイス(USBフラッシュメモリ、USB接続HDD等)、SATAライター やeSATA HDDを使用してバックアップします。クイックバックアップとノーマルバックアップに対応し ています。

方法:

1. **エクスポート**インターフェイスを開きます。

メニュー > エクスポート > イベント

- 2. 検索するカメラを選択します。
- 3. イベントタイプをアラーム入力、動体、VCAまたはPOSに選択します (GJ-FV7300HD-F4シリーズのみ)。

Event									
Major Type		Motion	Motion						
Record Mode		Main St	ream						
Start Time		02-17-2	016		<b>**</b>	00:00:00	00:00:00		
End Time		02-17-2016 🗂 2			23:59:59			٩	
Pre-play		30s							
Post-play		30s							
Analog	<b>⊠</b> A1	<b>⊠</b> A2	MA3	M A4	MA5	MA6	A7	MA8	
	■A9	■ A10	■A11	■A12	■A13	■A14	■A15	■A16	
IP Camera	<b>☑</b> D1	<b>☑</b> D2	<b>☑</b> D3	🗹 D4	<b>∠</b> D5	<b>D</b> 6	<b>☑</b> D7	<b>⊿</b> D8	
	<b>⊻</b> D9	<b>☑</b> D10	<b>☑</b> D11	<b>☑</b> D12	<b>☑</b> D13	<b>☑</b> D14	<b>☑</b> D15	<b>D</b> 16	
	<b>☑</b> D17	🖬 D18							
						Sea	irch	Back	

図 7.6 バックアップのイベント検索

- 4. 検索条件を設定し、検索ボタンをクリックして検索結果インターフェイスを開きます。一致するビ デオファイルが表やリストの表示モードで表示されます。
- 5. 表やリストのインターフェイスから、エクスポートするビデオファイルを選択します。

			Search res	ult				
Chart	List							
Sourc	e Camera	No. HDD	Event Time		Size Pla	у ^		
D1	D1	1	13-07-2015 17:51:48	4535	04KB 🙆		1 House	
D1	D1		13-07-2015 17:57:53	2452	46KB 🔘			
D1	D1		13-07-2015 17:59:32	2673	78KB 🎯			
D1	D1		13-07-2015 18:00:08	2468	02KB 🌀			
D1	D1		13-07-2015 18:00:47	2485	31KB 🌀			
D1	D1		13-07-2015 18:01:57	2459	40KB 🔘			
D1	D1		13-07-2015 18:04:53	2528	10KB 🔘			
D1	D1		13-07-2015 18:06:21	2608	41KB 🔘			
D1	D1		13-07-2015 18:06:43	2826	09КВ 🍥			
D1	D1		13-07-2015 18:07:25	3128	.92KB 🔘			
D1	D1		13-07-2015 18:07:59	3160	69KB 🔘			
D1	D1		13-07-2015 18:08:35	2892	27KB 🎯			
D1	D1		13-07-2015 18:13:56	3035.	90KB 🔘	~		
Total: 56	59 P: 1/6				FI	-		
Total size	e: 0B				Export	All	Export	Back

図 7.7 イベント検索の結果

6. ビデオファイルをエクスポートします。詳細は第7.1.1章ノーマルビデオ検索でのバックアップのス テップ5を参照してください。

### 7.1.3 ビデオクリップのバックアップ

#### 目的:

再生モードでビデオクリップを選択して、再生中に直接エクスポートすることもできます。これには USB デバイス (USB フラッシュメモリ、USB HDD)、または SATA ライターを用います。

- 方法:
  - 1. 再生インターフェイスを開きます。
  - 2. 再生中、再生ツールバーのボタン 🅉 または 🐷 で録画ファイル切り取りの開始または停止を行います。

3. をクリックしてファイル管理インターフェイスを開きます。

		File Mar	agement		
Video Clips	Locked File	Тад			
Camera N	lo. Start/End T	ime	Size		
D1	01-14-2015	22:15:2222:15:22	62.97KB	ALCONT.	THE T
■D1	01-14-2015	22:15:2422:15:24	90.58KB		
■D1	01-14-2015	22:15:2522:15:26	180.88KB		
				Camera with o Start time: 01-14-2015 End time: 01-14-2015	clip recording: 1
Total: 3 P: 1	1/1		F FI	Selected clips	:: 0
Total size: 0	В		Export All	Export	Cancel

図 7.8 ビデオクリップエクスポートインターフェイス

**4.** 再生中にビデオクリップをエクスポートします。詳細は第7.1.1章ノーマルビデオ検索でのバックア ップのステップ5を参照してください。

# 7.2 バックアップデバイスの管理

USBフラッシュドライブ、USB HDDおよびeSATA HDDの管理 方法:

1. **エクスポート**インターフェイスを開きます。

			Exp	ort				
Device Name	USB	Flash Disk 1-1			*.mp4;*.zip		Ref	resh
SaveType	MP4							
Name		Size	Туре	Edit Date			Delete	Play
Final Data			Folder	01-12-201	13 09:29:56			-
ch01_201507	1600	992.56MB	File	16-07-201	15 14:12:16		<b>T</b>	-
ch02_201507	1613	76.55MB	File	16-07-201	15 14:13:22		<b>1</b>	-
Free Space		6357.23M	18					
		New	v Folder	Format	Expor	1	Ba	ick

図 7.9 ストレージデバイス管理

2. バックアップデバイス管理。

バックアップデバイスに新しいフォルダーを作成したい場合、**新しいフォルダー**ボタンをクリッ クします。

バックアップデバイスの録画ファイルやフォルダーを削除したい場合、それを選択し、 🛅 ボタ

ンをクリックします。

書換可能CD/DVDからファイルを消去したい場合、**消去**ボタンをクリックします。 **フォーマット**ボタンをクリックしてバックアップデバイスをフォーマットします。



挿入したストレージデバイスが認識されない場合:

- **更新**ボタンをクリックします。
- デバイスを再接続します。
- 販売者の互換性情報を確認します。

# 第8章 アラーム設定

# **8.1 動体検知の設定**

方法:

- 1. カメラ管理の動体検知インターフェイスを開き、動体検知を設定したいカメラを選択します。
  - メニュー > カメラ > 動体

Motion Detection				
Camera	[D1] IPdome			
Enable Motion Detection	<b>Z</b>			
		Settings	ø	
		Sensitivity		•
	Tet da ca	Full Screen		
		Clear		

図 8.1 動体検知セットアップインターフェイス

2. 検知エリアと感度を設定します。

動体検知を有効化するには、 Ø のチェックボックスにチェックを入れます。マウスで検知エリア を描くか、**全画面**をクリックして検知エリアを全画面に設定してから感度バーをドラッグして感度 を設定します。



Motion Detection				
Camera	Analog 1			
Enable Motion Detection	<b>~</b>			
		Settings	<b>\$</b>	
		Sensitivity		
		Full Screen	1	
		Clear		

図 8.2 検知エリアと感度の設定

3. **チャンネルを起動**タブをクリックして、動体アラーム起動時に録画開始または全画面モニターにする1つ以上のチャンネルを選択します。

Settings								
Trigger Channel	Arming Sche	dule L	inkage A	ction				
Analog	✓ A1 ■ A7 ■ A13	✓ A2 ● A8 ● A14	⊿ A3 ■ A9 ■ A15	✓ A4 ● A10 ● A16	■ A5 ■ A11	■A6 ■A12		

図 8.3 動体検知のカメラ起動の設定

4. チャンネルの警戒スケジュールを設定します。

警戒スケジュールタブを選択して、チャンネルの警戒スケジュールを設定します。 週内の曜日をひとつ選択して、最大8つの時間帯を各曜日内に設定できます。また、コピーボタン をクリックして、他の日に時間帯設定をコピーできます。



時間帯を繰り返したり重複することはできません。

Settings								
Trigger Channel	Arming Sch	edule L	inkage Action.					
Week	Mon							
1	00:00-	24:00			•			
2	00:00-	00:00			9			
3	00:00-	00:00			9			
4	00:00-	00:00			•			
5	00:00-	00:00			9			
6	00:00-	00:00			•			
7	00:00-	00:00			<u> </u>			
8	00:00-	00:00			•			
	Сору	Арр	y o	к	Cancel			

図 8.4 動体検知の警戒スケジュールの設定

- リンケージアクションタブをクリックして動体アラームのアラーム反応アクションを設定します (チャプター8.7 アラーム反応アクションの設定を参照してください)。
   上記の手順を繰り返して、週内の他の曜日の警戒スケジュールを設定します。
   OKボタンをクリックしてチャンネルの動体検知設定を完了します。
- 6. 他のチャンネルに動体検知を設定したい場合、上記の手順を繰り返すか、上記の設定をコピーする だけです。



「チャンネルを起動」のアクションはコピーできません。

### 8.2 センサーアラームの設定

目的:

外部センサーアラームの処理方法を設定します。

方法:

1. システム設定のアラーム設定を開き、アラーム入力を選択します。

メニュー > 設定 > アラーム

**アラーム入力**タブを選択してア**ラーム入力設定**インターフェイスを開きます。

Alarm Status	Alarm Input	Alarm Output		
Alarm Input Lis	st			
Alarm Input N	0.	Alarm Name	Alarm Type	^
10.16.1.250:8	000<-1		N.0	
10.16.1.250:8	000<-2		N.O	
10.16.1.250:8	000<-3		N.O	
10.16.1.250:8	000<-4		N.O	
10 16 1 050.0	000-5		NO	~
Alarm Output I	_ist			
Alarm Output	No.	Alarm Name	Dwell Time	
10.16.1.250:8	:000->1		5s	
10.16.1.250:8	000->2		5s	

図 8.5 システム設定のアラーム状態インターフェイス

2. 選択したアラーム入力の処理方法を設定します。

**有効化**のチェックボックスにチェックを入れ、<sup>●</sup> ボタンをクリックしてそのアラーム応答アクションを設定します。

Alarm Input No.	10.16.1.250:8000≺-1	
Alarm Name		
Туре	N.O	
Enable		
Settings		

図 8.6 アラーム入力設定インターフェイス

- 3. チャンネルを起動タブを選択して、外部アラーム入力起動時に録画開始または全画面モニターにする1つ以上のチャンネルを選択します。
- **各** 着 (本) 「「「「」」
   **1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1**



時間帯を繰り返したり重複することはできません。

	Settin	gs		
Trigger Channel	Arming Schedule	Linkage Action	PTZ Linking	
Week	Mon			~
1	00:00-24:00			9
2	00:00-00:00			9
3	00:00-00:00			9
4	00:00-00:00			6
5	00:00-00:00			6
6	00:00-00:00			6
7	00:00-00:00			٩
8	00:00-00:00			9
Co	Appl	у ок	Cancel	

図 8.7 アラーム入力の警戒スケジュール設定

- リンケージアクションタブを選択してアラーム入力のアラーム反応アクションを設定します(チャ プター8.7 アラーム反応アクションの設定を参照してください)。
   上記の手順を繰り返して、週内の他の曜日の警戒スケジュールを設定します。コピーボタンを使用して、他の曜日に警戒スケジュールをコピーすることもできます。
- 必要であれば、PTZリンクタブを選択して、アラーム入力のPTZリンケージを設定します。
   PTZリンクパラメータを設定し、OKボタンをクリックしてアラーム入力の設定を完了します。



PTZやスピードドームがPTZリンケージに対応しているか確認してください。

1つのアラーム入力で、1つ以上のチャンネルのプリセット、パトロールまたはパターンを起動でき ます。しかし、プリセット、パトロールおよびパターンは専用になります。

Settings					
Arming Schedule	Linkage Action	PTZ Linking	►		
PTZ Linking	[A1] Camera 01	I			
Call Preset	•				
Preset					
Call Patrol	•				
Patrol					
Call Pattern	•				
Pattern					
	Ар	oly OK	Cancel		

7. 他のアラーム入力に処理アクションを設定したい場合、上記の手順を繰り返すか、上記の設定をコ ピーするだけです。

Сору	Alarm Input	to	
✓Alarm Input No.	Alarm Nan	ne	
■10.16.1.250:8000<-1			
✓10.16.1.250:8000<-2			
≤10.16.1.250:8000<-3			
☑10.16.1.250:8000<-4			
≤10.16.1.250:8000<-5			
≤10.16.1.250:8000<-6			
≤10.16.1.250:8000<-7			
		ок	Cancel

図 8.9 アラーム入力の設定コピー

# 8.3 ビデオロスの検知

目的:

チャンネルのビデオロスを検知し、アラーム反応アクションを実行します。

方法:

1. カメラ管理のビデオロスインターフェイスを開き、検知したいチャンネルを選択します。 メニュー > カメラ > ビデオロス

Video Loss	
Camera	Analog 1 ~
Enable Video Loss Alarm	
	Settings 🏾 🌣

図 8.10 ビデオロスセットアップインターフェイス

2. ビデオロスの処理方法を設定します。

**「ビデオロスアラームを有効化」**のチェックボックスを選択します。

🌌 ボタンをクリックしてビデオロスの処理方法を設定します。

 チャンネルの警戒スケジュールを設定します。

 **警戒スケジュール**タブを選択してチャンネルの警戒スケジュールを設定します。
 週内の曜日をひとつ選択して、最大8つの時間帯を各曜日内に設定できます。また、コピーボタン

をクリックして、他の日に時間帯設定をコピーできます。



💷 時間帯を繰り返したり重複することはできません。

Settings					
Arming Schedule Lin	kage Action				
Week	Mon				
1	00:00-24:00		0		
2	00:00-00:00		9		
3	00:00-00:00		9		
4	00:00-00:00		9		
5	00:00-00:00		9		
6	00:00-00:00		9		
7	00:00-00:00		0		
8	00:00-00:00		9		
Co	Apply Apply	ок	Cancel		

図 8.11 ビデオロスの警戒スケジュールを設定します。

上記の手順を繰り返して、週内の他の曜日の警戒スケジュールを設定します。**コピー**ボタンを使用 して、他の曜日に警戒スケジュールをコピーすることもできます。

- **4. リンケージアクション**タブを選択して、ビデオロスのアラーム反応アクションを設定します(チャ プター8.7 アラーム反応アクションの設定を参照してください)。
- OKボタンをクリックしてチャンネルのビデオロス設定を完了します。
   上記の手順を繰り返して、他のチャンネルの設定を終了するか、コピーボタンをクリックして上記 設定をそれらにコピーします。

# 8.4 ビデオタンパーの検知

目的:

レンズが覆われた場合にアラームを起動して、アラーム反応アクションを実行します。

方法:

1. カメラ管理の**ビデオタンパー**インターフェイスを開き、ビデオタンパーを検知したいチャンネルを 選択します。

メニュー > カメラ > ビデオタンパー検知

Video Tampering Detection Settings				
Camera	[D1] IPdome			
Enable Video Tampering Detecti				
		Settings	*	
		Sensitivity		•

図 8.12 ビデオテンパーインターフェイス

- 2. 「ビデオタンパー検知を有効化」のチェックボックスを選択します。
- 3. 感度バーをドラッグして適切な感度レベルを選択します。
- 4. をクリックしてビデオタンパーの処理方法を設定します。チャンネルの警戒スケジュールとア ラーム反応アクションを設定します。
  - 1) **警戒スケジュール**タブをクリックして反応アクションの警戒スケジュールを設定します。
  - 2) 週内の曜日をひとつ選択して、最大8つの時間帯を各曜日内に設定できます。



■ 時間帯を繰り返したり重複させたりできません。

	Settings		
Arming Schedule Lini	kage Action		
Week	Mon		
1	00:00-24:00		9
2	00:00-00:00		9
3	00:00-00:00		9
4	00:00-00:00		9
5	00:00-00:00		9
6	00:00-00:00		9
7	00:00-00:00		9
8	00:00-00:00		9
Co	Apply	ОК	Cancel

図 8.13 ビデオタンパーの警戒スケジュール設定

- 3) リンケージアクションタブを選択して、ビデオビデオタンパーアラームのアラーム反応アクションを設定します(チャプター8.7 アラーム反応アクションの設定を参照してください)。 上記の手順を繰り返して、週内の他の曜日の警戒スケジュールを設定します。コピーボタンを 使用して、他の曜日に警戒スケジュールをコピーすることもできます。
- 4) OK ボタンをクリックして、チャンネルのビデオタンパー設定を完了します。
   上記の手順を繰り返して、他のチャンネルの設定を終了するか、コピーボタンをクリックして
   上記設定をそれらにコピーします。
- 5. 適用ボタンをクリックして設定を保存し有効にします。

### 8.5 画質診断の設定

目的:

DVR には、手動と終日の 2 通りの画質診断があります。次の手順を実行して診断のしきいとリンケージ アクションを設定します。

方法:

1. カメラ管理の**画質診断設定**インターフェイスを開き、ビデオタンパーを検知したいチャンネルを選 択します。

メニュー > カメラ > 画質診断

Video Quality Diagnostics						
Camera	[A1] Camera 01					
Enable Video Quality Diagnostics						
		Settings	*			
		Diagnostics Mode	Threshold			
		Blurred Im		•	60	0
		Abnormal			55	\$
		🗹 Color Cast		®	60	٥

図 8.14 画質診断インターフェイス

2. 画質診断を有効化のチェックボックスを選択します。



画質診断を有効化するには、カメラがこの機能に対応している必要があります。

3. 有効化したら、診断タイプのしきい値を設定します。不鮮明な画像、異常な明度および色かぶりが あります。

診断タイプの対応するチェックボックスにチェックを入れて、バーをドラッグしてそのしきい値を 調整します。



設定したしきいが高ければ、異常が検知されにくくなります。

- 4. をクリックして画質診断の処理方法を設定します。チャンネルの警戒スケジュールとアラーム 反応アクションを設定します。
  - 1) 警戒スケジュールタブをクリックして、反応アクションの警戒スケジュールを設定します。
  - 2) 週内の曜日をひとつ選択して、最大8つの時間帯を各曜日内に設定できます。



時間帯を繰り返したり重複することはできません。

		Settings		
Arming Schedule	Linkage Action			
Week	Mon			
1	10:00-16	:00		•
2	00:00	0:00		٥
3	00:00	0:00		9
4	00:00	):00		٩
5	00:00	):00		٥
6	00:00	0:00		0
7	00:00	1:00		•
8	00:00	1:00		٢
"For getting an acc daytime.	urate feedback resu	ilt, it is recommende	d to set the testing s	chedule in the
	Сору	Apply	ок	Cancel

図 8.15 画質診断の警戒スケジュール設定

- 3) リンケージアクションタブを選択して、画質診断アラームのアラーム反応アクションを設定します(チャプター8.7 アラーム反応アクションの設定を参照してください)。 上記の手順を繰り返して、週内の他の曜日の警戒スケジュールを設定します。コピーボタンを使用して、他の曜日に警戒スケジュールをコピーすることもできます。
- 4) OKボタンをクリックして、チャンネルの画質診断設定を完了します。
- 5. 適用ボタンをクリックして、設定を保存し有効にします。
- 6. (オプション) **コピー**ボタンをクリックして他のカメラに同じ設定をコピーできます。

### 8.6 異常処理

目的:

異常設定は、さまざまな異常の処理方法を指します。以下、例となります。

- HDDフル: HDDに空きがありません。
- HDDエラー:書き込みHDDエラー、未フォーマットのHDDなど。
- ネットワーク切断:切断されたネットワークケーブル。
- IPアドレス競合:重複したIPアドレス。
- **不正ログイン**:誤ったユーザーIDまたはパスワード。
- 入力/録画解像度不一致:入力解像度は録画解像度より低くなります。
- 録画異常:録画ファイルを保存する空き容量がありません。

方法:

- 1. 異常インターフェイスを開き、さまざまな異常に対処します。
  - メニュー > 設定 > 異常

Exception	
Enable Event Hint	⊻
Event Hint Settings	*
Exception Type	HDD Full ~
Audible Warning	
Notify Surveillance Center	
Send Email	
Trigger Alarm Output	

図 8.16 異常設定インターフェイス

2. イベントヒントを有効化のチェックボックスを選択して、異常イベント発生時に 🌆 (イベント/ 異常アイコン)を表示します。また 🔯 のアイコンをクリックして表示用の詳細なイベントヒン トを選択します。

Event Hint Settings		
₽AII		^
✓Network Disconnected		
✓IP Conflicted		
✓Illegal Login		
✓Input/recording resolution mismatch		
✓Video Signal Loss		
☑Alarm Input Triggered		
☑Video Tamner Detected		~
	OK Cance	1

図 8.17 イベントヒント設定



ライブビューインターフェイスで 🍊 のアイコンをクリックすると、異常イベントの詳細情報を 表示できます。セットのボタンをクリックすると、表示用の詳細なイベントヒントを選択できます。

Alarm/Exce	ption Information
Alarm/Exception	Information(Camera No., Alarm Input No., H
Motion Detection	D1 10.16.1.250
	Set Exit

図 8.18 詳細なイベント

- **3.** アラームリンケージアクションを設定します。詳細はチャプター8.7 アラーム反応アクションの設定を参照してください。
- 4. 適用をクリックして設定を保存します。

### 8.7 アラーム反応アクションの設定

#### 目的:

アラーム反応は、アラームまたは異常が発生したときにアクティベートされ、これには全画面モニター、 サウンド警告 (ブザー)、監視センターに通知する、Eメール送信、アラーム出力を起動があります。

#### 全画面モニター

アラームが起動すると、全画面モニターに設定したアラームを発するチャンネルからのビデオ画像をロ ーカルモニター(HDMI、VGA や CVBS モニター)に全画面で表示します。 複数チャンネルで同時にアラームが起動した場合、全画面画像が 10 秒間隔(デフォルトの滞留時間)で 切り替わります。メニュー > 設定 > ライブビューで別の滞留時間を設定できます。 自動切替はアラームが停止すると終了し、ライブビューインターフェイスに戻ります。

#### サウンド警告

アラームが検知された際に、ビープ音が鳴ります。

#### 監視センターに通知

イベント発生時に異常やアラーム信号を遠隔アラームホストに送信します。アラームホストはリモート クライアントをインストールした PC を指します。



遠隔アラームホストが設定されている場合、アラーム信号は自動的に検知モードで送信されます。アラ ームホスト設定の詳細はチャプター12.2.6 詳細設定を参照してください。

#### Eメール送信

アラーム検知時にアラーム情報付きのEメールをユーザーに送信します。

Eメール設定の詳細はチャプター12.2.8 Eメールの設定を参照してください。

#### アラーム出力を起動

アラーム起動時にアラーム出力を起動します。

方法:

1. アラーム出力インターフェイスを開きます。

メニュー > 設定 > アラーム > アラーム出力

アラーム出力を選択して、アラーム名と滞留時間を設定します。

Alarm Status Alarm	n Input Alarm Output	
Alarm Output No.	10.16.1.250:80	000->1 ~
Alarm Name		
Dwell Time	5s	~
Settings	-	

図 8.19 アラーム出力設定インターフェイス



「手動消去」が滞留時間のドロップダウンリストで選択されている場合、メニュー > マニュアル > アラームでのみ消去できます。

ボタンをクリックしてアラーム出力の警戒スケジュールを設定します。
 週内の曜日をひとつ選択して、最大 8 つの時間帯を各曜日内に設定できます。



時間帯を繰り返したり重複させたりできません。

Settings						
Arming Schedule						
Week	Mon					
	00:00-2	24:00		•		
2	00:00-0	0:00		9		
	00:00-0	00:00		9		
4	00:00-0	00:00		9		
	00:00-0	00:00		9		
6	00:00-0	00:00-00:00				
	00:00-0	00:00-00:00				
8	8 00:00-00:00 0					
	Сору	Apply	ок	Cancel		

図 8.20 アラーム出力の警戒スケジュール設定

3. 上記の手順を繰り返して、週内の他の曜日の警戒スケジュールを設定します。コピーボタンをクリ ックしても警戒スケジュールを他の日にコピーできます。

OK ボタンをクリックしてアラーム出力の警戒スケジュール設定を完了します。

4. 適用ボタンをクリックして設定を保存します。

# 第9章 POSの設定



この章は GJ-FV7300HD-F4 シリーズの DVR のみに該当します。

# 9.1 POS 設定の設定

### 方法:

1. POS 設定インターフェイスを開きます。

メニュー > 設定 > POS> POS 設定

- 2. ドロップダウンリストから POS を選択します。最大 8 個の POS 単位を選択できます。
- 3. チェックボックスをチェックして、POS 機能を有効にします。



図 9.1POS 設定

4. POS プロトコルに汎用プロトコル、EPSON または AVE を選択します。

#### ● 汎用プロトコル

汎用プロトコル選択時に高度ボタンをクリックして詳細設定に拡張します。POSオーバーレイ文字には開始行タグ、改行タグ、終了行タグを設定でき、文字には大文字小文字識別プロパティを設定できます。

POS Protocol	Universal Protocol	•	Gene	eral
Connection	TCP Connection	•	Settir	ngs
Start Line T	a1		Hex	
Line Break	0D0A		Hex	~
End Line Tag	c1		Hex	
Case-sensit	~		No	

図 9.2 汎用プロトコル設定

- 5. 接続モードをTPC、UDP、マルチキャスト、RS-232、USB->RS-232、またはSniffに選択し、**設定**をクリ ックして各接続モードに対するパラメータを設定します。
  - TCP接続

TCP接続使用の際は、ポートは0~65535に、また各POSマシンに対するポートは固有のものに

設定してください。

	TCP Connection Settings	
Dort	10000	
FOIL	10000	
	网络马马马拉维马马马	
	凶 9.3 ICP 接続設定	

● UDP接続

UDP接続使用の際は、ポートは0~65535に、また各POSマシンに対するポートは固有のものに

設定	ι	τ	<	だ	さ	l	۱.
	_	_	•		<u> </u>	-	

UDP Connection Settings		
Port	10100	

図 9.4 UDP 接続設定

● USB->RS-232接続

USBからRS-232へのコンバーターのポートパラメータを設定します。これにはポートのシリア ル番号、ボーレート、データビット、停止ビット、パリティ、フローコントロールを含みま

す。



USB->RS-232コンバーターモード使用の際は、USBからRS-232コンバーターとPOSは互いに対応している必要があり、例えばPOS1はコンバーターのポート1に接続してください。

USB->RS-232 Settings			
Serial Number	1		~
Baud Rate	2400		~
Data Bit	5		~
Stop Bit	1		~
Parity	None		~
Flow Ctrl	None		~
		ок	Cancel

図 9.5 USB から RS-232 への設定

#### ● RS-232接続

DVRとPOSマシンをRS-232で接続します。RS-232の設定はメニュー > 設定 > RS-232で設定でき

ます。使用率は透過チャンネルに設定する必要があります。

RS-232 Settings		
Baud Rate	115200	
Data Bit	8	
Stop Bit	1	
Parity	None	
Flow Ctrl	None	
Usage	Transparent Channel	

図 9.6 RS-232 設定

● マルチキャスト接続

DVRとPOSマシンをマルチキャストプロトコルで接続する際は、マルチキャストアドレスとポ

ートを設定してください。

Multicast Settings		
Address	224.0.0.1	
Port	10400	

#### 図 9.7 マルチキャスト設定

● Sniff接続

DVR と POS マシンを Sniff で接続します。ソースアドレスと宛先アドレスを設定します。

	Sniff Settings
Enable Source Port	
Source Address	192.168.1 .1
Source Port	10200
Enable Destination	
Enable Destination	
Destination Address	192.168.0 .1
Destination Port	10300
	OK Cancel
	OK Cancel



- 6. 文字オーバーレイのその他のパラメータを設定します。
  - 1) ドロップダウンリストから文字エンコードフォーマットを選択します。
  - 2) スクローリングまたはページモードで表示する文字のオーバーレイモードを選択します。
  - 3) フォントサイズを小、中、または大から選択します。
  - 4) 文字のオーバーレイ時間を設定します。値の範囲は5~3600秒です。
  - 5) (オプション) チェックボックスにチェックを入れて**ライブビューのPOSオーバーレイ**を有効化 します。
  - 6) 文字のフォント色を選択します。



図 9.9 オーバーレイ文字設定



POS設定インターフェイスのプレビュー画面のテキストボックスのサイズと位置を調整するには、フレームをドラッグします。

- 7. **適用**をクリックして設定をアクティベートします。
- 8. (オプション) コピーボタンをクリックして現在の設定をその他のPOS にコピーすることもできま



図 9.10 POS 設定のコピー

# 9.2 オーバーレイチャンネルの設定

#### 目的:

POSマシンを、オーバーレイしたい対応チャンネルに割り当てることができます。

#### 方法:

1. POS 設定インターフェイスを開きます。

メニュー > 設定 > POS> オーバーレイチャンネル

2. 右側のカメラリストからアナログまたはIPカメラをクリックして選択し、POSリストから選択した カメラをオーバーレイしたいPOSアイテムをクリックします。

POS	D1	D2		D3	1	D4	
TO POS1	x	×	POS1 🗷	x	×	x	×
10 POS2							
To POS3	D5	D6		D7		D8	
to POS4	Х	×	X 🗵	X	×	Х	×
To POS5	D9	D1	0	D11		D12	
To POS6	x	×	x x	x	×	x	×
10 POS7							
10 POS8	D13	D1	4	D15		D16	
	x	×	X 🗵	X	×	x	×
< III	>				G G	< > P:	2/3

■ または ■ をクリックして、カメラの前または次のページに移動します。

図 9.11 オーバーレイチャンネルの設定

- 3. **匠** をクリックして、全てのPOSアイテムを最初の8チャンネルにその順番でオーバーレイすること もできます。全てのPOSオーバーレイ設定をクリアするには、 🔽 を使用します。
- 4. 適用ボタンをクリックして設定を保存します。

### 9.3 POS アラームの設定

目的:

POS アラームパラメータを設定して、一定のチャンネルでの録画開始を起動、または全画面モニターの 起動、音声警告、監視センターに通知、Eメールの送信などを起動することができます。

方法:

1. POS 設定インターフェイスを開きます。

メニュー > 設定 > POS> POS 設定

- 2. 第 9.1~9.2 章の手順に従って POS 設定を設定します。
- 3. 
  逐をクリックしてアラーム設定に入ります。

		Settings	s			
Trigger Channel	Arming Schedu	ile Ha	ndling	PTZ Lin	king	
Analog	<b>⊿</b> A1	A2	A3	A4	A5	A6
	A7	A8	A9	A10	A11	A12
	A13	A14	A15	A16		
IP Camera	<b>✓</b> D1	✓D2				
		Apply		ок	с	ancel

- 4. **チャンネルを起動**タブをクリックし、POS アラームが起動されたときに録画または全画面モニター となる1つまたは複数のチャンネルを選択します。
- 5. チャンネルの警戒スケジュールを設定します。

**警戒スケジュール**タブを選択して、チャンネルの警戒スケジュールを設定します。 週内の曜日をひとつ選択して、最大8つの時間帯を各曜日内に設定できます。また、**コピー**ボタン をクリックして、他の日に時間帯設定をコピーできます。



時間帯を繰り返したり重複することはできません。

図 9.12 POS のカメラ起動の設定

		Settings		
Trigger Channel	Arming Sched	ule Handling	PTZ Linking	)
Week	Mon			~
1	00:00-18	:00		•
2	00:00-00	:00		9
3	00:00-00	:00		•
4	00:00-00	:00		9
5	00:00-00	:00		•
6	00:00-00	:00		9
7	00:00-00	:00		•
8	00:00-00	:00		9
	Сору	Apply	ок	Cancel

図 9.13 警戒スケジュールの設定

- 処理方法タブをクリックして、POS アラームのアラーム反応アクションを設定します(第 8.7 章ア ラーム反応アクションの設定参照)。
   上記の手順を繰り返して、週内の他の曜日の警戒スケジュールを設定します。
   OK ボタンをクリックして、そのチャンネルの POS 設定を完了します。
- PTZ リンクタブを選択して、POS アラームの PTZ リンクを設定します。
   PTZ リンクパラメータを設定し、OK ボタンをクリックしてアラーム入力の設定を完了します。



PTZやスピードドームがPTZリンケージに対応しているか確認してください。

	Se	ttings		
Trigger Channel	Arming Schedule	Handling	PTZ Linking	
PTZ Linking	[A1] Camera	01		
Call Preset				
Preset	1			
Call Patrol				
Patrol	1			
Call Pattern	•			
Pattern	1			0
	А	pply	ок	Cancel

図 9.14 PTZ リンクの設定

8. [OK]をクリックして設定を保存します。

# 第 10 章 VCA アラーム

目的:

DVR は、VCA アラーム(ラインクロス検知、エリア侵入検知、※音声異常検知のみ)にのみ対応しています

(1ch/2ch)



- GJ-FV7200HU-F4 シリーズの DVR は、2 チャンネル VCA に対応しています。 音声のあるチャンネルは 音声異常検知に対応しています。
- その他のモデルは、1チャンネルのみ VCA に対応しています(ラインクロス検知と侵入検知)。音 声のあるチャンネルは音声異常検知に対応しています。

### 10.1 ラインクロス検知

目的:

この機能は、設定されたバーチャルラインを横断する人物、車両およびオブジェクトを検知するために 使用できます。ラインクロス検知は、左から右や、右から左の双方向で設定可能です。また、全画面モ ニター、サウンド警告などのアラーム反応アクションの持続時間を設定できます。

#### 方法:

- VCA 設定インターフェイスを開きます。
   メニュー > カメラ > VCA
- カメラを選択して VCA を設定します。
   VCA 画像を保存のチェックボックスにチェックを入れると、VCA 検知のキャプチャー画像を保存できます。
- 3. VCA 検知タイプでラインクロス検知を選択します。
- 4. 有効化チェックボックスを選択してこの機能を有効にします。
- 5. 
   をクリックして、ラインクロス検知アラームに対するチャンネルを起動、
   警戒スケジュール、
   リンケージアクションを設定します。
- 6. ルール設定ボタンをクリックしてラインクロス検知ルールを設定します。
  - 1) 方向を A<->B、A->B、または B->A から選択します。

A<->B:Bサイドの矢印のみが表示されます。オブジェクトが設定したラインを通過すると、両

方向が検知され、アラームが起動されます。

A->B: A サイドから B サイドに設定されたラインを通過するオブジェクトのみ検知できます。
 B->A: B サイドから A サイドに設定されたラインを通過するオブジェクトのみ検知できます。

- スライダーをドラッグして検知感度を設定します。
   感度:範囲は[1-100]です。値が高ければ、検知アラームを起動しやすくなります。
- 3) OK をクリックしてルール設定を保存し、ラインクロス検知設定インターフェイスに戻ります。



図 10.1 ラインクロス検知ルールの設定

7. Z をクリックし、プレビューウィンドウで2点を設定してバーチャルラインを描きます。
 を用いて既存のバーチャルラインをクリアし、描き直すことができます。

注記	

最大4つのルールを設定できます。

/CA								
Camera		[D1] IPdom	ie				•	Save VCA I
Face Det	Vehicle	Line Cro	Intrusion	Region	Region	Loitering	g	People G.
Fast Mo	Parking	Unattend	Object R	Audio Ex	Defocus	Sudden		PIR Alarn
Enable								
Settings		•						
Rule		1					R	ule Setting
				Clear All				
					A	pply		Back

図 10.2 ラインクロス検知のライン描画

8. 適用をクリックして設定をアクティベートします。



急なシーン変更検知とラインクロス検知は、同じチャンネルには有効化できません。

### 10.2 エリア侵入検知

目的:

侵入検知機能は、事前に定義したバーチャルエリアに侵入し、設定時間以上徘徊する人物、車両または オブジェクトを検知し、アラーム起動時に特定のアクションを実行できます。

方法:

注訴

- VCA 設定インターフェイスを開きます。
   メニュー > カメラ > VCA
- カメラを選択して VCA を設定します。
   VCA 画像を保存のチェックボックスをクリックすると、VCA 検知のキャプチャー画像を保存できます。
- 3. VCA 検知タイプで侵入検知を選択します。
- 4. **有効化**チェックボックスを選択してこの機能を有効にします。
- 5. をクリックして、侵入検知アラームの起動チャンネル、警戒スケジュール、リンケージアクションを設定します。
- 6. **ルール設定**ボタンをクリックして侵入検知ルールを設定します。次のパラメータを設定します。
  - しきい値:範囲は[1 秒-10 秒]で、範囲内の移動するオブジェクトの時間しきい値です。定義された検知エリアのオブジェクトの滞在時間が設定された時間より長い場合、アラームが起動します。
  - スライダーをドラッグして検知感度を設定します。
     感度:範囲は[1-100]です。感度の値は、アラームを起動できるオブジェクトのサイズを定義します。値が高ければ、検知アラームを起動しやすくなります。
  - パーセンテージ:範囲は[1-100]です。パーセンテージは、アラームを起動できるオブジェクトの範囲内に占める割合を定義します。例えば、パーセンテージが 50%に設定されている場合、 オブジェクトが範囲に進入して範囲全体の 50%を超えると、アラームが起動します。



図 10.3 侵入横断検知ルールの設定

- 4) OKをクリックしてルール設定を保存し、ラインクロス検知設定インターフェイスに戻ります。
- 7. 「をクリックして、検知範囲の4つの角を指定することでプレビューウィンドウに四角形を描き、 右クリックで描画を完了します。1つの範囲だけ設定できます。

© を用いて既存のバーチャルラインをクリアし、描き直すことができます。
最大4つのルールを設定できます。

VCA								
Camera		Save VCA Pi						
Face Det Vehicle	Line Cro Intrusion	. Region	Region	Loitering	J People G			
Fast Mo Parking .	Unattend Object R	Audio Ex	Defocus	Sudden	PIR Alarm			
Enable								
Settings	•							
Rule	1				Rule Settings			
	01-15-2015 The 90:01-14 #1# 0.1 01-15-2015 The 90:01-14 Clear All							
			A	oply	Back			

図 10.4 侵入検知のエリア描画

8. 適用をクリックして設定を保存します。

## 10.3 音声異常検知

目的:

音声異常検知機能は、音響急増/急低下など監視シーンでの異常音声を検知し、アラーム起動時に特定の アクションを実行できます。



音声異常検知は、音声入力のあるチャンネルのい対応しています。

方法:

- VCA 設定インターフェイスを開きます。
   メニュー > カメラ > VCA
- カメラを選択して VCA を設定します。
   VCA 画像を保存のチェックボックスをクリックすると、VCA 検知のキャプチャー画像を保存できます。
- 3. VCA 検知タイプで音声異常検知を選択します。
- 4. をクリックして、音声異常検知アラームの起動チャンネル、警戒スケジュール、リンケージア クションを設定します。
- 5. ルール設定ボタンをクリックして、音声異常ルールを設定します。

	Rule Settings		
	1		
Audio Loss Exception			
Sudden Increase of Sound Intensity			
Sensitivity		o	
Sound Intensity Threshold		0	
Sudden Decrease of Sound Intensit			
Sensitivity		<b>`</b>	
		ок	Cancel
			Curtor

図 10.5 音声異常検知ルールの設定

- 1) 音声ロス検知機能を有効化するには、音声ロス異常のチェックボックスにチェックを入れます。
- 音響急増検知のチェックボックスを選択して、監視シーンの音声の急激な増加を検知します。
   検知感度や音声急増のしきい値を設定できます。
   感度:範囲は[1-100]で、値が低ければ、変化に検知を起動しにくくなります。
   音響強度しきい値:範囲は[1-100]で、環境内の音声をフィルターでき、環境音が大きいほど、
   値を高くする必要があります。実際の環境に合わせて調整できます。
- 音響急低下検知のチェックボックスを選択して、監視シーンの音声の急激な低下を検知します。
   音声急低下は [1-100]で検知感度を設定できます。
- 6. 適用をクリックして設定をアクティベートします。

# 第 11 章 VCA 検索

 一部の DVR は、設定した VCA 検知の結果検索に対応しています。顔検索、行動検索、人数カウン、 ヒートマップなどの結果の検索を行うことができます。 (VCA 検知の検索については、接続するカ メラ側の機能に依存します)

## 11.1 顔検索

目的:

HDD にキャプチャーおよび保存された顔の画像がある場合、**顔検索**インターフェイスを開いて画像を検索し、指定した条件に合った画像関連ビデオを再生できます。

はじめる前に:

顔検知の設定については、セクション 10.1 **エラー!参照元が見つかりません。**を参照してください。 方法:

1. 顔検索インターフェイスを開きます。

メニュー > VCA検索 > 顔検索

2. 顔検索するカメラを選択します。

Face Search						
✓IP Camera	<b>∠</b> D1	<b>✓</b> D2				
Start Time		01-07-2015	-	00:00:00	•	
End Time		18-07-2015	<u> </u>	23:59:59	•	
				Search	Back	

図 11.1 顔検索

- 3. 顔の画像やビデオファイルを検索する開始時刻と終了時刻を指定します。
- 4. ローカルストレージから画像をアップロードして、検知した顔の画像と照合します。
- 5. ソース画像とキャプチャー画像の類似レベルを設定します。
- 6. [検索]をクリックして検索を開始します。顔検知画像の検索結果がリストや表で表示されます。

		Face Sea	arch			
Chart L	ist					
Cam	Start Time	Similarity		Play		1
<b>⊡</b> D1	12-08-2014 20:33:17	—		٢	——I	
■D1	12-10-2014 11:18:11	-		۲		
■D1	12-10-2014 11:18:11	-		۲		
					33% 20:33:15	
Total: 3	P: 1/1					
Picture	e Record		Exp	oort All	Export	Back

図 11.2 顔検索インターフェイス

7. 顔の画像に関連するビデオファイルを再生します。

顔の画像をダブルクリックして、右上の表示ウィンドウで関連するビデオファイルを再生したり、 画像アイテムを選択し、 Met をクリックして再生できます。

をクリックして再生を停止したり、 
をクリックして前/次のファイルを再生することもできます。

顔のキャプチャー画像をローカルストレージデバイスにエクスポートしたい場合、ストレージデバイスをそのデバイスに接続し、すべてエクスポートをクリックしてエクスポートインターフェイスを開きます。

**エクスポート**をクリックすると、全ての顔画像がストレージデバイスにエクスポートされます。 ファイルエクスポートの操作については、チャプター7 バックアップを参照してください。

		Exp	ort			
Device Name	USB FI	ash Disk 1-1		*.mp4;*.zip	~ Refresh	
SaveType	MP4					
Name		Size Type	Edit Date		Delete Play	у
Final Data		Folder	01-12-201	13 09:29:56	💼 -	
🔲 ch01_201507	1600	992.56MB File	16-07-201	15 14:12:16	💼 –	
ch02_201507	1613	76.55MB File	16-07-201	15 14:13:22	💼 🗕	
Free Space		6357.23MB				
		New Folder	Format	Export	Back	j.

図 11.3 ファイルをエクスポート

## 11.2 行動検索

目的:

行動分析は、VCA 検知に基づいた一連の不審な行動を検知することができ、アラーム起動時に特定のリンケージを有効にします。

方法:

1. 行動検索インターフェイスを開きます。

メニュー > VCA検索 > 行動検索

- 2. 行動検索するカメラを選択します。
- 3. 一致する画像を検索する開始時刻と終了時刻を指定します。

Behavior Search								
IP Camera ID1	☑ D2							
Start Time	01-07-2015	00:00:00						
End Time	18-07-2015	23:59:59 🕒						
Туре	All	ű						
		Search Back						

図 11.4 行動検索インターフェイス

- 4. ラインクロス検知、侵入検知、置き去り荷物検知、オブジェクト除去検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、パーキング検知、徘徊検知、人物密集検知、高速移動検知を含むVCA検知タイプを、 ドロップダウンリストから選択します。
- 5. [検索]をクリックして検索を開始します。画像の検索結果はリストや表で表示されます。

		Behavior Search		
				Companyation of the second second
Cam	Start Time	Behavior Type	Play	12-12-2014 Pel 12:31:57
D3	12-12-2014 12:32:36	Region Exiting Detection	٢	
D3	12-12-2014 15:10:44	Region Exiting Detection	۲	and the second second
D3	12-12-2014 15:11:21	Intrusion Detection	۲	C IPCanera
D3	12-12-2014 16:55:30	Region Exiting Detection	۲	
D3	12-12-2014 16:59:15	Region Exiting Detection	۲	
D3	12-12-2014 17:05:05	Region Exiting Detection	۲	<b>B F C F</b>
D3	12-12-2014 17:09:54	Region Exiting Detection	۲	
D3	12-12-2014 17:14:40	Region Exiting Detection	0	
Total: 8	P· 1/1			
-otal. 0	-			
Picture	e Record		Export All	Export Back

図 11.5 行動検索結果

6. 行動分析画像に関連するビデオファイルを再生します。

リストから画像をダブルクリックして、右上の表示ウィンドウで関連するビデオファイルを再生したり、画像アイテムを選択し、**回**をクリックして再生できます。

をクリックして再生を停止したり、 
をクリックして前/次のファイルを再生することもできます。

 
 7. 顔のキャプチャー画像をローカルストレージデバイスにエクスポートしたい場合、ストレージデバ イスをそのデバイスに接続し、すべてエクスポートをクリックしてエクスポートインターフェイス を開きます。

**エクスポート**をクリックして、全ての画像をストレージデバイスにエクスポートします。

## 11.3 人数カウント

#### 目的:

人数カウントは、特定の設定されたエリアで侵入または退出した人数の計算に使用され、日次/週次/月 次/年次のレポートで分析されます。

方法:

1. 人物カウントインターフェイスを開きます。

メニュー > VCA検索 > 人物カウント

- 2. 人物カウントするカメラを選択します。
- 3. レポートタイプを日次レポート、週次レポート、月次レポート、年次レポートから選択します。
- 4. 統計時間を設定します。
- 5. カウントボタンをクリックして人物カウント統計を開始します。



図 11.6 人物カウントインターフェイス

6. エクスポートボタンをクリックして、Excel形式で統計レポートをエクスポートできます。

## 11.4 ヒートマップ

目的:

ヒートマップは、色で示されたデータの図式です。ヒートマップ機能は、設定したエリアでの顧客の訪 問回数と滞留時間を分析するために通常使用されます。



ヒートマップ機能は、接続した IP カメラで対応しており、対応する設定が行われている必要があります。 方法:

- ヒートマップインターフェイスを開きます。
   メニュー > VCA検索 > ヒートマップ
- 2. ヒートマップ処理を行うカメラを選択します。
- 3. レポートタイプを日次レポート、週次レポート、月次レポート、年次レポートから選択します。
- 4. 統計時間を設定します。



図 11.7 ヒートマップインターフェイス

5. カウントボタンをクリックすると、レポートデータをエクスポートし、ヒートマップ統計を開始して、個別の色でマークされた結果が表示されます。



図 10.4 に示すように、赤いブロック (255,0,0) は訪問頻度の高いエリアで、青いブロック (0,0,255) は 訪問頻度の低いエリアを示します。

エクスポートボタンをクリックして、Excel 形式で統計レポートをエクスポートできます。

# 第12章 ネットワーク設定

## 12.1 一般設定

目的:

DVR をネットワーク経由で使用する前に、ネットワーク設定を適切に行う必要があります。 方法:

1. ネットワーク設定インターフェイスを開きます。

```
メニュー > 設定 > ネットワーク
```

Working Mode	Net Fault-tolerand	e ·
Select NIC	bond0	
NIC Type	10M/100M/1000M	1 Self-adaptive
Enable DHCP	<b>~</b>	
IPv4 Addre 10 .16 .1	.16	IPv6 Addre fe80::240:43ff:fe2f:7cfb/64
IPv4 Subn 255 .255 .2	255.0	IPv6 Addre
IPv4 Defa 10 .16 .1	.254	IPv6 Defa
MAC Address	00:40:43:2f:7c:fb	
MTU(Bytes)	1500	
Preferred DNS Server	10.1.7.88	
Alternate DNS Server	10.1.7.77	
Main NIC	LAN1	
		Apply

図 12.1 ネットワーク設定インターフェイス

- 2. 一般タブを選択します。
- 3. 一般設定インターフェイスで、次の設定を行うことができます。 [NICタイプ、IPv4アドレス、IPv4 ゲートウェイ、MTUおよびDNSサーバー]

マルチアドレスモード:2つのNICカードのパラメータは個別に設定可能です。パラメータ設定のNIC タイプフィールドでLAN1かLAN2を選択できます。

デフォルトルートとしてNICカードを1つ選択できます。また、システムはデータをデフォルトルート経由で転送するエクストラネットと接続しています。

ネット耐障害性モード:2つの NIC カードは、同じ IP アドレスを使用し、LAN1 か LAN2 をメイン NIC に選択できます。この方法によって、片方の NIC カードに障害がある場合、デバイスはシステ ム全体の通常動作を保証するためにもう片方のスタンバイしている NIC カードを自動的に有効にし ます。

**負荷バランスモード**:同じIPアドレスを使用して、2つのNICカードが合計帯域幅の負荷を共有し、シ ステムによる2つのギガビットネットワーク容量の提供を可能にします。



- MTUの有効な値は500~1500です。
- DHCPサーバーを使用できる場合、DHCPのチェックボックスを選択して、そのサーバーからIPアドレ スとその他のネットワーク設定を自動取得できます。
  - 4. 一般設定が完了したら適用ボタンをクリックして設定を保存します。

## 12.2 高度な設定

### 12.2.1PPPoE 設定

目的:

DVR は、イーサネット経由のポイントトゥポイントプロトコル (PPPoE) でのアクセスも可能です。 方法:

1. ネットワーク設定インターフェイスを開きます。

メニュー > 設定 > ネットワーク

2. PPPoEタブを選択して、PPPoE設定インターフェイスを開きます。



図 12.2PPPoE 設定インターフェイス

- 3. PPPoEを有効化のチェックボックスにチェックを入れて、この機能を有効化します。
- 4. PPPoEアクセスのためのユーザー名とパスワードを入力します。



ユーザー名とパスワードは、ご利用のISPによって割り当てられているものになります。

- 5. 適用ボタンをクリックして設定を保存します。
- 6. 正常に設定されると、デバイスを再起動して新しい設定を有効にするようにシステムが指示してきます。再起動後、PPPoEダイヤルアップが自動的に接続されます。 メニュー > メンテナンス > システム情報 > ネットワークインターフェイスで、PPPoE接続の状態を表示できます。

### 12.2.2 DDNS の設定

目的:

遠隔地よりインターネット経由でカメラ映像を見る場合、固定IPの準備(ISP提供)またはダイナミック DNS(DDNS)サービスの利用(Grasphere Japan提供)が必要になります。ここでは、DDNSを利用す る場合のNVRの設定方法を、以下記載します。

DDNS サービスのご利用にあたっては、事前に Grasphere Japan への申し込みが必要です。

方法:

- 1. ネットワーク設定インターフェイスを開きます。
- メニュー > 設定 > ネットワーク
- 2. DDNSタブを選択してDDNS設定インターフェイスを開きます。
- 3. DDNSを有効化のチェックボックスにチェックを入れて、この機能を有効化します。
- DDNSタイプで、「DynDNS」を選択します。他のDDNSタイプ(PeanutHull、NO-IP、HiDDNS)は使用できません。

- DynDNS :
  - 1) サーバーアドレス (例: members.grasphere.net) を入力します。
  - 2) ドメイン名の入力欄に、グラスフィアより発行されたドメイン名を入力します。
  - 3) ユーザー名とパスワードを入力します。

Enable DDNS				
DDNS Type	DynDNS			
Area/Country	Custom ~			
Server Address	members.dyndns.org			
Device Domain Name	123.dyndns.com			
Status	DDNS is disabled.			
User Name	test			
Password	*****			

図 12.3 DynDNS 設定インターフェイス

### 12.2.3 NTP サーバーの設定

#### 目的:

ネットワークタイムプロトコル(NTP)サーバーを DVR に設定して、システムの日付/時間の精度を保証 できます。

方法:

1. ネットワーク設定インターフェイスを開きます。

メニュー > 設定 > ネットワーク

2. NTPタブを選択して、NTP設定インターフェイスを開きます。

Enable NTP	✓
Interval (min)	60
NTP Server	210.72.145.44
NTP Port	123

図 12.3NTP 設定インターフェイス

- 3. NTPを有効化チェックボックスを選択して、この機能を有効にします。
- 4. 次のNTP設定を行います。
  - 間隔:NTPサーバーの2つの同期アクションの時間間隔。単位は分です。
  - NTPサーバー:NTPサーバーのIPアドレス。
  - **NTPポート**: NTPサーバーのポート。
- 5. 適用ボタンをクリックして保存し、インターフェイスを閉じます。



時間同期間隔は、1~10080分で設定でき、デフォルト値は60分です。DVRがパブリックネットワークに 接続されている場合、National Time Centerのサーバーのような時間同期機能のあるNTPサーバーを使用す る必要があります(IPアドレス: 210.72.145.44)。DVRがさらにカスタマイズされたネットワークで設定 されている場合、NTPソフトウェアを使用して時間同期に使用するNTPサーバーを確立できます。

### 12.2.4 NAT の設定

#### 目的:

ユニバーサルプラグアンドプレイ(UPnP™)で、デバイスはシームレスにネットワーク上のその他のデ バイスの存在を発見し、データ共有や通信などの機能面のネットワークサービスを確立できます。UPnP™ 機能で、デバイスはポートマッピングなしでルーターを通じて WAN に接続できます。

はじめる前に:

デバイスの UPnP™機能を有効化したい場合、デバイスを接続するルーターの UPnP™機能を有効化する必要があります。デバイスのネットワーク動作モードがマルチアドレスに設定されている場合、デバイスのデフォルトルートをルーターの LAN IP アドレスと同じネットワークセグメント内に配置する必要があります。

方法:

1. ネットワーク設定インターフェイスを開きます。

メニュー > 設定 > ネットワーク

2. NAT タブを選択して UPnP™設定インターフェイスを開きます。

General	PPPOE	DDNS	NTP	P Email	SNMP	NAT	More Settings	
Enable I	JPnP		<b>Z</b>					
Mapping	ј Туре		Auto					
Port Typ	e E	Edit Exte	ernal	External IP	Address	Port	UPnP Stat	us
HTTP P	ort	2 80		0.0.0.0		80	Inactive	
RTSP P	ort	1554		0.0.0.0		554	Inactive	
Server P	ort	2 800	0	0.0.0		8000	Inactive	
HTTPS	Port	143		0.0.0.0		443	Inactive	
								Refresh

図 12.4 UPnP™設定インターフェイス

- 3. UPnP を有効化のチェックボックスにチェックを入れて、UPnP™を有効化します。
- マッピングタイプをドロップダウンリストから、マニュアルかオートで選択します。
   オプション1:オート

**オート**を選択すると、ポートマッピングアイテムは読み取り専用になり、外部ポートはルーターに よって自動的に設定されます。

- 1) 適用ボタンをクリックして設定を保存します。
- 2) 更新ボタンをクリックしてポートマッピングの最新状態を取得できます。

Enable UPnP					
Mapping Type		Auto			
Port Type	Edit	External	External IP Address	Port	UPnP Status
HTTP Port		80	0.0.0.0	80	Inactive
RTSP Port		554	0.0.0	554	Inactive
Server Port		8000	0.0.0	8000	Inactive
HTTPS Port		443	0.0.0.0	443	Inactive
					Refresh



オプション2:マニュアル

マッピングタイプとしてマニュアルを選択した場合は、 📝 をクリックすることで外部ポート設定 ダイアログボックスをアクティベートして、オンデマンドで外部ポートを編集できます。 方法:

1) <br />
1) をクリックして**外部ポート設定**ダイアログボックスをアクティベートします。サーバーポ<br />
ート、http ポートおよび RTSP ポートそれぞれに外部ポート番号を設定します。

注記

- 実際の要件に合わせて、デフォルトポート番号の使用や変更が可能です。
- 外部ポートは、ルーターのポートマッピングに対するポート番号を示します。
- RTSP ポート番号の値は、554 か、1024~65535 とし、その他のポートの値は、1~65535 で、 値はそれぞれ異なるものにする必要があります。複数のデバイスが同じルーターで UPnP™ 設定されている場合、各デバイスのポート番号の値はユニークにする必要があります。



図 12.6 外部ポート設定ダイアログボックス

- 2) 適用ボタンをクリックして設定を保存します。
- 3) 更新ボタンをクリックしてポートマッピングの最新状態を取得できます。

Enable UPnP						
Mapping Type		Manual				
Port Type	Edit	External Port	Mapping IP Address	Port	Status	
Server Port	2	8002	172.6.21.31	8000	Active	
HTTP Port		80	172.6.21.31	80	Active	
RTSP Port		554	172.6.21.31	554	Active	
HTTPS Port		443	172.6.21.31	443	Active	
						Refresh

図 12.7 UPnP™設定終了-マニュアル

### 12.2.5詳細設定

方法:

1. **ネットワーク設定**インターフェイスを開きます。

メニュー > 設定 > ネットワーク

2. 詳細設定タブを選択し詳細設定インターフェイスを開きます。

Alarm Host IP	
Alarm Host Port	0
Server Port	8000
HTTP Port	80
Multicast IP	
RTSP Port	554

図 12.8 詳細設定インターフェイス

3. 遠隔アラームホスト、サーバーポート、HTTPポート、マルチキャスト、RTSPポートを設定します。

- アラームホストIP/ポート: 遠隔アラームホストを設定すると、アラーム起動時にデバイスが アラームイベントや異常メッセージをホストに送信します。遠隔アラームホストには、CMS (クライアント管理システム) ソフトウェアをインストールしておく必要があります。
   アラームホストIPは、CMS(クライアント管理システム) ソフトウェア(iVMS-4200など) が インストールされている遠隔PCのIPアドレスを参照し、アラームホストポートは、ソフトウェ アに設定されたアラーム管理ポート(デフォルトポートは7200) と同じにする必要がありま す。
- マルチキャストIP:マルチキャストを設定して、ネットワークを通じてカメラの最大台数以上のライブビューを実行できます。マルチキャストアドレスは、224.0.0.0~239.255.255.05のクラスDのIP範囲です。239.252.0.0~239.255.255.0範囲のIPアドレスの使用を推奨します。
   CMS (クライアント管理システム) ソフトウェアにデバイスを追加する場合、マルチキャストアドレスはデバイスのマルチキャストIPと同じでなければなりません。
- RTSPポート:RTSP(リアルタイムストリーミングプロトコル)は、ストリーミングメディア サーバーを制御するためのエンターテイメントおよび通信システムでの使用を目的としたネ ットワークコントロールプロトコルです。
   RTSPポートのテキストフィールドにRTSPポートを入力します。デフォルトのRTSPポートは554

RTSPホートのテキストフィールトにRTSPホートを人力します。テフォルトのRTSPホートは554 で、それぞれの要件に合わせて変更できます。

サーバーポートとHTTPポート:テキストフィールドにサーバーポートとHTTPポートを入力します。デフォルトサーバーポートは8000で、HTTPポートは80となっており、それぞれの要件に合わせて変更できます。

注記

サーバーポートは 2000~65535 の範囲で設定し、リモートクライアントソフトウェアのアク セスに使用します。HTTP ポートは、リモート IE アクセスに使用します。

Alarm Host IP	192.0.0.10
Alarm Host Port	7200
Server Port	8000
HTTP Port	80
Multicast IP	239.252.2.50
RTSP Port	554

図 12.9 詳細設定

4. 適用ボタンをクリックして保存し、インターフェイスを閉じます。

### 12.2.6 HTTPS ポートの設定

#### 目的:

HTTPS は、ウェブサイトや通信する関連ウェブサーバーの認証を提供し、中間者攻撃から保護します。 次の手順を実行して https のポート番号を設定します。

#### 例:

ポート番号を 443 に設定し、IP アドレスが 192.0.0.64 の場合、ウェブブラウザー経由で https://192.0.0.64:443 と入力するとデバイスにアクセスできます。



HTTPS ポートはウェブブラウザー経由でのみ設定できます。

方法:

- 1. ウェブブラウザーを開き、デバイスのIPアドレスを入力すると、ウェブサーバーはシステム言語に 合わせて自動的に言語を選択し、ウェブブラウザーを最大化します。
- 2. 正しいユーザー名とパスワードを入力して、**ログイン**ボタンをクリックしデバイスにログインしま す。
- 3. HTTPS設定インターフェイスを開きます。

設定 > 遠隔設定 > ネットワーク設定 > HTTPS

4. 自己署名証明書か権限を持つ証明書を作成します。

HTTPS		
C Enable HTTPS		
Create Create Create Self-signed Certificate Create Create Certificate Request Install Signed Certificate		
Certificate Path	Browse	Upload
Created Request		
Created Request	Delete	Download
Installed Certificate		
Installed Certificate	Delete	
Save		

#### 図 12.10 HTTPS 設定

#### オプション1:自己署名証明書の作成

1) 作成ボタンをクリックして次のダイアログボックスを作成します。

Country	CN	* example:CN
Hostname/IP	172.6.23.67	*
Validity	200	Day* range :1-5000
Password		
State or province		
Locality		
Organization		
Organizational Unit		
Email		
		OK Cancel
図 12	.11 自己署名証明書	書を作成

- 2) 国、ホスト名/IP、有効期限、その他の情報を入力します。
- 3) [OK]をクリックして設定を保存します。

オプション2:権限を持つ証明書の作成

- 1) 作成ボタンをクリックして証明書のリクエストを作成します。
- 証明書のリクエストをダウンロードして、信頼のある証明書担当に送信して署名してもらいます。
- 3) 署名済みの有効な証明書を受信したら、デバイスに証明書をインポートします。
- 5. 証明書の作成とインストールを正常に行うと証明書情報が表示されます。

Installed Certificate		
Installed Certificate	C=CN, H/IP=172.6.23.110	Delete
Property	Subject: C=CN, H/IP=172.6.23.110 Issuer: C=CN, H/IP=172.6.23.110 Validity: 2013-06-28 10:42:40 ~ 2013-06-30 10:42:40	

- 図 12.12 インストール済み証明書のプロパティ
- 6. HTTPS機能を有効にするチェックボックスを選択します。
- 7.保存ボタンをクリックして設定を保存します。

### 12.2.7 Eメールの設定

#### 目的:

アラームや動体イベント検知などイベントが検知された場合、指定したユーザーにEメール通知を送信す るように設定することができます。

Eメール設定を行う前に、DVRがSMTPメールサーバーを管理するローカルエリアネットワーク(LAN)に 接続されている必要があります。また、そのネットワークも、通知を送信したいEメールアカウントの場 所に合わせたイントラネットやインターネットに接続されている必要があります。さらに、優先DNSサ ーバーが設定されている必要があります。

#### はじめる前に:

ネットワーク設定メニューで、IPv4アドレス、IPv4サブネットマスク、IPv4ゲートウェイおよび優先DNS サーバーを設定していることを確認してください。詳細はチャプター12.1 一般設定を参照してください。 また、ISP(プロバイダ)より発行されたユーザーID、パスワード等の情報が必要になりますので、ご準 備ください。

方法:

1. ネットワーク設定インターフェイスを開きます。

メニュー > 設定 > ネットワーク

2. Eメールタブを選択して、Eメール設定インターフェイスを開きます。

Enable Server		SMTP Server	
User Name		SMTP Port	25
Password		Enable SSL	
Sender			
Sender's Address			
Select Receivers	Receiver 1		
Receiver			
Receiver's Address			
Enable Attached Picture			
Interval	2s		

図 12.13 E メール設定インターフェイス

 次のEメール設定を行います。
 サーバー認証を有効化(オプション):チェックボックスにチェックを入れて、サーバー認証機能 を有効にします。 ユーザー名:SMTPサーバー認証用のEメール送信者のユーザーアカウント。 パスワード:SMTPサーバー認証用のEメール送信者のパスワード。 SMTPサーバー:SMTPサーバーIPアドレスかホスト名(例:smtp.263xmail.com)。 SMTPポート:SMTPポート。SMTPIに使用されているデフォルトTCP/IPポートは25です。 SSLを有効化(オプション):SMTPサーバーで必要であれば、SSLを有効化するチェックボックスを 選択します。 送信者:送信者の名称。 送信者のアドレス:送信者のEメールアドレス。 受信者を選択:受信者を選択します。最大3人の受信者を設定できます。 受信者:Eメールの受信者名。 受信者のアドレス:受信者のEメールアドレス。 添付画像を有効化:アラーム画像を添付してEメール送信をしたい場合は、チェックボックスにチ ェックを入れます。間隔は、2つのアラーム画像キャプチャー間の時間です。



- IPカメラでは、アラーム画像はEメールの添付画像として直接送信されます。ひとつのIPカメ ラに送れる画像は1つまでです。リンクされたカメラの添付画像は送信できません。
- アナログカメラでは、アラームが起動されている場合は、1つのアナログカメラに対して3枚の添付画像を送信できます。

間隔:間隔は、2件の添付画像送信のアクション間の時間を示します。

Eメールテスト:テストメッセージを送信して、SMTPサーバーに到達することを検証します。

- 4. 適用ボタンをクリックして、Eメール設定を保存します。
- 5. テストボタンをクリックして、Eメール設定が機能しているかテストすることができます。結果の メッセージボックスが表示されます。



図 12.14 E メールテストの注意

## 12.3 ネットワークトラフィックの確認

#### 目的:

ネットワークトラフィックを確認して、リンク状態、MTU、送信/受信レートなど DVR のリアルタイムな 情報を取得できます。

#### 方法:

ネットワークトラフィックインターフェイスを開きます。
 メニュー > メンテナンス > ネット検知



図 12.15 ネットワークトラフィックインターフェイス

2. 送信レートと受信レートの情報をインターフェイスに表示できます。トラフィックデータは1秒ごとに更新されます。

## 12.4 ネットワーク検知の設定

目的:

ネットワーク検知機能で、ネットワーク遅延やパケットロスを含む DVR のネットワーク接続状態を取得 することができます。

### 12.4.1ネットワーク遅延とパケットロスのテスト

方法:

1. **ネットワークトラフィック**インターフェイスを開きます。

メニュー > メンテナンス > ネット検知

2. ネットワーク検知タブをクリックして、ネットワーク検知インターフェイスを開きます。

Traffic Network Dete	ction Network Stat.				
Network Delay, Packet	Network Delay, Packet Loss Test				
Select NIC	LAN1 ~				
Destination Address		Test			
Network Packet Export	Network Packet Export				
Device Name	USB Flash Disk 1-1 ~	Refresh			
LAN1 10.1	16.1.102 827Kbps	Export			

図 12.16 ネットワーク検知インターフェイス

- 3. NICを選択して、ネットワーク遅延とパケットロスをテストします。
- 4. 宛先アドレスのテキストフィールドに、宛先アドレスを入力します。
- 5. テストボタンをクリックすると、ネットワーク遅延とパケットロスのテストを行うことができます。

### 12.4.2 ネットワークパケットのエクスポート

#### 目的:

DVR をネットワークに接続し、キャプチャーしたネットワークデータパケットを USB フラッシュメモリ、 SATA およびその他のローカルバックアップデバイスにエクスポートすることができます。 **方法**:

- ネットワークトラフィックインターフェイスを開きます。
   メニュー > メンテナンス > ネット検知
- 2. ネットワーク検知タブをクリックして、ネットワーク検知インターフェイスを開きます。
- 3. バックアップ デバイスを[デバイス名]のドロップダウン リストから選択します。



接続済みローカルバックアップデバイスが表示されない場合、更新ボタンをクリックします。バッ クアップデバイスを検知できない場合、DVRとの互換性があるか確認してください。フォーマット が誤っている場合、バックアップデバイスをフォーマットすることができます。

Traffic Netwo	rk Detection Networ	k Stat.	
Network Delay,	Packet Loss Test		
Select NIC	LAN1		
Destination Add	dress		Test
Network Packet	Export		
Device Name	USB Flash Dis	k 1-1	~ Refresh
LAN1	10.16.1.102	827Kbps	Export

図 12.17 ネットワークパケットのエクスポート

- 4. エクスポートボタンをクリックして、エクスポートを開始します。
- 5. エクスポートが完了したら、OKをクリックしてパケットエクスポートを終了します。





1回につき最大1MBのデータをエクスポートできます。

### 12.4.3 ネットワーク状態の確認

目的:

このインターフェイスで、ネットワーク状態を確認して、ネットワークパラメータをクイック設定する こともできます。

方法:

- ネットワークトラフィックインターフェイスを開きます。
   メニュー > メンテナンス > ネット検知
- 2. ネットワーク検知タブをクリックして、ネットワーク検知インターフェイスを開きます。
- 3. インターフェイス右下のステータスをクリックします。

Traffic Network Detection	Network Stat.				
Network Delay, Packet Loss	Test				
Select NIC	LAN1				
Destination Address				Test	
Network Packet Export	Network Packet Export				
Device Name	USB Flash Disk 1-1			Refresh	
LAN1 10.1	6.2.18	4,671Kbps		Export	

図 12.19 ネットワーク状態の確認

ネットワークが正常である場合、次のメッセージボックスが表示されます。



図 12.20 ネットワーク状態の確認結果

これとは異なる情報のメッセージボックスが表示される場合、**ネットワーク**ボタンをクリックして ネットワークパラメータのクイック設定インターフェイスを表示できます。

Network				
Working Mode	Net Fault-tolerance ~			
Select NIC	bond0 ~			
NIC Type	10M/100M/1000M Self-adaptive ~			
Enable DHCP				
IPv4 Address	10 .16 .2 .104			
IPv4 Subnet Mask	255 .255 .255 .0			
IPv4 Default Gateway	10 .16 .2 .254			
Preferred DNS Serv	10.1.7.88			
Alternate DNS Server	10.1.7.77			
Main NIC	LAN1 ~			
	Apply OK Cancel			

図 12.21 ネットワークパラメータ設定

### 12.4.4 ネットワーク統計の確認

#### 目的:

ネットワーク統計を確認して、デバイスのリアルタイムな情報を取得できます。

#### 方法:

1. ネットワーク統計インターフェイスを開きます。

メニュー > メンテナンス > ネット検知

2. ネットワーク状態タブをクリックしてネットワーク統計インターフェイスに入ります。

Туре	Bandwidth	
IP Camera	8,192Kbps	
Remote Live View	0bps	
Remote Playback	0bps	
Net Total Idle	88Mbps	
		Refresh

図 12.22 ネットワーク状態インターフェイス

- 3. 遠隔ライブビューの帯域幅、遠隔再生の帯域幅およびネット合計空き状況の帯域幅を表示します。
- 4. 更新ボタンをクリックして最新の帯域幅統計を取得します。

# 第 13 章 HDD 管理

## 13.1 HDD の初期化

目的:

新しく設置したハードディスク(HDD)は、DVRで使用する前に初期化する必要があります。 方法:

1. HDD情報インターフェイスに入ります。

メニュー >	HDD > 一般	1						
<b>L</b>	Capacity		Property	Туре	Free Space	Gr	Edit	Del
■1	931.52GB	Normal	R/W	Local	880.00GB	1		—
		図 13.1	HDD 情報イン	/ターフ :	⊑イス			

- 2. 初期化するHDDを選択します。
- 3. 初期化ボタンをクリックします。

	Initializ	e	
Initialization w Continue?	rill erase all	data on the	ə HDD.
		ОК	Cancel

図 13.2 初期化の確認

4. OKボタンをクリックして、初期化を開始します。

L	Capacity	Status	Property	Туре	Free Space	Gr	Edit	D
1	931.51GB	Formatting 34%	R/W	Local	0MB		1	-

#### 図 13.3 初期化の開始

5. HDDが初期化されると、HDDのステータスが未初期化からノーマルIに変化します。

<b>L</b>	Capacity	Status	Property	Туре	Free Space	Gr	Edit D.	
1	931.51GB	Normal	R/W	Local	927GB	1	2 -	-

図 13.4 HDD ステータスが正常に変わります。



HDDの初期化を行うと、ディスク上のすべてのデータが消去されます。

長時間動作していないHDDはスリープ状態にでき、デバイスの電力消費を低減して、HDDの寿命を伸ば します。

メニュー > HDD > 高度。



HDDスリープ有効のチェックボックスを選択(デフォルト)すると、長時間動作していないHDDがスリープに設定されます。

HDDスリープ有効のチェックボックスを解除すると、HDDが常に動作するように設定されます。

## 13.2 ネットワーク HDD の管理

#### 目的:

割り当て済みのNASやIP SANのディスクをDVRに追加し、ネットワークHDDとして使用することができます。ネットワークディスクは8つまで追加できます。

方法:

1. HDD情報インターフェイスに入ります。

メニュー >HDD> 一般

	Capacity	Status	Property	Туре	Free Space	Gr	Edit D
1	931.51GB	Normal	R/W	Local	927GB	1	📝 –

図 13.6 HDD 情報インターフェイス

2. 追加ボタンをクリックして、NetHDDの追加インターフェイスに、図13.7に示すように入ります。

	Add NetHDD		
NetHDD	NetHDD 1		
Туре	NAS		
NetHDD IP Address			
NetHDD Directory			
	Search	ок	Cancel

図 13.7 HDD 情報インターフェイス

- 3. 割り当てられたNetHDDを追加します。
- 4. NASまたはIP SANの種別を選択します。
- 5. NASまたはIP SANの設定を行います。
  - NASディスクの追加:
    - 1) NetHDDのIPアドレスをテキスト フィールドに入力します。
    - 2) 検索をクリックして利用可能なNASディスクを検索します。
    - 3) 以下のリストからNASディスクを選択します。 またはNetHDDディレクトリのテキスト フィールドにディレクトリをマニュアルで入力す ることができます。
    - 4) OKをクリックして、設定済みNASディスクを追加します。



最大8個のNASディスクを追加することができます。

		Add NetHDD		
NetHDD		NetHDD 1		~
Туре		NAS		~
NetHDD	) IP Address	172.6 .24 .201		
NetHDD	) Directory	/dvr/dvr_1		
No.	Directory			
1	/dvr/dvr_2			
2	/dvr/dvr_1			
3	/mnt/backup/ir	dexbackup		
		Search	ок	Cancel

図 13.8 NAS ディスクの追加

- IP SANの追加:
  - 1) NetHDDのIPアドレスをテキスト フィールドに入力します。
  - 2) 検索ボタンをクリックして、利用可能なIP SANディスクを検索します。
  - 3) 下に表示されるリストから、IP SANディスクを選択します。
  - 4) OKボタンをクリックして、選択したIP SANディスクを追加します。



IP SANは8つまで追加することができます。

		Add NetHDD
NetHDI		NetHDD 1
Туре		IP SAN
NetHDI	D IP Address	172 .9 .2 .210
NetHDI	D Directory	iqn.2004-05.storos.t-8
No.	Directory	
1	iqn.2004-05.s	toros.t-8
2	iqn.2004-05.s	toros.t-41
3	iqn.2004-05.s	toros.t-1000
L		
		Search OK Cancel

図 13.9 IP SAN ディスクの追加

5) NASまたはIP SANディスクの追加が問題なく完了したら、HDD情報メニューに戻ります。追 加されたNetHDDがリストに表示されます。



追加したNetHDDが未初期化状態である場合、選択して**初期化**ボタンをクリックして初期化します。

_L (	Capacity	Status	Property	Туре	Free Space	Gr	Edit	D
🗹 1 🔅	931.51GB	Normal	R/W	Local	906GB	1		-
🗹 17 -	40,000MB	Normal	R/W	IP SAN	22,528MB	1	1	<b>İ</b>
		図 13.10 追り	加された NetHI	DD の初期	月化			

## 13.3 HDD グループの管理

## 13.3.1HDD グループの設定

#### 目的:

複数のHDDをグループで管理することができます。特定のチャンネルからのビデオをHDD設定を通じて 特定のHDDグループに保存することができます。

#### 方法:

- ストレージ モード インターフェイスに入ります。
   メニュー > HDD > 高度
- 2. 図13.11のようにモードをグループに設定します。



図 13.11 ストレージ モード インターフェイス

3. [適用]ボタンをクリックすると、以下のメッセージボックスが表示されます。



- 4. [はい]ボタンをクリックしてデバイスをリブートすると、変更が有効になります。
- 5. デバイスのリブート後、HDD情報インターフェイスに入ります。
- メニュー >HDD> 一般
- リストからHDDを選び、 デイコンをクリックしてローカルHDD設定インターフェイスに、図13.13
   に示すように入ります。

	L	ocal HDD Sei	ttings		
HDD No.	5				
HDD Property					
● R/W					
Read-only					
Redundancy					
Group	●1 ●2 ●9 ●10	●3 ●4 ●11 ●12	●5 ●6 ●13 ●14	● 7 ● 15 ●	8 16
HDD Capacity	931G	3			
		Apply	Oł	<	Cancel

図 13.13 ローカル HDD 設定インターフェイス

7. 現在のHDDのグループ番号を選択します。

<u>S</u> 注記

各HDDのデフォルト グループ番号は1です。

8. [OK]ボタンをクリックし、設定を確認します。



図 13.14HDD グループ設定の確認

9. メッセージボックスの、はいボタンをクリックして設定を終了します。

### 13.3.2 HDD プロパティの設定

#### 目的:

HDDのプロパティは、冗長、読み込み専用、読み書き両用(R/W)に設定できます。HDDプロパティを設定 する前に、ストレージモードをグループに設定します(チャプター13.3.1 HDDグループの設定の手順1~4 を参照してください)。

HDDは読み込み専用に設定し、上書き録画モードでHDDが一杯になった時に重要な録画ファイルが上書 きされるのを防ぐことができます。

HDD プロパティが冗長に設定されている場合、ビデオは冗長 HDD と R/W HDD の両方に同時に書き込ま れ、ビデオ データの高い保安性と信頼性を保証します。

#### 方法:

1. HDD情報インターフェイスに入ります。

メニュー > HDD > 一般

2. リストからHDDを選び、 ■ アイコンをクリックしてローカルHDD設定インターフェイスに、図13.15 に示すように入ります。

		Local HI	DD Setti	ngs		
HDD No.	1					
HDD Property						
O R/W						
Read-only						
Redundancy						
Group	O1 ● ●9 ●	2 ●3 10 ●11	●4 ●12	5 13	)6 ●7 )14 ●15	● 8 ● 16
HDD Capacity	93	1.51GB				
		4	pply		ок	Cancel

図 13.15 HDD プロパティの設定

- 3. HDD propertyを読み書き両用、読み込み専用または冗長に設定します。
- 4. [OK]ボタンをクリックし、設定を保存してインターフェイスを抜けます。
- 5. HDD情報メニューでは、HDDプロパティがリストに表示されます。



HDDを冗長に設定したい場合、最低2台のハードディスクをDVRに追加する必要があり、1台は読み書きプロパティのHDDが必要です。

## 13.4 クォータ モードの設定

目的

各カメラについて、録画ファイルのストレージ用に割り当てるクォータ(Quota)を設定することができます。

対応手順

- 1. ストレージ モード インターフェイスに入ります。
  - メニュー > HDD > 高度
- 2. 図13.16のようにモードを割り当てに設定します。



変更内容を有効にするには、DVRを再起動する必要があります。

Mode	Quota ~
Camera	[A1] Camera 01 ~
Used Record Capacity	51.00GB
Used Picture Capacity	2048.00MB
HDD Capacity (GB)	931
Max. Record Capacity (G	0
Max. Picture Capacity (GB)	0
A Free Quota Space 931 C	5B
Enable HDD Sleeping	

図 13.16 ストレージ モード設定インターフェイス

- 3. クォータを設定したいカメラを選択します。
- 4. 最大録画容量 (GB) のテキストフィールドにストレージ容量を入力します。
- 5. 必要に応じて、現在のカメラからクォータ設定を別のカメラにコピーすることができます。コピー ボタンをクリックして、図13.17のように**カメラのコピー**インターフェイスを開きます。

			Copy to			
Analog		A2	∎A3	■A4	■A5	■A6
	■A7	A8				
■ IP Camera	■D1	■D2				
					ок	Cancel

図 13.17 設定を他のカメラにコピーします

6. 同じクォータの設定を行いたい別のカメラを選択します。アナログのチェックボックスをクリック

して全カメラを選択することもできます。

7. OKボタンをクリックしてコピー設定を終了し、ストレージモードインターフェイスに戻ります。
 8. 適用ボタンをクリックして設定を適用します。



割り当て容量が0に設定されている場合、全カメラが HDD の合計容量を録画に使用します。

## 13.5 クラウドストレージの設定

#### 目的

クラウドストレージ、は録画ファイルをいつでもどこでも、アップロード、ダウンロードできるように し、効率を大きく向上します。



クラウドストレージは、ハイブリッドレコーダー以外 DVR にのみ適用できます。

対応手順

1. クラウドストレージインターフェイスに入ります。

メニュー > HDD > 一般 > クラウドストレージ

- 2. クラウドの有効化のチェックボックスにチェックを入れて、この機能を有効化します。
- 3. ドロップダウンリストからクラウドタイプにOne Drive、Google Drive、またはDrop Boxを選択します。

Enable Cloud	✓	
	OneDrive	
Authorization Code	ABCDE	
Status	Offline	
Camera	(A1) Camera 01	
Camera Upload Type	[A1] Camera 01 Record	
Camera Upload Type Enable Event Upload	[A1] Camera 01 Record 같	

図 13.18 クラウドストレージインターフェイス

- プロンプトに従い、携帯ブラウザーを用いてQRコードをスキャンして選択したクラウドにログインし、認証コードを取得する必要があります。その認証コードをコピーして認証コードテキストフィールドに入れます。
- 5. 適用をクリックし、メインメニューに戻ります。
- 6. 約20秒後にクラウドストレージインターフェイスに再度入ります。状態がオンラインを示している 場合、これは登録が成功したことを示します。
- 7. 録画スケジュールを設定します。

録画インターフェイスに戻って入り、カメラドロップダウンリストから何らかのカメラを選択し、 スケジュールを有効化チェックボックスにチェックを入れてスケジュール録画を有効化します。録 画スケジュールの詳細は、5.2 録画スケジュールの設定を参照してください。

Camera			[A1] Camera 01											
Enable	e Sch	edule												
	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Edit
/lon													1	Continuou
Гue													2	
Ved													3	Event
Гhu													4	Motion
⁼ri													5	Alarm
Sat													6	MIA
Sun													7	M & A
														POS
														None
									с	ODV		А	ylgg	Back



POS 録画には、GJ-FV7300HD-F4 シリーズの DVR のみ対応しています。

- 8. イベントで起動された録画ファイルをクラウドストレージにアップロードします。
  - 1) クラウドストレージインターフェイスに戻って入り、録画スケジュールインターフェイスで設定 したカメラを選択します。
  - 2) アップロードタイプテキストフィールドで、アップロードタイプを選択します。
  - 3) イベントアップロード有効化チェックボックスにチェックを入れます。
  - 4) 適用をクリックして設定を終了します。

HDD Information	Cloud Storage
Enable Cloud	
Cloud Type	OneDrive
Authorization Co	de ABCDE
Status	Offline
Camera	[A1] Camera 01 ~
Upload Type	Record
Enable Event Up	load 🗸
*Note: Only sub- the event triggere	tream recorded files can be uploaded to the Cloud Storage. Please configure d recording schedule and enable the corresponding event type.

図 13.20 クラウドストレージインターフェイスへのアップロード

1	S.
	注記

- クラウドストレージには、サブストリーム録画ファイルのみアップロード可能です。
- イベント起動録画スケジュールを設定して、対応するイベントタイプを有効化します。
- 9. (オプション) コピーボタンをクリックして、クラウドストレージ設定をその他のカメラにコピーで きます。アナログ/IPカメラのチェックボックスをクリックして、全カメラを選択することもできま
す。

OKボタンをクリックして、クラウドストレージインターフェイスに戻り、適用をクリックして設定 を終了します。



図 13.21 インターフェイスへのコピー

## 13.6 HDD ステータスのチェック

## 目的:

HDDの障害の際に、すぐにチェックやメンテナンスを行えるようにDVRに設置されたHDDのステータスを 確認することができます。

HDD 情報インターフェイス上での HDD ステータスのチェック

#### 方法:

1. HDD情報インターフェイスに入ります。

メニュー > HDD > 一般

2. 各HDDのステータスを 図13.22のように表示されるリストからチェックします。

■L	Capacity	Status	Property	Туре	Free Space	Gr	Edit	D
∎1	931.51GB	Normal	R/W	Local	900GB	1	1	-
■17	199.97GB	Normal	Redundancy	NAS	182GB	1	1	<b>İ</b>

図 13.22 HDD のステータスの確認 (1)



HDDのステータスがノーマルまたはスリープ中の場合、正常に動作しています。ステータスが未初期化 または異常になっている場合は、使用前にHDDを初期化してください。もしHDD初期化が失敗した場合 は、新しいものと交換してください。

システム情報インターフェイスでのHDDステータスの確認 方法:

1. システム情報インターフェイスに入ります。

メニュー > メンテナンス > システム情報

2. HDDタブをクリックすると、図13.23のようにリストで各HDDのステータスが表示されます。

Label	Status	Capacity	Free Space	Property	Туре	Group
1	Normal	931.51GB	900GB	R/W	Local	1
17	Normal	199.97GB	182GB	Redundancy	NAS	1

図 13.23 HDD のステータスの確認 (2)

# 13.7 S.M.A.R.T.情報の確認

## 目的:

S.M.A.R.T.(自己監視/解析/レポート技術)は、障害を予見するために、信頼性に関わる様々な指標値を HDD が検知し、レポートする監視機能です。

## 方法:

- 1. HDD検知インターフェイスを開きます。
  - メニュー > メンテナンス > HDD検知
- 2. S.M.A.R.T.設定タブをクリックして、インターフェイスに入ります。
- 3. HDDを選択すると、図13.24のようにリストで、そのS.M.A.R.T.情報が表示されます。

	1
注記	

S.M.A.R.T.確認が失敗した場合もHDDを使用したい場合、"Continue to use this disk when self-evaluation is failed."の項目の前にあるチェックボックスを選択してください。

S.M.A.K. T. Settings Bad Sector Detection								
Continue to use this disk when self-evaluation is failed.								
HDD 1								
Not t	Not tested							
Short	t Test							
S.M.A.R.T. 🔹								
Temperature(° 34				ation	Pass			
			All-evaluat	ion	Functional			
٤	Status	Flags	Threshold	Value		Worst	Raw Value	^
(	ок	2f	51	200		200	0	Ξ
(	ок	27	21	112		107	7375	
(	ок	32	0	98		98	2333	
nt (	ок	33	140	200		200	0	~
	self-ev 1 Not t Shor *	Self-evaluation       I       Not tested       Short Test       Short Test       Status       CK       OK       OK	SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Short Test     Self-evaluation       Short Test     Self-evaluation       Short Test     Self-evaluation       Short Test     Self-evaluation       Short Test     Self-evaluation       Status     Flags     Threshold       OK     21     51       OK     32     0       OK     33     140	selF-evaluation is failed. a 1 bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested bit tested	selF-evaluation is failed. a 1 bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of tested bit of test	selF	selF-evaluation is failed. a 1 a 2 b 3 b 3 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4

図 13.24 S.M.A.R.T 設定インターフェイス

# 13.8 不良セクタの検知

目的:

HDD の不良セクタを検知して、HDD の状態を確認できます。

方法:

1. HDD 検知インターフェイスを開きます。

メニュー > HDD > HDD 検知

- 2. 不良セクタ検知タブをクリックしてインターフェイスを開きます。
- 3. HDD を選択して検知ボタンをクリックすると、検知を開始します。

S.M.A.R.T. Settings	Bad Sector Detection			
HDD No. 1		~ Key A	rea Detection	~ Detect
		HDD Capac	931.51GB	
		Block Capa	232MB	
		Status	Testing 23%	
		Error Count	0	
		Error in	fo Pause	Cancel
Normal Damaged Shield				

図 13.25 不良セクタ検知

- 4. 一時停止ボタンをクリックすると検知を一時停止し、再開ボタンをクリックすると検知を再開しま す。
- 5. HDD に関するエラー情報がある場合、エラー情報ボタンをクリックして情報を表示できます。

# 13.9 HDD エラー アラームの設定

目的:

HDD ステータスが未初期化または異常.になっている場合、HDD エラーアラームを設定できます。

方法:

1. [異常]インターフェイスに入ります。

メニュー > 設定 > 異常

- 2. ドロップダウン リストから異常の種別としてHDDエラーを選択します。
- 3. 図13.26のように下のチェックボックスを選択してHDDエラーのリンケージアクションを選択しま す。

リンケージアクションは次のものが選択できます:警告音、監視センター通知、メール送信または アラーム出力の起動。

Exception				
Enable Event Hint	☑			
Event Hint Settings	÷			
Exception Type	HDD Error			
Audible Warning				
Notify Surveillance Center				
Send Email				
Trigger Alarm Output				
Alarm Output No.		Alarm Name		
✓10.16.1.250:8000->1				
■10.16.1.250:8000->2				
			Annha	Back
			Арріу	Баск

図 13.26 HDD エラー アラームの設定

4. アラーム出力の起動が選択された場合、起動されるアラーム出力を下のリストから選択できます。

5. 適用ボタンをクリックして、設定を保存します。

# 第 14 章 カメラ設定

## 14.1 OSD 設定

目的:

日付/時刻、カメラ名など、カメラの OSD(オンスクリーン ディスプレイ)の設定を行うことができます。 方法:

- 1. OSD設定インターフェイスに入ります。
  - メニュー > カメラ > OSD
- 2. OSDの設定を行うカメラを選択します。
- 3. テキスト フィールド内のカメラ名を編集します。
- 4. チェックボックスを選択して、名前の表示、日付の表示、週の表示を設定できます。
- 5. 日付形式、時刻形式、表示モード、OSDフォントを選択します。

OSD Configuration					
Camera	imera [A1] Camera 01				
Camera Name	Camera 01				
01-01-2010 In 11:00:00		Display Name			
1 ALE AND		Display Date			
		Display Week			
	1 × 10	Date Format	MM-DD-YYYY		
		Time Format	24-hour		
	Comerce 01	Display Mode	Non-Transparent & Not Flashing		
		OSD font	32x32		

図 14.1 OSD 設定インターフェイス

- 6. プレビューウィンドウのテキストフレームをマウスでドラッグして、OSD位置を調整します。
- 7. カメラ設定のコピー
  - 1) 現在のカメラのOSD設定を他のカメラにコピーしたい場合、**コピー**ボタンをクリックすると、 図14.2のように**カメラのコピー**インターフェイスが開きます。

			Copy to			
Analog	■A1 ■A7	■A2 ■A8	∎A3	<b>■</b> A4	<b>■</b> A5	<b>a</b> 6
				(	ж	Cancel

図 14.2 他のカメラへの設定のコピー

 同じOSD設定にするカメラを選択します。アナログのチェックボックスを選択すると全カメラ を選択することもできます。

- 3) OKボタンをクリックしてコピー設定を終了し、OSD設定インターフェイスに戻ります。
- 8. 適用ボタンをクリックして、設定を適用します。

## 14.2 プライバシー マスクの設定

### 目的:

モニター画面上で特定のエリアの表示、録画を行わないように、四角形のプライバシー マスクゾーンを 設定することができます。

## 方法:

- プライバシー マスク設定インターフェイスに入ります。
   メニュー > カメラ > プライバシー マスク
- 2. プライバシー マスクを設定するカメラを選択します。
- 3. プライバシーマスクを有効化チェックボックスを選択して、この機能を有効にします。



図 14.3 プライバシー マスク設定インターフェイス

4. ウィンドウ上でマウスを使ってゾーンを指定します。ゾーンは異なるフレーム色でマークされます。



4箇所までのプライバシーマスクゾーンを設定でき、各エリアのサイズを調整できます。

5. ウィンドウで設定されたプライバシーマスクゾーンは、ウィンドウ右側にあるゾーン1~4の消去ア イコンをクリックして消去するか、すべてクリアをクリックして全ゾーンを消去できます。

Privacy Mask Settings		
Camera	Analog 1	•
Enable Privacy Mask		
	Clear All Clear Zone 1 Clear Zone 2 Clear Zone 3 Clear Zone 4	

図 14.4 プライバシー マスク エリアの設定

コピーボタンをクリックして、現在のカメラのプライバシーマスク設定を他のカメラにコピーできます。

チャプター14.1 OSD設定の手順7を参照してください。

7. 適用ボタンをクリックして設定を保存します。

# 14.3 ビデオ パラメータの設定

## 方法:

1. 画像設定インターフェイスに入ります。

メニュー > カメラ > 画像



図 14.5 画像設定インターフェイス (アナログカメラ)



図 14.6 画像設定インターフェイス (IP カメラ)

- 2. 画像パラメータを設定するカメラを選択します。
- 3. 異なる画像設定の2つの時間帯があり、ドロップダウンリストで時間帯名を選択します。



時間帯は互いに重複することはできません。

- 4. モードのドロップダウンリストからモードを選択します。アナログカメラには次の4つのモードから選択できます。スタンダード、屋内、薄明かり、屋外。
- 5. 実際のニーズに合わせて画像パラメータを調整します。アナログカメラのパラメータには明度、コントラスト、彩度、シャープネス、ノイズ除去があります。復元するをクリックしてパラメータを デフォルト設定にすることもできます。
- 6. コピーをクリックして、現在のカメラの画像設定を他のアナログカメラにコピーできます。
- 7. 適用をクリックして、設定を保存します。

# 第 15 章 DVR の管理とメンテナンス

# 15.1 システム情報の確認

方法:

- システム情報インターフェイスに入ります。
   メニュー > メンテナンス > システム情報
- 2. [**デバイス情報]、[カメラ]、[録画]、[アラーム]、[ネットワーク]**または[HDD]タブをクリックして、 デバイスのシステム情報を確認することができます。

Device Info Camera Record	Alarm Network HDD	
Device Name	Embedded Net DVR	
Model	DS-7208HUHI-F1/N	
Serial No.	0820160420CCWR556621426WCVU	
Firmware Version	V3.4.50, Build 160419	Check Update
Verification Code	RBMZSU	
Hardware Version	0x70e00	
Please scan the QR code via iv	MS client.	

図 15.1 システム情報インターフェイス



ハードウェアバージョンはデバイス情報インターフェイスで表示できます。

# 15.2 ログ ファイルの検索

## 目的:

DVRの操作、アラーム、異常および情報をログファイルに保存でき、いつでも表示やエクスポートする ことができます。

方法:

1. ログ検索インターフェイスに入ります。

メニュー > メンテナンス > ログ情報

Log Search						
Start Time	01-07-2015	-	00:00:00	٩		
End Time	18-07-2015	-	23:59:59	0		
Major Type	All					
✓Minor Type						
☑Alarm Input				=		
✓Alarm Output						
Motion Detection	Started					
Motion Detection	Stopped					
✓Video Tampering	Detection Started					
✓Video Tampering	Detection Stopped					
✓Video Quality Diag	gnostics Alarm Started					
✓Video Quality Diag	gnostics Alarm Stopped					
✓Line Crossing Detection Alarm Started						
		Export All	Search	Back		

図 15.2 ログ検索インターフェイス

- 2. 開始時刻、終了時刻、メジャー タイプ、マイナー タイプを含むログ検索条件を設定し、検索の絞 り込みを行います。
- 3. 検索ボタンをクリックして、ログファイルの検索を開始します。
- 4. 一致したログ ファイルが下のリストに表示されます。

」 上述 一回ごとに2000までのログファイルが表示されま	ます。

		Searc	h Result				
No.	Major Type	Time	Minor Type	Parameter	Play	Details	^
1	Information	10-07-2015 09:53:59	Local HDD Infor	N/A		۲	=
2	T Operation	10-07-2015 09:53:59	Power On	N/A	-	9	
3	Information	10-07-2015 09:54:05	Start Recording	N/A	۲	۲	
4	T Operation	10-07-2015 09:54:08	Local Operation:	. N/A	-	0	
5	Information	10-07-2015 09:54:25	HDD S.M.A.R.T.	N/A	_	0	
6	Information	10-07-2015 09:54:32	Start Recording	N/A	۲	۲	
7	T Operation	10-07-2015 09:54:32	Local Operation:	. N/A	۲	9	
8	T Operation	10-07-2015 09:54:32	Local Operation:	. N/A	۲	0	
9	Exception	10-07-2015 09:55:32	IP Camera Disco	N/A	۲	0	
10	Information	10-07-2015 10:04:09	System Running	. N/A	-	۲	
Total	- 2000 B: 1/20						Ě
Total.	2000 P. 1/20						
				Export		Back	

図 15.3 ログ検索結果

 5. 各ログの ☑ ボタンをクリックするか、ログをダブルクリックしてその詳細情報を表示できます。 または ◎ ボタンをクリックし、(存在する場合は)関連するビデオ ファイルを表示することも できます。

	Log Info	ormation		
Time	11-12-2015 08:52:15			
Туре	InformationLocal HDD	Information		
Local User	N/A			
Host IP Address	N/A			
Parameter Type	N/A			
HDD	1			
Description:				
HDD: 1 Serial: WD-WCAV58050978 Firmware: 01.00A01 Model: WDC WD10EVVS-63M5B0				* - - -
		Previous	Next	ок

図 15.4 ログ情報インターフェイス

6. ログ ファイルをエクスポートしたい場合、[エクスポート]ボタンを押して、 図15.5.のようなエク スポート メニューに入ります。

			Export				
Device Name U	SB Flash Disk	: 1-1			*.mp4;*.zip	Refre	esh
Name		Size	Туре	Edit Date		Delete	Play
Final Data			Folder	01-12-201	3 09:29:56	<b>a</b>	-
ch01_201507160	0 992.5	6MB	File	16-07-201	5 14:12:16	<b>1</b>	-
ch02_201507161	3 76.5	5MB	File	16-07-201	5 14:13:22	<b>1</b>	-
Free Space	6357	23M	в				
Theo opace	0007	LOIVI			-		
		New	Folder	Format	Export	Bac	:k

図 15.5 ログ ファイルのエクスポート

- 7. バックアップ デバイスを、[デバイス名]のドロップダウン リストから選択します。
  - エクスポートをクリックすると、ログファイルを選択したバックアップデバイスにエクスポートします。新しいフォルダーボタンをクリックして、バックアップデバイスに新しいフォルダーを 作成したり、フォーマットボタンをクリックして、ログのエクスポート前にバックアップデバ イスをフォーマットすることができます。



- ログエクスポートの操作を行う前に、DVRにバックアップデバイスを接続してください。
- バックアップデバイスにエクスポートされたログファイルは、エクスポートする時刻でファイル名が作製されます。例: 20150514124841logBack.txt.

# 15.3 IP カメラ情報のインポート/エクスポート

目的:

追加済み IP カメラの情報は、Excel ファイルに生成して、バックアップ用のローカルデバイスにエクスポートすることができます(IP アドレス、管理ポート、管理者パスワードなどを含む)。また、エクスポートされたファイルは、お使いの PC でコンテンツの追加や削除などの編集を行うことができ、Excel ファイルを他のデバイスにインポートして設定をコピーすることができます。

方法:

1. カメラ管理インターフェイスを開きます。

メニュー > カメラ > カメラ IP **カメラ インポート/エクスポート** タブをクリックすると、検出された接続済み外部デバイスの 内容が表示されます。

- 2. エクスポートボタンをクリックして。設定ファイルを選択したローカルバックアップデバイスにエ クスポートします。
- 3. 設定ファイルをインポートするには、選択したバックアップデバイスからファイルを選択してイン ポートボタンをクリックします。インポート処理が完了したら、DVR を再起動する必要があります。

# 15.4 設定ファイルのインポート/エクスポート

目的:

バックアップのために、DVRの設定ファイルをローカルデバイスにエクスポートすることができ、同じ パラメータに設定すべき複数のDVRデバイスがある場合、1つのDVRの設定ファイルをそれらにインポー トすることができます。

方法:

1. 設定ファイル インポート/エクスポート インターフェイスに入ります。

メニュー > メンテナンス > インポート/エクスポート

Import/Export Config File						
Device Name	USB Flash Disk	1-1		*.bin ~	Refres	h
Name		Size Type	Edit Da	te	Delete	Play
devCfg_408198462_	_20	8160.44KB File	23-01-2	015 15:13:50		-
L						
Free Space	189	95.11MB				
		New Folder	hunard	Durant	0	
		New Folder	import	Export	Bac	ĸ

図 15.6 設定ファイルのインポート | エクスポート

- エクスポートボタンをクリックして、設定ファイルを選択したローカルバックアップデバイスにエクスポートします。
- 設定ファイルをインポートするには、選択したバックアップデバイスからファイルを選択してイン ポートボタンをクリックします。インポート処理が完了したら、DVRを再起動する必要があります。



設定ファイルのインポートが完了すると、デバイスは自動的に再起動します。

# 15.5 システムのアップグレード

## 目的:

<u>S</u>

ローカルバックアップデバイスや遠隔の FTP サーバーから、お使いの DVR のファームウェアをアップグ レードすることができます。

<u>注記</u> 販売代理店の許可なしに、ユーザー様側でファームウェアのアップグレードは実行しないでく ださい。

# 15.5.1 ローカル バックアップ デバイスによるアップグ

方法:

- 1. DVRを、更新ファームウェアが存在するローカルバックアップデバイスと接続します。
- アップグレード インターフェイスに入ります。
   メニュー > メンテナンス > アップグレード
- ローカルアップグレードタブをクリックして、ローカルアップグレードインターフェイスに、図 15.7に示すように入ります。

Local Upgrade F	ТР		
Device Name	USB Flash Disk 1-1	∽ <sup>*</sup> .dav;*.mav ∽	Refresh
Name	Size Type	Edit Date	Del Play
🖬 digicap.mav	21,872KB File	07-02-2013 11:47:30	<u> </u>

図 15.7 ローカル アップグレード インターフェイス

- 4. バックアップ デバイスからアップデート ファイルを選択します。
- 5. アップグレードボタンをクリックして、アップグレードを開始します。
- 6. アップグレードが完了したら、DVRを再起動して新しいファームウェアを有効にします。

## 15.5.2 FTP によるアップグレード

はじめる前に:

PC(FTPサーバーを起動中)とDVRを、同じローカルエリアネットワークに設定します。PCでサードパー ティのTFTPソフトウェアを起動して、ファームウェアをTFTPのルートディレクトリにコピーします。 **方法**:

- アップグレード インターフェイスに入ります。
   メニュー > メンテナンス > アップグレード
- 2. FTPタブをクリックして、図15.8のようにローカルアップグレードインターフェイスを開きます。



- **3.** FTPサーバのアドレスをテキスト フィールドに入力します。
- 4. **アップグレード**ボタンをクリックして、アップグレードを開始します。
- 5. アップグレードが完了したら、DVRを再起動して新しいファームウェアを有効にします。

# 15.6 デフォルト設定の復元

### 方法:

1. デフォルト インターフェイスに入ります。

メニュー > メンテナンス > デフォルト

Restore Defaults	Simply restore the settings.
Factory Defaults	Restore all parameters to default settings.
Restore to Inactive	Restore the device to inactive status.

図 15.9 デフォルトに戻す

- 2. 復元の種別を以下の3つのオプションから選択します。
   デフォルトの復元:ネットワーク関連(IPアドレス、サブネット マスク、ゲートウェイ、MTU、 NIC動作モード、デフォルト ルート、サーバ ポートなど)およびユーザ アカウント パラメータ を除くすべてのパラメータを工場初期出荷設定に復元します。
   工場初期出荷状態:すべてのパラメータを工場初期出荷設定に復元します。
   非アクティブへの復元:デバイスを非アクティブ ステータスに復元します。
- 3. [OK]ボタンをクリックし、デフォルト設定を復元します。



デフォルト設定への復元が終わると、デバイスは自動的に再起動します。

# 第 16 章 その他

## 16.1 一般設定

目的:

出力解像度、システム時間、マウスポインタースピードなどを設定、調整することができます。 方法:

1. 一般設定インターフェイスに入ります。

メニュー > 設定 > 一般

2. 一般タブを選択します。

General DST Settings More S	ettings	
Language	English	
Output Standard	PAL	
VGA/HDMI Resolution	1280*1024/60HZ	
Time Zone	(GMT+08:00) Beijing, Urumqi, Singapore	
Date Format	MM-DD-YYYY	
System Date	04-20-2016	-
System Time	16:05:32	9
Mouse Pointer Speed		
Enable Wizard		
Enable Password		

図 16.1 一般設定インターフェイス

- 3. 以下の設定項目を設定します:
  - 言語:使用されるデフォルト言語は、英語です。
  - 出力規格:出力規格をPALまたはNTSCに選択します。
  - VGA/HDMI解像度:出力解像度を選択して、VGA/HDMIディスプレイの解像度と同じにする必要 があります。
  - **タイム ゾーン**:タイム ゾーンを選択します。
  - 日付形式:日付の表示形式を選択します。
  - システム日付:システムの日付を設定します。
  - システム時刻:システムの時刻を設定します。
  - マウスポインタ速度:マウスポインタの速度を設定します。4段階で設定できます。
  - ウィザードの有効化:デバイス起動時のウィザードを有効化/無効化します。
  - パスワードの有効化: ログイン パスワード使用を有効化/無効化します。
- 4. 適用ボタンをクリックして、設定を保存します。

## 16.2 RS-232 シリアル ポート設定



RS-232 シリアルポートは、GJ-FV7300HD-F4 シリーズ以外の DVR では対応していません。

目的:

RS-232ポートには2通りの利用方法があります。

- パラメータ設定: PCのシリアル ポート経由でDVRにPCを接続します。HyperTerminalのようなソフト ウェアを利用してデバイスのパラメータを設定することができます。PCのシリアル ポートで接続す る場合、シリアル ポートのパラメータはDVRのものと一致させる必要があります。
- 透過チャンネル:シリアル デバイスをDVRに直接接続します。シリアル デバイスはネットワークとシリアル デバイスのプロトコルを経由してPCからリモートでコントロールできます。

### 方法:

1. RS-232設定インターフェイスに入ります。

メニュー > 設定 > RS-232

RS-232 Settings		
Baud Rate	115200	
Data Bit	8	
Stop Bit	1	
Parity	None	
Flow Ctrl	None	
Usage	Console	

図 16.2 RS-232 設定インターフェイス

- 2. ボーレート、データ ビット、ストップ ビット、パリティ、フロー制御、利用方式などのRS-232 パラメータを設定します。
- 3. 適用ボタンをクリックして設定を保存します。

# 16.3 サマータイム(DST)設定

方法:

1. 一般設定インターフェイスに入ります。

メニュー > 設定 > 一般

2. サマータイム設定タブを選択します。

General <u>DST Settings</u>	More Settin	gs					
Auto DST Adjustment							
Enable DST	<b>Z</b>						
From	Apr		1st	Sun	2	: 00	
То	Oct		last	Sun	2	: 00	
DST Bias	60 Minute	es					

図 16.3 DST 設定インターフェイス

自動サマータイム調整 項目の前のチェックボックスをチェックします。

または**サマータイム有効化**チェックボックスを手動でチェックすることで、サマータイムの期間の 日付を手動で選択することができます。

## 16.4 詳細設定

方法:

1. 一般設定インターフェイスに入ります。

メニュー > 設定 > 一般

2. 詳細設定タブをクリックして詳細設定インターフェイスに、図16.3と図16.4に示すように入ります。

General DST Settings	More Settings	
Device Name	Embedded Net DVR	
Device No.	255	
Auto Logout	30 Minutes	
Menu Output Mode	Auto	
Encode Mode	Non-Real Mode	

図 16.4 詳細設定インターフェイス (1)

General DST Settings More	Settings
Device Name	Embedded Net DVR
Device No.	255
CVBS Output Brightness	
Auto Logout	5 Minutes ~
Menu Output Mode	Auto ~
Main CVBS Scaling	

図 16.5 詳細設定インターフェイス (2)

General DST Settings	More Settlings
Device Name	Embedded Net DVR
Device No.	255
Auto Logout	Never ~
Menu Output Mode	Auto

図 16.6 詳細設定インターフェイス (3)

- 3. 以下の設定項目を設定します:
  - デバイス名: DVRの名前を編集します。
  - デバイス番号: DVRのシリアル番号を編集します。デバイス番号は1~255の範囲で設定できま す。デフォルト番号は255です。
  - 自動ログアウト:メニューの非アクティブ時のタイムアウト時間を設定します。例:タイムアウト時間が5分に設定されている場合、5分間、非アクティブな時間が続くと、システムはその時点で開かれている操作メニューを閉じ、ライブビュー画面に戻ります。
  - CVBS出力明度: CVBSインターフェイス経由で、ビデオ出力の明度を調整します。
  - メニュー出力モード:メニュー表示を、別のビデオ出力に指定することができます。
  - エンコードモード:モデルによっては、エンコードモードや非リアルモードを選択することができます。非リアルモードを選択した場合、最大フレームレート(メニュー > 録画 > パラメ ータ)は15fpsのみ設定できます。
  - メインCVBSスケーリング:チェックボックスにチェックを入れて、メインCVBSスケーリングを

有効化します。

4. 適用ボタンをクリックして設定を保存します。

# 16.5 ユーザー アカウントの管理

## 目的:

DVRにはデフォルトのアカウントがあります(管理者)。管理者ユーザー名はadmin で、パスワードは初 期パスワードが設定されています。管理者はユーザーの追加、削除およびユーザー パラメータの設定を 行う権限を持っています。

## 16.5.1ユーザーの追加

方法:

ユーザー管理インターフェイスに入ります。
 メニュー > 設定 > ユーザー

User Management							
No.	User Name	Security	Level	User's MAC	Address	Pe Edit	Del
1	admin	Strong P	. Admin	00:00:00:00	00:00:00	- 💌	-
l							
					Add	Ва	ck

図 16.7 ユーザー管理インターフェイス

2. [追加]ボタンをクリックし、ユーザー追加インターフェイスに入ります。

Add User						
User Name	example1					
Password	Strong					
Confirm						
Level	Operator					
User's MAC Address	00 :00 :00 :00 :00 :00					
Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained.						
Valid password ran lowercase, upperca least two kinds of th	ge [8-16]. You can use a combination of numbers, use and special character for your password with at nem contained.					



3. **ユーザー名、パスワード、確認、レベル**および**ユーザーのMACアドレス**を含む新しいユーザーの 情報を入力します。 パスワード:ユーザー アカウントのパスワードを設定します。

<u>強力なパスワードの推奨</u>-お使いの製品のセキュリティ向上のため、自分自身で選択した強力なパスワード(最低 8 文字を使用し、大文字、小文字、数字および特殊記号を含むもの)を作成することを強く推奨します。また、定期的にパスワードを再設定し、特に高いセキュリティシステムでは、毎月または毎週パスワードを再設定すると、より安全に製品を保護できます。

レベル: ユーザーのレベルを操作者またはゲストに設定します。ユーザーレベルによって操作権限 が変わってきます。

- 操作者:操作者のユーザーレベルには、遠隔設定の双方向音声の権限と、カメラ設定のすべての操作権限がデフォルトであります。
- ゲスト: ゲスト ユーザーレベルはデフォルトで、リモート設定での双方向音声の権限を持っておらず、カメラ設定ではローカル/リモート再生の権限のみを持っています。

**ユーザーのMACアドレス**: DVRにログオンするリモートPCのMACアドレスです。これが設定され、 有効化されている場合、そのMACアドレスのリモート ユーザーだけがDVRにアクセスできます。

4. [OK] ボタンをクリックして、設定を保存し、ユーザー管理インターフェイスに戻ります。追加 された新規ユーザーは 図16.9のようにリスト表示されます。



図 16.9 ユーザー管理インターフェイスでリスト表示される追加ユーザー

- 5. 追加済みユーザーに権限を割り当てることができます。
  - 1) リストからユーザーを選択し、 2をクリックして権限設定インターフェイスに、 図16.10に示 すように入ります。

		Permission				
Local Configuration	Remote	Configuration	Camera Co	onfiguration		
Local Log Search	1					
■Local Parameters Settings						
Local Camera Management						
Local Advanced Operation						
Local Shutdown /	Reboot					
		Apply	ОК	Cancel		
	- 118		/	- /-		

図 16.10 ユーザー権限設定インターフェイス

2) ユーザーのローカル設定、リモート設定およびカメラ設定の操作権限を設定します。

ローカル設定

- ローカル ログ検索:デバイスのログやシステム情報を検索して表示します。
- ローカル パラメータ設定:パラメータ設定、工場出荷時デフォルト パラメータの復元 および設定ファイルのインポート/エクスポートを行います。
- ローカル カメラ管理:アナログカメラを有効化または無効化します。ネットワークカメ ラの追加、削除、編集を行います。この機能はHDVRシリーズで対応しています。
- ローカル詳細操作:HDD管理の操作 (HDDの初期化、HDDプロパティの設定)、システム ファームウェアのアップグレード。

• ローカルシャットダウン/再起動:デバイスのシャットダウンや再起動を行います。 **遠隔設定** 

- リモート ログの検索:デバイスで保存したログを遠隔表示します。
- リモート パラメータ設定: リモートからのパラメータ設定、工場出荷時デフォルト パ ラメータの復元および設定ファイルのインポート/エクスポートを行います。
- リモート カメラ管理:アナログカメラを有効化または無効化したり、ネットワークカメ ラの追加、削除、編集を遠隔で行います。この機能はHDVRシリーズで対応しています。
- リモート シリアル ポート制御:RS-485ポートの設定
- リモート ビデオ出力制御:遠隔コントロールパネル信号を送信します。
- 双方向音声:リモートクライアントとデバイス間の双方向無線通信を実現します。
- リモート アラーム制御:リモート監視(リモート端末へのアラームおよび異常メッセージ通知)およびアラーム出力の制御を行います。
- リモート詳細操作:HDD管理のリモート操作 (HDD初期化、HDDプロパティの設定)、シ ステムファームウェアのアップグレード。
- リモート シャットダウン/リブート:デバイスのシャットダウンや再起動を遠隔で行います。

カメラ設定

- リモート ライブ ビュー:選択したカメラ(複数可)のライブ ビデオをリモートから確認 します。
- ローカル手動操作:選択したカメラのマニュアル録画、画像キャプチャー、アラーム出力 をローカルで開始/停止します。
- リモート手動操作:選択したカメラのマニュアル録画、画像キャプチャー、アラーム出力 を遠隔で開始/停止します。
- ローカル再生:選択したカメラ(複数可)の録画ファイルをローカルで再生します。
- リモート再生:選択したカメラ(複数可)の録画ファイルをリモートから再生します。
- ローカルPTZ操作:選択したカメラ(複数可)のPTZ(パン、チルト、ズーム)動作をローカルで 制御します。
- リモートPTZ操作:選択したカメラ(複数可)のPTZ(パン、チルト、ズーム)動作をリモートから制御します。
- ローカル ビデオ エクスポート:選択したカメラ(複数可)の録画ファイルをローカルでエ クスポートします。



ローカルカメラ管理はIPカメラにのみ提供されます。

3) OKをクリックして設定を保存し閉じます。

## 16.5.2ユーザーの削除

方法:

- ユーザー管理インターフェイスに入ります。
   メニュー > 設定 > ユーザー
- 2. 図16.11のように、削除するユーザーを選択します。

User Management						
No.	User Name	Level	User's MAC Address	Pe	Edit	Del
1	admin	Admin	00:00:00:00:00:00	-	1	-
2	01	Operator	00:00:00:00:00	$\bigcirc$	1	1

図 16.11 ユーザ リスト

**3. 立**をクリックして選択したユーザーアカウントを削除します。

## 16.5.3ユーザーの編集

追加されたユーザーについてのパラメータを編集することができます。

方法:

- 1. ユーザー管理インターフェイスに入ります。
  - メニュー > 設定 > ユーザー
- 2. 図16.11のように、編集するユーザーを選択します。
- 3. 📝 アイコンをクリックしてユーザーの編集インターフェイスに、図16.12に示すように入ります。

	Edit User	Edit User			
User Name	example1	User Name	admin		
Change Password		Old Password			
Password	Strong	Change Password			
Confirm		Password	Strong		
Level	Operator ~	Confirm			
User's MAC Address	00 :00 :00 :00 :00 :00	User's MAC Address	00 :00 :00 :00 :00 :00		
Valid password rang lowercase, uppercase least two kinds of th	ge (8-16). You can use a combination of numbers, se and special character for your password with at em contained. OK Cancel	Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained.			

図 16.12 ユーザー編集インターフェイス

- 4. 対応するパラメータを編集します。
  - 操作者とゲスト

ユーザー名、パスワード、権限レベルおよびMACアドレスを含む、ユーザー情報を編集することができます。パスワードを変更する場合、パスワードの変更のチェックボックスを選択し、 パスワードのテキストフィールドに新規パスワードを入力して、確認します。安全性の高いパ スワードが推奨されます。

管理者

パスワードおよびMACアドレスのみが編集可能です。パスワードを変更する場合、パスワードの変更のチェックボックスを選択し、正しい旧パスワードを入力してから、パスワードのテキ ストフィールドに新規パスワードを入力して、確認します。

- <u>
   強力なパスワードの推奨</u>− お使いの製品のセキュリティ向上のため、自分自身で選択した強力なパスワード(最低 8 文字を使用し、大文字、小文字、数字および特殊記号を含むもの)を作成することを強く推奨します。また、定期的にパスワードを再設定し、特に高いセキュリティシステムでは、毎月または毎週パスワードを再設定すると、より安全に製品を保護できます。
- 5. OKボタンをクリックして設定を保存し、メニューを閉じます。
- 6. 操作者やゲストのユーザーアカウントでは、ユーザー管理インターフェイスの ■ボタンをクリックして権限を編集することもできます。

# 第17章 付録

## 17.1 用語集

- デュアル ストリーム:デュアル ストリームは、ネットワーク経由で低解像度のストリームを送信しながら高解像度のビデオをローカルに録画するために使用される技術です。2つのストリームは、1080Pの最大解像度を持つメインストリームとCIFの最大解像度を持つサブストリームで、 DVRによって生成されます。
- DVR: デジタルビデオレコーダーの頭字語。DVRは、アナログカメラからビデオ信号を受信して、 信号を圧縮しハードドライブに保存できるデバイスです。
- HDD: Hard Disk Driveの略です。デジタル的にエンコードされたデータを磁性面を備えたディスク プラッタ上に保存するストレージメディアです。
- DHCP:動的ホスト構成プロトコル(DHCP)は、端末(DHCPクライアント)がインターネット プロト コル ネットワークでの動作に必要な設定情報を取得するために使用されるネットワーク アプ リケーション プロトコルです。
- HTTP: Hypertext Transfer Protocolの略です。ネットワークを介してサーバとブラウザ間でのハイパ ーテキスト リクエストと情報を転送するためのプロトコルです。
- PPPoE: PPPoE、Point-to-Point Protocol over Ethernetはポイント ツー ポイント プロトコル(PPP)フレームをイーサネット フレーム内にカプセル化するためのネットワーク プロトコルです。主にADSLサービスにおいて利用されており、各ユーザがイーサネット経由あるいは通常のメトロ イーサネット ネットワークの中でADSLトランシーバ(モデム)に接続することができます。
- DDNS:ダイナミック DNS は、インターネット プロトコル スイートを使用するルータやコンピュータ システムなどのネットワーク機器のためのメソッド、プロトコルまたはネットワーク サービスで、DNS への通知を行って、ホスト名、アドレスや DNS に格納されるその他の情報などのアクティブ DNS 設定をリアルタイムで(即応的に)変更できるようにします。
- ハイブリッドDVR:ハイブリッドDVRは、DVRとNVRの組み合わせたものです。
- NTP: Network Time Protocolの略です。ネットワーク経由でコンピュータのクロックを同期させる ために設計されたプロトコルです。
- NTSC: National Television System Committeeの略です。NTSCは、アメリカと日本などの国々で使用 されているアナログ テレビの標準規格です。NTSC信号の各フレームには、60Hzで525本の走査線 が含まれます。
- NVR: Network Video Recorderの略です。NVRはIPカメラ、IPドーム、その他のDVRに対し一元的な 管理機能とストレージを提供するPCベースのシステムまたは組み込みシステムです。
- PAL: Phase Alternating Lineの略です。PALは、世界の大部分の放送テレビシステムで使用されてい るもう一つのビデオ規格です。PALの信号には50 Hz、625本の走査線が含まれています。
- PTZ:パン、チルト、ズームの頭文字語です。PTZカメラはモーター駆動のシステムで、左右のパン、上下のチルト、ズーム インおよびアウトができます。
- USB: Universal Serial Busの略です。USBはプラグ アンド プレイ対応のシリアル バス規格で、デバイスからホスト コンピュータへのインターフェイスとなります。

## 17.2 トラブルシューティング

- デバイスを正常に起動した後にモニターに画像が表示されない。
   可能性のある原因:
  - a) VGA または HDMI が接続されていない。
  - b) 接続ケーブルが破損している。
  - c) モニタの入力モードが間違っている。

## 方法:

- デバイスが HDMI または VGA ケーブルを介して、モニターに接続されていることを確認します。 接続されていなければ、デバイスをモニターに接続してリブートしてください。
- 2. 接続ケーブルに問題がないことを確認します。
  - リブートしてもモニターに画像が表示されない場合は、接続ケーブルに問題がないかどうかを チェックし、ケーブルを交換して再度接続してください。
- モニターの入力モードが正しいことを確認します。
   モニターの入力モードが、デバイスの出力モードと一致していることを確認してください(例: DVRの出力モードが HDMI 出力の場合、モニターの入力モードを HDMI 入力にする必要があります)。一致していない場合、モニターの入力モードを変更してください。
- ステップ1からステップ3でこの問題が解決されたかどうかを確認します。
   解決された場合はプロセスを終了します。
- 新しく購入したDVRを起動すると、ビープ音(ビービービービビ)が鳴る。
   可能性のある原因:
  - a) デバイスに HDD がインストールされていない。
  - b) インストールされた HDD が初期化されていない。
  - c) 設置した HDD がデバイスと互換性がないか、破損しています。

#### 方法:

- 1. 1 台以上の HDD がデバイスに設置されていることを確認します。
  - 1) インストールされていない場合、互換性のある HDD をインストールしてください。



HDD のインストール手順については「簡易操作ガイド」を参照してください。

- HDD を設置したくない場合、「メニュー > 設定 > 異常」と選択し、「HDD エラー」のサウンド警告のチェックボックスを解除します。
- 2. HDD が初期化されていることを確認します。
  - 1) メニュー > HDD > 一般 を選択します。
  - 2) HDD のステータスが「未初期化」である場合、対応する HDD のチェック ボックスにチェックし、[初期化]ボタンをクリックしてください。
- 3. HDD が削除されたか、または問題がないか確認します。
  - 1) メニュー > HDD > 一般 を選択します。
  - 2) HDD が検出されない場合、またはステータスが「異常」の場合は、必要に応じて、専用の HDD を交換してください。
- 4. ステップ1からステップ3でこの問題が解決されたかどうかを確認します。

解決された場合はプロセスを終了します。

- ローカルでビデオを出力している時にライブビューが停止する。
   可能性のある原因:
  - a) フレーム レートがリアルタイムのフレーム レートに達していない。

方法:

- メインストリーム (連続) とメインストリーム (イベント) のパラメータをチェックします。
   メニュー > 録画 > パラメータ > 録画、を選択し、メインストリーム (イベント) の解像度を
   メインストリーム (連続) のうち1つと同じに設定します。
- フレーム レートがリアルタイム フレーム レートであるかどうか確認します。
   「メニュー > 録画 > パラメータ > 録画」を選択して、フレーム レートをフル フレームに設定します。
- 上記のステップによって問題が解決されたかどうかを確認します。
   解決された場合はプロセスを終了します。
- デバイスを使用してライブビュー音声を取得した時に、音声が鳴らなかったり、多くのノイズが入ったり、音量が小さくなったりする。
   可能性のある原因:
  - a) マイクとカメラのケーブルが正しく接続されていない、もしくは、インピーダンスの不一致や 互換性がない。
  - b) ストリームの種別が「ビデオと音声」に設定されていない。

方法:

- マイクとカメラが正しく接続されており、インピーダンスの一致と互換性があることを確認します。
- 設定パラメータが正しいことを確認します。
   「メニュー > 録画 > パラメータ > 録画」を選択して、ストリーム種別を「音声とビデオ」に 設定します。
- 上記のステップによって問題が解決されたかどうかを確認します。
   解決された場合はプロセスを終了します。
- シングルまたはマルチチャンネルカメラでの DVR の再生時に、画像が停止する。 可能性のある原因:
  - a) フレーム レートがリアルタイム フレーム レートでない。
  - b) DVR は、4CIF の解像度で最大 16 チャンネル同期再生に対応していますが、720p の解像度で 16 チャンネル同期再生を行う場合、フレーム抽出が発生する場合があり、これにより少々停止す ることがあります。

方法:

フレーム レートがリアルタイム フレーム レートであるかどうか確認します。
 「メニュー > 録画 > パラメータ > 録画」を選択して、フレーム レートをフル フレームに設定します。

- ハードウェアがその再生に十分であることを確認します。
   再生のチャンネル数を減らします。
   「メニュー > 録画 > エンコーディング > 録画」を選択して、解像度とビット レートを低いレベルに設定します。
- ローカルでの再生チャンネルの数を減らします。
   「メニュー > 再生」を選択して、不要なチャンネルのチェック ボックスをオフにします。
- 4. 上記のステップによって問題が解決されたかどうかを確認します。
   解決された場合はプロセスを終了します。
- DVD のローカル HDD で録画ファイルが見つからず、録画ファイルの検索時に、「録画ファイルが見 つかりません」というメッセージが表示される。

#### 可能性のある原因:

- a) システムの時刻設定が正しくない。
- b) 検索条件が正しくない。
- c) HDD エラーが発生したか、HDD が検出されない。

方法:

- システムの時刻設定が正しいことを確認します。
   メニュー > 設定 > 一般 > 一般、を選択し、「システム時間」が正しいことを検証します。
- 検索条件が正しいことを確認します。
   「再生」を選択し、チャンネルと時刻が正しいことを確認します。
- HDD ステータスが、正常であることを確認します。
   「メニュー > HDD > 一般」を選択して HDD ステータスを表示し、HDD が検出されており、読み
   書きが正しく行えることを確認します。
- 4. 上記のステップによって問題が解決されたかどうかを確認します。
   解決された場合はプロセスを終了します。