

GRASPHERE

GJ-EN6700HWI シリーズ ネットワーク 音声/映像エンコーダ

クイック オペレーション ガイド

UD.6L0202B1455A01



内容

フロントパネル	3
リアパネル	5
ネットワークパラメータの設定	7
クライアントソフトウェアによる GJ-EN6700 へのアクセス	10
Web ブラウザによる GJ-EN6700 へのアクセス	13



フロントパネル

GJ-EN6701HWI:



フロントパネルの説明:

	項目	説明
-1		デバイスの電源が入っていると赤色に点灯します。 SD カード
	电/// LCD イノングーダ 	を挿入するとオレンジ色に点灯します。
2	ビデオ入力	ビデオ入力用の BNC コネクタ。
		双方向音声入力または音声入力用の 3.5mm インターフェイ
3	ラインイン	ス。音声入力デバイスまたはアクティブピックアップ、マイクな
		どに接続します。
4	立主山中	3.5mm インターフェイス。ラウドスピーカなどの音声出カデバ
4		イスに接続します。
5	マイクロ SD	データストレージ用の microSD インターフェイス。
6		電源を入れた後、リセットボタンを 15 秒以上押し続けると工場
0	リセット	出荷時の設定に戻ります。



GJ-EN6704HWI:



フロントパネルの説明:

	項目	説明
1		デバイスの電源が入っていると赤色に点灯します。 SD カード
	电源 LED インシケータ	を挿入するとオレンジ色に点灯します。
0		3.5mm 双方向音声入力インターフェイス;アクティブなピックア
2	71/1/	ップ、マイクなどに接続します。
2	立主山土	3.5mm インターフェイス。ラウドスピーカなどの音声出カデバ
3	百户山刀	イスに接続します
4	ビデオ入力	ビデオ入力用の BNC インターフェイス。
5	音声入力	音声入力用のライン入力インターフェイス。



リアパネル

GJ-EN6701HWI:



リアパネルの説明:

	項目	説明
1		リレーアラームの入力/出力。
	удал	注意:アラーム出力端子には JP2 ピンはありません。
0	DS 405	RS-485 シリアルインターフェイス。 パン/チルトユニット、スピ
2	RS-400	ードドームなどに接続します。
	LAN	10M / 100Mbps 適応イーサネットインターフェイス(PoE)。
2		ネットワークケーブルが接続されているときは、右の LED イン
3		ジケータが緑色に点灯し、データの送受信中は左の LED イン
		ジケータがオレンジ色で点滅します。
4	DC12V	12V DC 電源。
5	GND	接地。

注意:GJ-EN6701HWIモデルはビープ音を発生しません。



GJ-EN6704HWI:



リアパネルの説明:

	項目	説明
1	アラーム入力	リレーアラームの入力。
2	アラーム出力	リレーアラームの出力。
2		デバイスのパラメータを設定するためのシリアルインターフェイ
3	R3-232	ス、またはトランスペアレントチャネルとして使用されます。
4	DC 405	RS-485 シリアルインターフェイス。 パン/チルトユニット、スピ
4	RS-480	ードドームなどに接続します。
5		デバイスの電源を入れた後、 リセット ボタンを 15 秒以上押し続
5	9729F	けると、出荷時のデフォルト設定に戻ります。
6	マイクロ SD	データストレージ用の microSD インターフェイス。
		10M / 100Mbps 適応イーサネットインターフェイス(PoE)。
-		ネットワークケーブルが接続されているときは、右の LED イン
/		ジケータが緑色に点灯し、データの送受信中は左の LED イン
		ジケータがオレンジ色で点滅します。
8	DC12V	12V DC 電源。
9	GND	接地。

注意:GJ-EN6704HWI モデルはビープ音を発生しません。



ネットワークパラメータの設定

目的:

デコーダの IP アドレスがわからず、デコーダを初めて使用するのではない場合は、SADP(IP finder)ソフトウェアまたはシリアルポートツールを使用して、デコーダの IP アドレスを調べ、IP アドレスやその他のネットワークパラメータを設定することができます。初めて使用する場合は、 デフォルトの IP アドレスを変更することをお勧めします。

この章では、SADP ソフトウェアを使用してデバイスの IP アドレスやその他のパラメータを見つけて設定する手順を説明します。

初めてのユーザの場合、GJ-EN6700のデフォルトユーザ名は admin、初期パスワードを入力してください。初期パスワードが不明な場合は、サポートへお問い合わせください。 デフォルトの IP アドレスは 192.0.0.64 です。

オンラインデバイスの検索

● オンラインデバイスの自動検索

▲ APT-SADP をクリックすると、SADP ソフトウェアが実行され、コンピュータが配置されて いるサブネットから 15 秒ごとにオンラインデバイスが自動的に検索されます。オンラインデバイ スインタフェースに検索されたデバイスの総数と情報が表示されます。デバイスのタイプ、IP ア ドレス、ポート番号、ゲートウェイなどのデバイス情報が表示されます。



					SADP		- • ×
0	nline Devices	🕡 About					
😲 То	tal number of onl	ine devices: 10				Prefresh >>	Modify Network Parameters
	Device Type	IPv4 Address	Port	Software Version	IPv4 Gateway	Serial No.	
001	DS-8016HF-ST	172.9.11.213	8000	V2.3.0build 121129	172.9.11.1	DS-8016HF-ST1620120817E	IP Address:
002	DS-9632N-ST	172.9.11.166	8000	V2.1.4build 121129	172.9.11.1	DS-9632N-ST1620120615BE	Port
003	DS-8116HF-ST	172.9.11.108	8000	V2.2.0build 121129	0.0.0.0	iDS-8116HF-ST1620121115E	Subnet Mask:
004	DS-6716HW	172.9.11.51	8000	V1.0.0build 121108	0.0.0.0	DS-6716HW0020121108BBF	IPv4 Gateway:
005	DS-6716HW-S	172.9.11.34	8000	V1.0.0build 121108	172.9.11.1	DS-6716HW-SATA00201211(IPv6 Address:
006	DS-6716HWI	172.9.11.53	0008	V1.0.0build 121129	0.0.0.0	D3-6716HWI00AARRWC	IPv6 Gateway:
007	DS-6704HW-S	172.9.11.33	8000	V1.0.0build 121129	172.9.11.1	DS-6704HW-SATA00AARR	IPv6 Prefix Length:
800	DS-7816HF-ST	172.9.11.158	8000	V2.2.0build 121129	172.9.11.1	DS-7816HF-ST1620120827/	Serial No.:
009	DS-9608N-ST	172.9.11.93	8000	V1.0.0build 121129	172.9.11.1	DS-9608N-ST0820121119BE	
010	DS-2CD853F-E	172.9.11.218	8000	V3.0build 110117		DS-2CD853F-E0120110603E	Password Save
							Note:Enter the admin password of the device before you save the network parameters.
							Restore Default Password
							Serial code Confirm
							Note: Serial code is a series of characters combined by the start time and the serial number of the device.
4							

注意:デバイスは、オンラインになってから 15 秒以内に検索して一覧に表示できます。オフラインになってから 45 秒後にリストから削除されます。

● オンラインデバイスの手動検索

Refresh

をクリックしてオンラインデバイスリストを手動で更新することもできます。新しく 検索されたデバイスがリストに追加されます。

注意:各列見出しの よたは をクリックすると情報を並べ替えることができます。 やうりックしてデバイステーブルを展開し、右側のネットワークパラメータパネルを非表示にして、 または をクリックしてネットワークパラメータパネルを表示します。

ネットワークパラメータの変更

手順:

 デバイスリストで変更するデバイスを選択すると、デバイスのネットワークパラメータが右 側のネットワークパラメータの変更パネルに表示されます。



Save

- 2. 変更可能なネットワークパラメータ(IP アドレス、ポート番号、ゲートウェイなど)を編集します。
- 3. パスワードフィールドにデバイスの管理者アカウントのパスワードを入力し、

をクリックして変更を保存します。

ning -							×		
0	nline Devices	🕡 About							
🌖 Io	tal number «f »nli	ne devices: 10				Refresh >>	Modify Network Pa	arameters	
D 🛆	Device Type	IPv4 Address	Port	Software Version	IPv4 Gateway	Serial No.	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		_
001	DS-8016HF-ST	172.9.11.213	8000	V2.3.0build 121129	172.9.11.1	DS-8016HF-ST1620120817E	IP Address:	172.9.11.53	_
002	DS-9632N-ST	172.9.11.166	8000	V2.1.4build 121129	172.9.11.1	DS-9632N-ST1620120615BE	Port	8000	_
003	iDS-8116HF-ST	172.9.11.108	8000	V2.2.0build 121129	0.0.0.0	iDS-8116HF-ST1620121115E	Subnet Nask:	255.255.255.	0
004	DS-6716HW	172.9.11.51	8000	V1.0.0build 121108	0.0.0.0	DS-6716HW0020121108BBF	IPv4 Gateway:	0.0.0.0	
005	DS-6716HW-S	172.9.11.34	8000	V1.0.0build 121108	172.9.11.1	DS-6716HW-SATA002012110	IPv6 Address:	2001:240:3d	fffe3d:f08d
006	DS-6716HWI	172.9.11.53	8000	V1.0.0build 121129	0.0.0.0	DS-6716HWI00AARRWC	IPv6 Gateway:	fe80::20c:29ff	f.fe7b:1c18
007	DS-6704HW-S	172.9.11.33	8000	V1.0.0build 121129	172.9.11.1	DS-6704HW-SATA00AARR	IPv6 Prefix Length:	64	
008	DS-7816HF-ST	172.9.11.158	8000	V2.2.0build 121129	172.9.11.1	DS-7816HF-ST1620120827/	Serial No.:	DS-6716HWI	00AARRWC
009	DS-9608N-ST	172.9.11.93	8000	V1.0.0build 121129	172.9.11.1	DS-9608N-ST0820121119BE			
010	DS-2CD853F-E	172.9.11.218	8000	V3.0build 110117		DS-2CD853F-E0120110603E	Password		Save
							Note:Enter the a before you save	admin passwoi e the network pa	rd of the device arameters.
							Restore Default P	assword	
							Serial code		Confirm
							Note: Serial cod Combined by the number of the d	le is a series of e start time and evice.	f characters the serial
		_				•			



クライアントソフトウェアによる GJ-EN6700 へのアクセス

スタート>すべてのプログラム>iVMS-4200 クライアントをクリックしてクライアントソフトウェア を起動します。ログインに成功すると、クライアントソフトウェアの以下のメインインターフェース に入ることができます。

デバイスの追加

手順:

1. コントロールパネル>デバイス管理をクリックして、「デバイス管理」ページを表示します。

👍 File System View Tool H	elp iVM:	5-4200		8 - 0 ×
💻 Control Panel 🙃 Impo	ort Camera 🛛 🚔 Device Management 🎽	🕎 Main View	09:21:18 2012-11-20	CPU Management
🕒 Add 🛛 😰 Medify	Delete	Show Online Devices	Search	
Nickname 🗸 IP Ser	ial No.			

2. 追加ボタンをクリックして、「デバイスの追加」インターフェイスに入ります:

	Add Device ×
Private Domain Mode	
Nickname:	Encoder
Address:	172.6.23.67
Port	8000
User Name:	
Password:	
🔽 Export To Group	
Show Online Devices	Add Cancel

3. デバイスのニックネームを編集し、デバイスの IP アドレス、ポート番号 (デフォルト: 8000)、



ログインユーザー名(デフォルト:admin)、パスワード(初期パスワード)を入力します。 注意:「プライベートドメインモード」チェックボックスをオンにすると、IP サーバーまたは HiDDNS でデバイスを追加できます。

- 4. 追加をクリックしてデバイスを追加します。
- 5. 正常に追加されたデバイスがデバイスリストに表示されます。

ᡖ File Syst	em View Tool	Help iVMS-4200	🔒 — 🗆 🗙
🛄 Control Pa	anel 🔊	Import Camera 🚰 Device Management 🎽 🖳 Main View 09:26: 2012-11	31 CPU 22 Network
🕀 Add	📝 Modify	To Delete Semiguration Show Online Devices Sea	rch
Nickname ∇	IP	Serial No.	
72-SH	172.6.23.186	DS-7216HWI-SH1620121025AAWR201210134WCVU	
6700 Encoder	172.9.11.51	DS-6716HW0020121108BBRR201211083WC	

ライブビューの開始

コントロールパネル>メインビューをクリックして、「ライブビュー」ページに入ります。



ツールバーのボタンをクリックして、ライブビューモードで操作できます。例えば、画像のキャプ



チャ、録画の開始/停止、双方向オーディオ、PTZ 制御(エンコーダに PTZ カメラを接続した状態)、デジタルズーム、オーディオを開閉する、ビデオファイルを再生するなど。

注意: 詳細については、iVMS-4200 クライアントソフトウェアのユーザーマニュアルを参照して ください。



Web ブラウザによる GJ-EN6700 へのアクセス

GJ-EN6700 は WEB ブラウザでも設定と操作が可能です。サポートされている WEB ブラウザに は、Internet Explorer 6/7/8/9 以上、Firefox 3.5 以上、Chrome 8 以上、Safari 5.0.2 以上が含 まれます。

WEB ブラウザを開き、GJ-EN6700 の IP アドレス(例:http://192.0.0.64)を入力し、PC の Enter キーを押します。ログインインタフェースが表示されます。

注意:HTTPS 機能が有効になっている場合、IP アドレスを入力すると、システムはデフォルトで HTTPS ログインモード(たとえば、https://192.0.0.64)を使用します。HTTP モードを使用してデ バイスにログインする場合は、http:// IP アドレス/ index.asp(例:http://192.0.0.64/index.asp) を入力することもできます。



ユーザ名(デフォルト:admin)とパスワード(初期パスワード)を入力してシステムにログインします。

注意:初めてプラグインをダウンロードしてインストールする必要があります。



ライブビューの開始

- 1. ライブビューウィンドウで、マウスをクリックして再生ウィンドウを選択します。
- 2. デバイスリストからカメラをダブルクリックして、イブビューを開始します。



Live View	Playback	Log	Configuration					adm	In Lo	gout	Help
Embedded Net DVS						PT					
📲 🗿 📾 Camera 01			Entrain Manager			•	•	•	+	a	-
° 🗟 🛋 Camera 02	1	and the second second	and the second second second			•	O	٠	+	*	-
° 🕼 🛋 Camera 03	San Street of St	- MARINE				•	۲		+	0	-
°©ia€ k⊟ Camera 04							2 9 5			w.	- *
		-1				Pre	set 1				(E)
						Pre	set 2				
						Pre	set 3				
						Pre	set 4				
						Pre	set 5				
						Pre	set 6				
						Pre	sat 7				
						Pre	set 8				
						Pre	cat 0	e	1.		
				60244	1 40 · II	Vide	o par	amete	ers .		

- ツールバーの ボタンをクリックすると、デバイスリストのすべてのカメラのライブビュ 一を開始できます。
- ライブビューウィンドウのボタンの説明については、次の表を参照してください。

アイコン	説明
Ť	ウィンドウ分割モードを選択する。
G	ライブビューの開始/停止。
Ø	ライブビューモードで画像をキャプチャする。
	手動で録画を開始/停止する。
ø	e-PTZ を有効にする。
ŧ	前のページへ。
	次のページへ。
40-	音声オン/オフ。
U	双方向オーディオの開始/停止。

GJ-6700HWI シリーズ クイック オペレーション ガイド





全画面ライブビューモードに切り替えます。

注意:双方向オーディオ機能を使用する、または録音する前に、リモート設定>カメラ設定>ビ デオ設定でビデオとオーディオにストリームのタイプを選択してください。

PTZ コントロールの操作

始める前に:

- エンコーダが PTZ 機能をサポートするカメラ/ドームに接続されていることを確認してください。パンチルトユニットまたはスピードドームの R +端子と R-端子をそれぞれ GJ-EN6700の RS-485 T +端子と RS-485 T-端子に接続します。
- RS-485 設定インターフェイスで設定されているボーレート、PTZ コントロール、アドレスは、 接続されているパン/チルトユニットまたはスピードドームのパラメータと同じでなければな りません。(リモート設定>シリアルポート設定>485 シリアルポート)

PTZ コントロールの操作

ライブビューモードでは、PTZ コントロールボタンを使用して、カメラレンズのパン/チルト/ズー ムコントロールを実現できます。

マウスが相対位置にある場合、表示ウィンドウには8つの方向ボタン(上下左右、左上、右上、 左下、右下)が表示されます。



方向ボタンをクリックして、パン/チルトの動きを制御します。

ズーム/アイリス/フォーカスボタンをクリックすると、レンズの制御が実現します。

PTZ コントロールボタンの説明については、次の表を参照してください。

ボタン			説明
+	۵	-	ズームイン/ズームアウト
+	*	-	近く/遠くにフォーカスする



+ 0 -	アイリスオープン/クローズ
	ライターオン/オフ
1 /r	ワイパーオン/オフ
- @ +	パン/チルト動作の速度を調整す る (レベル 1~7 を選択可能)

レコーディング

始める前に:

エンコーダが HDD(DS-6700HWI / HFI-SATA の場合)またはネットワークディスクに接続され、 HDD またはネットワークディスクが初めて使用されるように初期化されていることを確認してく ださい。

手動録画とスケジュール録画の 2 つの録画タイプを設定できます。次のセクションでは、スケジュールされた録画の設定について説明します。

手順:

- 1. **リモート設定>カメラ設定>スケジュール設定**をクリックして、「録画スケジュール設定」インターフェイスに入ります。
- 2. カメラを選択して、録画スケジュールを設定します。
- 3. 「録画スケジュールを有効にする」チェックボックスをオンにして、録画スケジュールを有 効にします。

GJ-6700HWI シリーズ クイック オペレーション ガイド



Schedule Settings	
Channel No.	Analog Camera1 👻
Record	Capture
Enable Record Schedule	Edit Advanced
0 2 4 6 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun	8 10 12 14 16 18 2C 22 24 1 <td< th=""></td<>
Copy to Camera Select All A1 A2 A3 A4 A5 A Save Schedule Settings Channel No.	\$ A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 Analog Camera1
Record	apture
Image: style styl	Edit Advanced 8 10 12 14 16 18 20 22 24 1
Copy to Camera Select All A1 A2 A3 A4	A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

4. 編集をクリックして、「スケジュール編集」インターフェイスに入ります。



5. 曜日を選択して、スケジュールされた録画を設定します。

Period	Start Time		End Time		Record	і Туре
1	00 : 00	245	24:00	2 <u>8</u> 5	Normal	-
2	00 : 00	25	00:00	216	Normal	-
3	00 : 00		00:00	2 <u>86</u>	Normal	-
4	00:00		00:00	8 <u>16</u>	Normal	-
5	00:00	1	00:00		Normal	-
6	00:00	1	00:00	18. 19.	Normal	~
7	00 : 00		00:00	<u>ek</u>	Normal	-
8	00 : 00	3 8 5	00:00		Normal	+

- 1) すべての日またはカスタマイズされた期間録画を設定する:
 - 終日録画を設定する場合は、「終日」チェックボックスをオンにします。
 - 別の時間セクションで録画する場合は、「カスタマイズ」チェックボックスをオンにします。各期間の開始時間と終了時間を設定します。

注意:各期間の時間は重複することはできません。最大8つの期間を設定できます。

- レコードタイプを選択します。レコードタイプは、ノーマル、モーション、アラーム、モーション&アラーム、モーション|アラームのいずれかです。
- 「すべて選択」チェックボックスをオンにして、コピーをクリックすると、この日の設定が
 1 週間全体にコピーされます。日付の前にチェックボックスをチェックして、[コピー]を クリックすることもできます。
- 4) OK をクリックして設定を保存し、「スケジュール編集」インターフェイスを終了します。
- 6. 「スケジュール設定」インターフェイスで、**詳細設定**をクリックして、高度な録画パラメータを 設定できます。
- 7. 保存をクリックして、上記の設定を有効にします。

再生

目的:

記録されたビデオファイルは、WEB ブラウザによる遠隔再生することができます。



手順:

1. メニューバーの再生をクリックして、再生インターフェイスに入ります。

Live View	Playback	Log	Configuration									ad	min I	.ogout	Help
Embedded Nat DVS										Ch	annel	No. :	1		
Camera 01										Sta	itus :				
Camera 02												Apr	2)14	> H+
Camera 03										Sun	Mon	Tue	Wed 1	lhu Fr	i Set
Camera 04										30	31	1	2	3 4	5
										13	14	15	9	10 1	12
										20	21	22	23	24 2:	5 26
										27	28	29	30		
												6		8 9	
												0	Seare	h	
		_	_	•		*			*	00) :	00	; 00		+
	8:00	19:00	20:00 21:00	22:00	23:00 201	4-04-0 <mark>1 00:00</mark>	01:00	02:00	03:00	04	1:00		05:0)	⊖ € 06:
									Command		:hedu	le 🗖	Alam		anual

- 2. 再生のためにデバイスリストからカメラをクリックします。
- 3. カレンダーから日付を選択し、検索をクリックします。

-		Apr	Apr 2014			► ₩		
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat		
30	31	1	2	3	4	5		
6	7	8	9	10	11	12		
13	14	15	16	17	18	19		
20	21	22	23	24	25	26		
27	28	29	30	1	2	3		
4	5	6	7	8	9	10		
	Q Search							

4. ボタンをクリックして、現在の日付に検索されたビデオファイルを再生します。



Live View	Playback Log	Configuration	admin Logout Help
Embedded Net DVS			Channel No. : 1 Status : 1X Speed
Camera II2	T AND		+4 4 Apr 2014 ⊫ №
Camera 03			Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Camera 04			
	1000		13 14 15 16 17 18 19
	And a		20 21 22 23 24 25 26
			27 28 29 30 1 2 9
			G. Search
	II -)		
	And a state of the		
	3:00 19:09	20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01	100 02:00 03:00 04:00 05:00 06

5. ツールバーのボタンを使用して再生モードで操作します。

H -			🐂 🙆 🛓 🗞 🐠 🔟
ボタン	説明	ボタン	説明
 -	ウィンドウ分割モ ードを選択する	► II	再生/一時停止
	再生を停止する	*	スローフォワード
**	早送り	b	シングルフレーム で再生
1	すべてのチャンネ ルの再生を停止 する		再生モードで画像 を取り込む
Ŧ	ビデオファイルを ダウンロードする	8	
	音声オン/オフ	Ì	

6. プログレスバーをマウスでドラッグして正確な再生ポイントを見つけるか、または時間を入

カして
・
ボタンをクリックして再生ポイントを見つけることができます。





プログレスバーのビデオの色は、さまざまなビデオの種類を表します。

Command	Schedule	Alarm	Manual
---------	----------	-------	--------

ログ

目的:

デバイスの操作、アラーム、異常、および情報は、いつでも表示およびエクスポートできるログ ファイルに保存できます。

始める前に:

ログ機能は、エンコーダが HDD(GJ-EN6700HWI/HFI-SATA の場合)またはネットワークディス クに接続されている場合にのみ実現できます。

手順:

- 1. メニューバーのログをクリックして、「ログ」インターフェイスに入ります。
- 2. メジャータイプ、マイナータイプ、開始時間、終了時間など、検索を絞り込むためのログ検 索条件を設定します。
- 3. 検索ボタンをクリックして、ログファイルの検索を開始します。
- 4. 一致するログファイルが以下のリストに表示されます。

注意:毎回最大 100 のログファイルを表示できます。

	Live View	Playback	Log	Configuration				admin Logout
	Time		Major Type	Minor Type	Channel No.	Local/Remote User	Remote Host IP	Search Log
1	2012-11-22 00:	00:02	Information	Stop Recording	A1		0.0.0.0	
2	2012-11-22 00:	00:02	Information	Start Recording	A1		0.0.0.0	
3	2012-11-22 00:	00:02	Information	Stop Recording	A2		0.0.0.0	Major Type
4	2012-11-22 00:	00:02	Information	Start Recording	A2		0.0.0.0	All Types 👻
5	2012-11-22 00:	00:02	Information	Stop Recording	A3		0.0.0.0	Minor Type
6	2012-11-22 00:	00:02	Information	Start Recording	A3		0.0.0.0	All Drace
7	2012-11-22 00:	00:02	Information	Stop Recording	A4		0.0.0.0	An illues
8	2012-11-22 00:	00:02	Information	Start Recording	A4		0.0.0.0	Start Time
9	2012-11-22 00:	00:02	Information	Stop Recording	A5		0.0.0.0	2012-11-22 00:00:00
10	2012-11-22 00:	00:02	Information	Start Recording	A5		0.0.0.0	EndTime
11	2012-11-22 00:	00:02	Information	Step Recording	AØ		0.0.0.0	2012-11-22 23:50:50
12	2012-11-22 00:	00:02	Information	Start Recording	A6		0.0.0	2012-11-22 20.00.00
13	2012-11-22 00:	00:02	Information	Stop Recording	Α7		0.0.0	
14	2012-11-22 00:	00:02	Information	Start Recording	A7		0.0.0.0	Q, Search
15	2012-11-22 00:	00:02	Information	Step Recording	AB		0.0.0	
16	2012-11-22 00:	00:02	Information	Start Recording	AB		0.0.0	
17	2012-11-22 00:	00:02	Information	Stop Recording	A9		0.0.0.0	E Save Log
18	2012-11-22 00:	00:02	Information	Start Recording	A9		0.0.0.0	
19	2012-11-22 00:	00:02	Information	Step Recording	A10		0.0.0	
20	2012-11-22 00:	00:02	Information	Start Recording	A10		0.0.0	
21	2012-11-22 00:	00:02	Information	Stop Recording	A11		0.0.0.0	
22	2012-11-22 00:	00:02	Information	Start Recording	A11		0.0.0.0	
23	2012-11-22 00:	00:02	Information	Step Recording	A12		0.0.0	
					Total	694 Items <u>FirstPage</u> PrevPag	e 1/7 Next Page Last Pag	s

きます。