

デジタルビデオレコーダー GU	I4.0簡易操作手順シート
●録画データのバックアップ	
 USBメモリを本体のUSBポートに接続する 再生画面の下にある をクリックする 第二 スマート カスタム ず 1/100000000000000000000000000000000000	通常 スマート : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
スマート カスタム タグ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2020-02-03 14:02:58 $14:02:31 14:03.76$ $14:04 14:05$ $14:05$ $14:04 X1 DD$
 ④ エクスポートするデータを選ぶ ⑤ 映像とログ ⑦ ブレイヤー ⑦ ビデオおよびフレイヤー 〇 ビデオおよびフレイヤー 	保管先USBメモリとフォルダを指定してOKをクリック
⑥ダウンロード状態は ◎をクリックする プ メリのサイズ:/KB 長り時間:///in 25,753 00:34 D1 03-02-2020 14:18:16 100% ×	レイヤーのみダウンロードするときには④の手順で プレーヤー」を選択してOKをクリックする。 ※機器によってプレイヤーダウンロードできない場合があります。 再生にはビュアソフト「VSplayer」をダウンロードをして ご利用ください ・専用ビュアソフト「Vsplayer」ダウンロード <u>ttps://graspheresupport.com/download/post-497</u>
 ●時刻を合わせる ● ^{★的なコントロール} システム言語 □ ユーザー設定 ※ ネットワーク設定 ○ オペント ※ ネットワーク設定 ○ オペント ○ ライブ表示 ○ 休日設定 	① こ システム設定 → 一般的なコントロールをクリック ② 「年月日」「時刻」を入力する ③ 通用 をクリックする ※時刻修正は管理者 (admin) で修正をしてください。 時刻修正後はレコーダを再起動してください https://graspheresupport.com/ufaqs/903
● 電源を止める/再起動する していたいでは、	① 電源マークボタンをクリック ② [電源オフ]または[再起動]をクリック ※ [電源オフ]をクリック後「電源をお切りください」と表示されてから 背面スイッチをOFFにしてください。
GRASPHERE グラスフィア	QRコードからお問合せ頂けます。 操作方法のご不明点や機器トラブルの場合はご連絡 ください。 お問合せフォーム トトト ロン・・・