VMS(映像・生体認証・体表面温度 管理アプリ)基本操作マニュアル

Ver.3.5

<基本条件>

- ・VMSのインストールからの手順となります。
- ・自立型サーマルカメラやIPサーマルカメラ等とPCをLANケーブルで有線 接続していることを前提としています。 (無線接続だとデータ反映に失敗するので、推奨いたしません)



目次

- 1.VMS初期設定手順
- 2.初期登録手順(デバイス登録)
- 3.表示温度モニタリング方法
- 4. ライブビュー閲覧
- 5.パスワード変更手順



1.VMS初期設定手順

∎事前に

①iVMS4200をダウンロードサイトから入手し、zipファイルを展開(解凍)する https://graspheresupport.com/download/post-452 ●最新バージョン(V3.0GUI)

②iVMS-4200.exeを実行しインストールする

③.iVMS-4200 👧 を起動する



④[l agree to the terms in~] にチェック☑を入れる

⑤[<u>Next</u>]を選択





⑥[Al Dashboard]にチェッ ク団を入れる

⑦[Install]を選択



⑧⑨2ヶ所にチェック☑が 入ってることを確認

⑪[Finish]を選択





Upgrade Detection



After enabling the upgrade detection function, when there is a new version of the client available, you will receive notification and you can experience the new features or improvements. Enable now?



х





12[X]で一度画面を閉じる



□ ☑ □ = ファイル 赤-ム	共有 表示	管理 アプリケーション ツール	5.0.4				-		
\leftrightarrow \rightarrow \uparrow \uparrow		> iVMS-4200 V3.5.0.4 > iVMS-42	00 V3.5	.0.4	∨ ð 	iVMS-4200 V3.5.0.40)検索		
		名前		更新日時	種類	サイズ			
	$(\overline{13})$	 White 42000/3.5.0.4_5) even Multilingual Package(iVMS-4200_3.5.0.4) 	Q	2021/02/02 12:26	アプリケーション アプリケーション	38,338 KB			
								(13	①で展開(解凍)したフォルダ
								C	を聞き
									[Multilingual Packago(i)/MS_
									<u>4200_3.5.0.4).exe</u>]を迭状
2個の項目 1個	lの項目を選択 37.4 N	18							E
Multilingu	al Package	e InstallShield Wizard					-	×	
Install	Multiling	ual Package to				(14) 🗆 ecelt All		
	English		Г	Ελληνικά		Г	Nederlands		
	Čeština		Π	Slovenčina		Г	Français		⑭ISecelt AllIのチェック図を
Г	Italiano		Π	Русский			한국어		。 [<u></u>] 外す
Γ	ภาษาไทย		Γ	繁體中文			Български		
	Português			Español		Г	Polski		低日本語にチェックスを
	Magyar		Π	Deutsch			Hrvatski		し <u>[日本田</u>]にノエノノとと したス
	Suomi			Tiếng Việt		(15) 🔽	日本語		入113
	Türkçe			Dansk			Norsk		
Γ	Română		П	Slovenščina			Srpski		
	Svenska		Г	Lietuvių			Português(Brasil)		ック⊍を入れる
(16) □	ة(السعودية)	المربي		Українська	э		Bahasa Indonesia		
	and Accent	1 income				(17)		1	⑪[<u>Install Now]</u> をクリック
Je Read a	anu Accept	License				\mathbb{U}	install Now		





1¹®インストールが完了した ら、[<u>Start Now</u>]をクリック

















⑦[<u>1.~3.</u>]までの質問項目を 任意で選択し回答を入力

^{②8}[<u>ログイン</u>]をクリック

🌔 iVMS-4200				ヨダイン) 注 🖾 admin 🕶 🛛 台 🗕 🗆 🗙
				システム
•				團 デバイスマネージャー
				📰 イベント設定
アクセスコントロール				🗃 ストレージスケジュール
				アカウント管理
2	6	×		 ・システム設定 ・ ・ ・
				司 システム履歴
			クリックしてアクセスコント ロールまたは時間および勤意	オペレーションウィザード
			のオペレーションウィザード を開きます.	アクセスコントロールウィザード
		►#02-	(29)	■ 時間および勤急ウィザード
		•••		

²⁹[OK]を選択

©2021 Grasphere Japan Co.,Ltd. All Rights Reserved.











2.初期登録手順(デバイス登録)





②左部[<u>デバイスマネージャ</u> <u>ー</u>]内の[<u>デバイス</u>]を選択

③[<u>オンラインデバイス</u>]を クリック

④画面下部に対象機器に チェック図を入れる

⑤画面右下の[追加]を選択

UMS-4200		(△ R#(24) := 14 admin • 1 (1 = D) X
=	7/12	
🗐 111122-2+- 🔹		総計の フィルダ
Friz	□ 4前 単規9/ブ 2319-97/531-91 FN(281-7] 9778Nac 14519F6/434 99-200月風- 27-40227757970-F 藤作:	
	$\widehat{6}$	
	X NE LINE	
∃ 21-0-92591-5	211 Autor 1777-12. 192054	
名 7カウント世間	注意地导心 (15) □	
😸 >27188		
0 9294 88		
	129-8.	
	◎ 開催性がっておたして、ヤイマのチャンキ ふか住まれています。	
	2 GORGE BRU RT.	· 伯計 (1) · · · · · · · · · · ·
	🙎 Ibva 🗍 Ibva 77672276 77-652276-5942 111295 50-5 1688506 59175000 7-1488 3	Bit Cloud P2 Hik-Conn Shift :
	192.0.064 V2.2.66uid 210331 7777 8000 N/A 2021-04-05 12 1	ur na na OP
		799-47 BB 849
🙆 fi 🛛 🕸		* 🗆 *

⑥空欄にな~	っている項目を	r
入力する		

⑦[<u>時刻を同期][グループに</u> <u>インポート]</u>にチェック☑ を入れる

⑧[<u>追加</u>]を選択

TVMS-4200		(△ ¤#42) := 12 admin • △ = ① ×
問 🗐 システム 💿		
	<u>7/12</u>	
E F/(272-29- •	(9) #2542#442 X 88 1000-1 1 75775-18 3 88 10 9477 (11) 10 202#-69442	#87(0) 7 € h 9
	□ #CA70 9/F7イン 192005#8000 7>セスコー 3	
🚍 (KOHBE 🛛 🔹		
■ 2+6-9259x-6		
\$ VX7182		
10 システム経営		
	C Stream Barl #+	##m 2254
	B the ¹ he toorston toorston tender	24 (Aude) Midae (Mer
		да 000992 несон 907
		79747 CB 079
💩 🖞 🗟 💠		☆□ ☆





※オンラインにならない場合は パスワードまたはユーザー名 が間違っている可能性がある 為、一度機器登録を削除後に 再登録を行ってください。



 IVMS-4200< 語 多ステム ○ 						(⊘(271)) := 🛛 admin • ⊖ = (
	(12) × 7 - 78	E = (13)7±8 €				
E Fridaya-24			IP7FV2	9971Mα	##:	
(11)	* 🗎 ACA70	D ##91_ACA70	192.0.0.64			
	◎ エンコーダチャンネル					
HL-7	929					
	A 75-433					
	■ 7-2	75-ム出力1,4CA70	192.0.0.64			
冨 ストレージスケジュール	775-1+h					
	1					
🕸 9271 8 2						
同 システム度度						
🎒 🖞 🖾 💠 /t-/ex						* 🗆

- ①左部[<u>デバイスマネージャ</u> <u>ー</u>]内の[<u>グループ</u>]を選択
- 12登録した機器が反映され ている事を確認
- ①中央部に各項目が
 出ていることを確認し、
 登録完了



3.表示温度モニタリング方法





②画面右上アクセスコント ロールポイントグループ の●をクリックする

③モニタリングする端末を 選択





④画面中央の[<u>イベントステ</u> <u>ータス</u>]の[<u>正常</u>]のチェッ ク☑を外す

 WMS-4200 アクセスモニタ ○ ジステム 		
Dire Dire Birnne Director - 1 Bi-kranne Di-kranne		
С ТГТ ДАЛЯ		
イベントタイプ 📓 75セスイベント 🚆 その性 - イベントステータス 🕕 正常 📓 顕彰で十		2719408 🗌 #842809408
21-FNo ユ-ザ-6、 厳ロ 邦利 F7 温度 発_ 温田917 方向 説明 式2914月	1-#- 9>9%	
		7
🙆 D G 🕂 Refiller		* 🗆 *

⑤機器本体で体表面温度を 検知するとリアルタイム で閲覧できます

⑥検知時の画面キャプチャ が表示されます



● MM5-4300 第 ● アクキスモニタ ◎ 割 システム	(<u>)</u> 87(7) II (<u>)</u> ad	in•∣≜_5×
О да Стан Приника Приника «Эликина Пр -канина		
(Inc.17)		
イベントタイプ 📓 アクセスイベント 📓 その他 イベントステータス 📲 副第一日	■ 最新のイベントを (の)の範疇プロンプトを検討法	🗌 ARGEBISADO
2-FNo 12-F-6 MM MN F7 20 M_ 22547 7A 2011 722687	ユーザー リンクされたキャプチャー	
2010年4日13554 - 第47 (i, - 4.6) 用機構築業 En 2010年4月13554 - 36日で ii + 9.6) 用機構築業 En 2010年4月13554 - 36日で ii + 9.6) 用機構築業 En 2010年4月13554 - 36日で ii + 9.6		
🧕 自 🛚 中 72059		× 🗆 🕅

⑦再度検知をすると続けて リアルタイムで更新され ます

⑧検知時の画面キャプチャ が表示されます



※機器本体設定 <u>体温測定のみ無効時</u>



①メイン画面右側[アクセス モニタ]を選択

€ NMS-4200 ○ アクキスモニタ ○	() 27(7) ⊟ E strin • A _ G >
Оме Оне Пание Саннее Сантути I <mark>Онехине</mark> С инене	794232560-684(5)596-5 8447
ווסטערדי	
イベントライブ 💆 7クセスイベント 📓 日の他 イベントステータス 💘 正常 🕌 異常さす	📕 載新のイベントを発示 🗋 マスク多無限プロンプトを取的し 🗋 農業は温濃剤を有効し
2-940 (1,2-57-4) 1088 8月 157 128 月, 12294 / 1 万府 1298 7201-4 	19- 9⊃9≥86£\$¥79¥+_ 22
	× ۵ م

②画面右上アクセスコント ロールポイントグループ のをクリックする

③モニタリングする端末を 選択



0 TV1M5-4200				@ 07	(×) 10 ± 10 ± 10 ± 10 × 10 ± 10 × 10 × 10 ×
🕅 🕘 70e2t=g 🛛					
Ding Ding Banang Di	1999年 - State	e 13 - st#HR SE			
P71,400					
101817 2 70231404	7011 (*>527-92 📓 EX	S ## ? ?		🦉 最終のイベントを発売 🗌 マスク非	8月ブロンプトを用切ら □ 高地体温器印を有切ら
7-FNo _1 1-7-8 1612	時刻 177 3	度 資 請至947 方向	説明 マスクを着用	ユーザー リンクされたキャプチャー	
- + +	2021-04-05 14:19:32 -		।र−।खत तब		
🙆 🖞 🖂 🕂 १९१-१४४४					

④画面中央の[<u>イベントタイ</u> <u>プ</u>]の[<u>その他</u>]のチェック ☑を外す

 IVMS-4200 アクセスモニタ (1									
			1 🕼1690	1999 - 18	常持施提					
591,4000										
	(2) ► [] € 608		7-92 😫	ER 📕 🗱 RR. 1						マスク目前売プロンプトを発現化 📋 東京は当然しを発現化
2-FNo 1 2-7-8	1 68	1 48	1 197	(22)	R_ 22947	方向:	28	7708#E	1-9-0)75hh++75+	
1 993247	- 46479	2021-04-05 14-2017 2021-04-05 14-1932 2021-04-05 14-1932		36ec	iu _− β − β ∰ 	238 0-0 0-0	691269 94-19 94-19 94-10	74		
🙆 🖞 🖂 🔶 📾 🕹 🖄										

- ⑤機器本体で体表面温度を 検知するとリアルタイム で閲覧できます
- ⑥検知時の画面キャプチャ と登録ユーザー画像が表 示されます





0 IVMS-4200	12XE=9 0									<u>ن</u>	ar(>_) ⊟ 13 admin • A = 19 ×
				I 06 −1693	棚線 同一	5米特限能					
₩ ₹71,46370											
				-92 🖪 I	R 🛛 🕅 🕅						828702768808 🗌 8282832808
.a-FNo	3-9-6 (68	I 48	1.67		. n. 2	12947 方向	1 29	1 732EMR	1-#- O/2 EAL \$ +77+-	
1	//7X747	ACA70	2021-04-05 14:20:27		36.9C	v., 2	9-7/ 8 88	#012.43	3 11		
	#52747		2021-04-05 14:20:17				-F/# 280	RELES			Contraction of the local division of the loc
	/		2021-04-05 14:19:32					9177 81	749		A COLUMN TWO IS NOT
🙆 ti 🖂 4	MIC(12.07)										* 🗆 *

- ⑦再度検知をすると続けて リアルタイムで更新され ます
- ⑧検知時の画面キャプチャ が表示されます





4.ライブビュー閲覧







②登録しているデバイスが 左側に表示され、映像を 見たいデバイスをダブル クリックする





 ③デバイス登録されている カメラが自動で立ち上が ります。
 ※自立型サーマルカメラ

へ日立主り は映像のみで、温度表示 はされません。

※ライブビュー画面下アイコン紹介





5.パスワード変更手順



0 IVMS-4200									
問 🗐 ジステム 💿									
=	7142								
E #///28#-2#- ·			9780-00 2 5 5						
	🗆 841 门 100917	\$117-71(58-9 51(12917	997IWα	tetaUF46456 UV-7	0利用 ファームウェアアップクレード				
714A		192.0.0.648000 77 22.3			254、 利用可能なパークョンがあ	ା≠∉ ଅ <mark>ଭ</mark> ୍ୟନେଟ			
94-7 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)459 (<>)4									
		F7/428716	77-6917%-997	291974_ Ø-F	MIBSOK 5973Mer	1.7-1488	通知 Coud P2	1 H&-Conr 🚇	n:
	192,0.0.64		V2.2.6build 210331	797⊀- 8000		2021-04-05			
							7274	2 8.00	897
🙆 🛍 🖾 de 98-647	701								









④[System]-[User]を選択

⑤登録されている[<u>ユーザー</u>] をクリック

⑥[Edit]を選択





@ Settings				- • •
System	User			(12)
Device Information	10 000	the state of the s	Barritore	
Time	NO.	User Name	use type	
System Maintenance		aurin	Administratio	
RS-485				
Security				
dig Network				
Aum				
E inter				
🙆 mage				
2 Status				(D) 画面石 トに Saved か
-				
				(12)×1で閉じる
				_
				(11)
				Protegt X
				SING
iavacript/"artDialog"/;				

0 IVMS-4200		(△ 8742) IE (図 admin + 合 = G ×
盟 🗐 システム 💿		
=	TALA	
E 7/4272-2+- ·	+ 📾 Q #2912#1474 X 888 🗄 015-11 2 75771-110 C 288 🗈 7117866451688 293#-19142	mt (t) - 27 (4-9
	□ 488 \$ \$\$\$\$\$947 \$949-91536-9 7642947 99778₩ \$\$\$2954745 99-20848 77-652775779-F \$\$\$	
7142	📴 ACATO 19/F74/2 19200048000 79世スコー 👔 🧿 12/54、 秋田田田44-912/#8991世 🖉 🖗 🛱 🖉 🗇	
73~I		
💼 1<0188 🔹 🔹		
■ X+L-92591-L		
2 729>688		
8 VX7108		
0 VX74.00		③登録してあるデバイス
		た御の夏を選切
		石側の置を迭代
		datt.(1) ? € 1.2
	📓 IPv4 🙏 IPv6 77/6782778 77-6/02776-9/a/ 81421574- 818600K 91/78/Max 7-1448	遺論 Coud R2 He Conn 細竹:
	8 192.0.0.64 V2.2.6baid 219331 7:5 % ~ 8000 N/A	. Ieto NA NA 🕀 🖉
		291 42 Bay
🔕 🗊 🐼 💠 98-6000		* • *





(値[パスワード]の部分に[新 しく設定したパスワード] を入力

①[変更]をクリック

0 IVMS-4200		
器 🗐 システム 💿		
Ξ	7747	
	十重約 Q オンラインデバイス X mm 目 05a-11 こ アップアルード語 日間 1997ストライマントも日本 エクスオートデバイス	
	□ 4.8 _ 889/7 29/7-2/53/-9 75/23/7 9/7784x	
デルイス	🗆 жало ю/FX4/> 1920.0644000 79 НАЦ. 🚺 👔 2551. НОПОСУРазНикуре 🛙 🖗 🖥 А.С.	
グループ		
💼 (10)88 🔹 🔹		
₩ ストレージスケジュール		
2 7カウント目標		
\$ VXFL X 2		
1日 システム版型		
		•
	■ I IN-4 1 IN-6 77672576 27-102776-932 113304 47-5 113304 297806x 27-5682 31	は Oeud P2 Hik-Conn 紹介:
	142.0.064 V22.66uil 210331 7/7 7 8000 N/A2221-04-05 12 g	ai na na O <i>P</i>
	(II	×
		パラメータの波更に成功しました。
🙆 🖞 🖾 💠 98-6074		

16画面右下に[パラメーター の変更に成功しました]が 表示されていることを確 認

①上部[更新]をクリックし、 ◎ オンライ...表示になっている ことを確認し、変更完了



©2021 Grasphere Japan Co.,Ltd. All Rights Reserved.