

【ログの確認方法】(web管理画面) アクセスログや操作ログについてweb管理画面で参照することができます。 [環境設定]-[メンテナンス]-[ログ]-[(メインリストをクリック)操作]を選択します

🙆 環境	設定 🗙 🗋									
		ライブビ	1-	再生	画像		環境設定			
Ţ	ローカル	アップ	グレードと	メンテナンス	<u>ログ</u>	L				
	システム	メイ	ンリスト	すべての	タイプ	\checkmark	サブリスト	すべての	タイプ	~
	システム設定	開始	時間	2019-10-2	24 00:00:00	**	終了時間	2019-10-2	4 23:59:59	武検索
	メンテナンス	C]ッグリスト	-						エクスポート
	セキュリティ	N	D.	時間	メインリスト	t	ナブリスト	チャンネ	ユーザー	リモート ホス
	カメラ管理									
	ユーザー管理									
Ð	ネットワーク									
<u>Q.</u>	ビデオとオーディオ									
1	画像									
圁	イベント									
ð	ストレージ									
Fo	車両の検知									
63	VCA									
-										
								トータノ	レのアイテム <<	< 0/0 > >>

②ログを取得する情報をメインリストとサブリストを選択します。 画面ではレコーダにリモートで操作した記録を例にログを取得します。

メインリストで[操作] サブリストで[リモートログイン]を選択します。

環境設定	× 📑							
	ライブビュー	再生	画像		環境設定			
🖵 ローカル	アップグレード	とメンテナンス	ログ					
🖻 システム	メインリスト	操作		~	サブリスト	リモートロ	グイン	\checkmark
システム設定	開始時間	2019-10-24	4 00:00:00	1	終了時間	2019-10-24	23:59:59	🖏 検索
メンテナンス	ロッグリス	(F						エクスポート
セキュリティ	No.	時間	メインリスト		サブリスト	チャンネ	ユーザー	リモート ホス
カメラ管理	1 2019	-10-24 09:34:28	操作	IJŧ	ートログイン		admin	192,168,1210
ユーザー管理	2 2019	-10-24 09:36:32	操作	IJτ	ートログイン		admin	1821631210

		2	2019-10-24 09.30.32	174115	96-10942	aumi	1 102. ICSUITER	
🕑 차	ットワーク	3	2019-10-24 09:39:31	操作	リモートログイン	admir	102.168.1.210	
0 . Ľ	デオとオーディオ	4	2019-10-24 15:09:36	操作	リモートログイン	admir	1524634.240	
画	像	5	2019-10-24 16:45:53	操作	リモートログイン	admir	1921601220	
目イ	ベント	6	2019-10-24 17:12:15	操作	リモートログイン	operate	or 192,168,1.210	
日 ス	トレージ	7	2019-10-24 17:19:09	操作	リモートログイン	admir	1821631210	
Fo m	両の検知							*==++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6 vo	CA						採TFしにログか一見で	衣示されより



【ログの確認方法】~GUI3.0~ アクセスログや操作ログをレコーダーの操作で確認することができます。 ①[メンテナンス]-[ログ情報]をクリックします。

● システム情報	ログ検索の									
	開始時間	10-25-2019	00:00:00							
	終了時間 🎙	10-25-2019	23:59:59							
, 読込/書出	メインリスト	全て								
	● ■サブリスト									
	マアラーム入力									
± 初期値	■アラーム出力									
コークホトローク接出	☑動体検知開始									
	☑動体検知停止									
● HDDテスト	☑遮蔽検知開始									
	☑遮蔽検知停止									
*) <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>	▼映像品質診断アラーム	■映像品質診断アラーム開始								
	▼映像品質診断アラー2	終了								
	■境界横断検知アラーム	開始								

メインリストを「操作」に切り替えて、確認したいログを選択します。 ※ここでは「ローカル操作:ログイン」のログを表示させています。



ログ表示画面

校索結果										
番号	メインリスト	時間	サブリスト /	〈ラーメータ	再生	詳細				
1	了操作	10-25-2019 08:53:13	ローカル操作:ログイント	N/A	-	9				
2	┲ 操作	10-25-2019 09:51:06	ローカル操作:ログイント	N/A		۲				
3	┲ 操作	10-25-2019 10:07:27	ローカル操作:ログイント	A/A	-	0				
4	┲ 操作	10-25-2019 10:10:31	ローカル操作:ログイント	A/A	-	۲				
5	┲ 操作	10-25-2019 11:05:20	ローカル操作:ログイント	A/A	-	0				
슴計:5 ·	ページ:1/1									

詳細の 🔤 をクリックするとログの内容が確認できます。

(-+		
時間	10-25-2019 10:07:27	
タイプ	操作ローカル操作:ログイン	
ローカルユーザー	operator	
ホストIPアドレス	N/A	
パラメータタイプ	N/A	
カメラ No.	N/A	
説明:		
N/A	이번 사람들은 아이들은 것 같은 것 같은 것 같은 것 같은 것 같은 것 같이 많이	~
		~

ログ頂報



【ログの確認方法】(GUI4.0) アクセスログや操作ログをレコーダーの操作で確認できます ①[メンテナンス]-[ログ情報]をクリックする ②[メインリスト]を【操作】を選択して、サブリスト【ローカル操:作ログイン】にチェックを入れて検索をクリックする

NVR 4.0		
(1) システム情報 >	時間 2020-12-24 00:00:00 🚔 - 2020-12-24 23:59:59 🚔 <i>検</i> 家	
■ ログ情報	メインリスト 操作 -	
インボート/エクスボート	サブリスト □全て選択	システムログ
ピーアッフクレード >	□ローカル操作:シャットダウン	
() ネットワーク検出 >	 □ 異常シャットダウン □ ローカル操作:再起動 	
Q HDDの動作 >	<u>□</u> ローカル:アクティブ	
システムサービス >	 ✓ローカル操作:ログイン □ローカル操作:ログアウト 	
	□ローカル操作:バラメータ設定	
	 □ローカル操作:アップグレード □デフォルト値に戻す 	

検索結果に表示されている 🕕 クリックすると詳細情報が表示される

NV	R 4.0					\mathfrak{S}	۲		÷	×			± ‡ ₪ U
(i)	システム情報 >	< 戻る						×.					エクスポート
	ログ情報	番号	メインリス	ト時間	1	サ	ブリスト			I	パラメータ	再生	詳細
B	インポート/エクスポート	1	┓ 操作	24-1	12-2020 15:54:17	7 0-	ーカル操作:ロ	グイン			N/A	-	1
√2	アップグレード >	2	┓ 操作	24-1	12-2020 16:01:56	6 0.	- カル操作:ロ	グイン			N/A		()
=		3	┓ 操作	24-1	12-2020 16:28:10	6 0-	-カル操作:ロ	グイン			N/A		()
00	デフォルト	4	┓ 操作	24-1	12-2020 16:29:05	5 🗆	- カル操作:ロ	グイン			N/A		()