# Eメールアラートメッセージと設定手順 (EXシリーズ DVR設定編)



©2025 Grasphere Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

## Eメールアラートメッセージ項目一覧(EXシリーズ DVR)

◇メールメッセージ文例◇	◇メールメッセージ文例◇
	~ リメフからの吠像信ちが速り化に~
アラームタイフ編集!: 異常	アフームタイフ編集!: 異常
アラーム時間:2025-05-15 13:17:24	アラーム時間 : 2025-05-15 13:27:23
アラーム源 : HDD IO エラー	アラーム源 : camera1
デバイス名 : Device Name	デバイス名 : Device Name
デバイスNo.:1	デバイスNo.:1
アドレス : 192.168.1.64	アドレス:192.168.1.64

	意味	カメラ	レコーダー	備考
HDDフル	HDDまたはmicroSDが一杯で記録できない	0	0	
HDDエラー	HDDの故障またはmicroSDの不具合が発生 している	Ο	Ο	
ネットワーク切断	ネットワークが切断された	×	×	
IPアドレス競合	ほかの機材とIPアドレスが競合した	×	×	
不正なログイン	ログイン時にパスワード誤りなどがあった	—	0	
ビデオ信号ロス	登録されているカメラ映像がレコーダに 表示されていない	—	0	「ビデオロス」「IPCオフライン」 (IPカメラ接続時)で設定
アラームインプットトリガ	アラーム入力による動作があった	0	0	
動体検知録画	動いたものを検知・録画した	0	0	「動体検知」で設定
妨害検知	カメラを触ったりされた (いたずらな ど)	0	×	



### Eメールアラート設定(送信メール設定 1)

#### ①設定するレコーダーのweb管理画面から[機能パネル]-[メール]をクリックする





GRASPHERE

### Eメールアラート設定(送信メール設定 2)

再生 バックアップ

②[送信者名称]を入力する(メールの差出人になります)
 ③[メールアドレス][SMTPサーバー][SMTPポート] を入力する
 [ユーザー名]を選択、[パスワード変更]にチェックをつけてからパスワードを入力する
 ④[適用]をクリックする
 ⑤[受信者編集]をクリックする

機能パネル

🇰 ネットワーク	機能パネル ▶ メール							
TCP/IP PPPOE ポート DDNS メール	送信者名称	2) 送信時名称(例:レコーダなど)						
UPnP 802.1x NAT Https  プラットフォームアクセス FTP	メールアドレス	送信元メールアドレス						
SNMP クラウドアップグレード	SMTPサーバー	SMTPサーバーアドレス						
	SMTPポート	SMTPポート 初期値						
<b>ホトリーム設定</b> サブストリーム設定	SSL 3	No 🗸						
	添付画像	□ 有効						
(書) ネットワーク状態	□ 匿名登録							
ネットワーク状態ビュー	ユーザー名	メールのアカウント ~						
	パスワード変更 🗹	メールアカウントのパスワード						
		5 受信者編集 テスト 適用 4						

©2025 Grasphere Japan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

ライブ画面

### Eメールアラート設定(受信先メール設定 1)

①[受信先のメールアドレス]を入力して[24(時間)×7(日)]を選択する
 ②[追加]をクリックする
 ③【受信先のメールアドレス】と【受信スケジュール】が反映されたことを確認して[適用]をクリックする
 ※複数登録する場合は①~③の手順を繰り返して登録する

ライブ画面 再生 バ	ックアッフ° 機能パネル		
<b>ネイベント通知</b>	機能パネル ▶ メール		
イベンド通知 アラーム出力 メール 画面 ブザー  スケジュール追加	送信者 送信元メールアドレス		送信者編集
スケジュール管理 プッシュ通知	受信者	スケジュール	▼ 削除 ▼
Alarm Server	受信先のメールアドレス	受信スケジュール	
※ 動体アラーム   アラーム処理設定			
<ul> <li>スマート検知警告</li> <li>物体検知 異常対応 改竄検知 </li> <li>侵入検知</li> </ul>			
<b>会 センサーアラーム</b> アラーム処理設定		<ol> <li>追加</li> <li>追加</li> </ol>	3 適用
	「		週用
ېز بې	を信先のメールアドレスは最大16件までと	となります	





### Eメールアラート設定(受信先メール設定 2)

#### ④[機能パネル]ー[メール]でメール設定画面に戻り、[テスト]をクリックする テストメールが受信できることを確認する

ライブ画面 再生 バ	ックアッフ。機能パネル							
ネットワーク	機能パネル ▶ メール							
TCP/IP PPPOE ポート DDNS メール	送信者名称	送信者名称						
UPnP 802.1x NAI Https  プラットフォームアクセス FTP	メールアドレス	送信元メールアドレス						
SNMP クラウドアップグレード	SMTPサーバー	SMTPサーバーアドレス						
	SMTPポート	ポート番号の初期値の						
サブストリーム設定	SSL	No v						
	添付画像	□ 有効						
🔹 ネットワーク状態	□ 匿名登録							
ネットワーク状態ビュー	ユーザー名	メールのアカウント						
	パスワード変更 🗹	メールサーバのパスワード (4)						
		受信者編集テスト適用						

メールアドレスを追加、適用したら必ずテストを行ってください

Eメールアラート設定(アラートメール設定 1)

### ①設定するレコーダ—のweb管理画面から [機能パネル]-[異常]をクリックする



#### ②メールを通知したいイベントのEmail設定を「オン」に切り替え[適用]をクリックする



再生

面

### Eメールアラート設定(アラートメール設定 2)

機能パネル

#### ビデオロス(映像が途切れた)設定をしておくとカメラに異常があった際にアラートメールが送信される ③「異常」から[ビデオロス]をクリックする ④Emailをオフからオンに変更[適用]をクリックする

🕵 イベント通知	機能パネル ▶ ビデオロス設	Ē												
━━ アラーム出力 メール 画面 ブザー  スケジュール追加	名前	静止画撮影	• Push •	アラーム出力	•	プリセット名	ブザー	-	画像表示	•	メッセージ表示		Email	•
スケジュール管理 プッシュ通知  Alarm Server	camera1	日設定	オン 🗸	・ □ 設定		日設定	オフ	~	オフ	<b>∨</b> オ	ン ン	Ţ	オン	Ť
	カメラ2	口設定	オン・	・ し 設定		□ 設定	オフ	~	オフ	✓ オ	×		77	v
動体アラーム   アラーム処理設定	カメラ3	〇 設定	オン 🗸	・ □ 設定		口設定	オフ	~	77			~	オフ	~
-	カメラ4	□ 設定	オン 🗸	・ □ 設定		□ 設定	オフ	~	77	.2	<u> </u>	~	オフ	~
スマート検知警告 物体検知 異常対応 改竄検知	カメラ5	〇 設定	オン 🗸			口設定	オフ	~	オフ	1		~	オフ	~
是入検知	カメラ6	□ 設定	オン・			日設定	オフ	~	77	•		~	オフ	~
センサーアラーム	カメラ7		オン 🗸	• ② 設定		日設定	オフ	~	<u>₹</u> 7	シ	~	~	オフ	~
アラーム処理設定	カメラ8	1 設定	オン・	・			オフ	~	オフ	▼ オ	<i>у</i>	~	オフ	~
<b>風 異常</b> PCオフライン R常処理設定														
💂 アラーム状態	4								K	1 1/	1 🕨 🕅 10 🗸		1 - 8	► 3/8
アラーム状態ビュー													谪月	



ライブ画面

再生 バックアップ

#### IPCオフライン設定をしておくとIPカメラに異常があった際にアラートメールが送信される 「異常」から[IPCオフライン]をクリックする Emailをオフからオンに変更し、「適用]をクリックする

機能パネル ▶ IPCオフライン設定

名前	静止画撮影	•	Push	•	アラーム出力	•	プリセット名	ブザー	•	画像表示	•	メッセージ表示	•	Email	•
IPカメラ	1 設定		オン	~	□ 設定			オフ	~	オフ	~	オン	~	オン	~



### Eメールアラート設定(メール送付スケジュール設定 1)

#### メールスケジュールは自由に設定ができます イベント通知から[スケジュール管理]をクリックする

#### ライブ画面 再生 ハ*゙*ックアッフ° 機能パネル 追加はこちらから $\oplus$ 機能パネル ▶ スケジュール管理 🖪 イベント通知 アラーム出力|メール|画面|ブザー| スケジュール "24x7" スケジュール名 編集 削除 スケジュール追加 8 10 12 14 16 18 20 スケジュール管理プッシュ通知 日 Alarm Server 00:00-24:00 24x5 10 12 18 2 8 14 16 20 22 📡 動体アラーム 月 24x2 00:00-24:00 アラーム処理設定 2 8 10 12 14 16 18 20 6 火 🚺 スマート検知警告 00:00-24:00 物体検知|異常対応|改竄検知| 10 12 18 0 2 4 6 14 16 20 22 24 8 侵入検知 水 00:00-24:00 🗑 センサーアラーム 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 木 アラーム処理設定 00:00-24:00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 0. 異常 金 00:00-24:00 IPCオフライン ビデオロス 異常処理設定 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ± 00:00-24:00 💂 アラーム状態 アラーム状態ビュー

「24×7」「24×2」「24×5」は事前に設定されています (「24×7」のスケジュール編集・削除はできません)

©2025 Grasphere Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

Eメールアラート設定(メール送付スケジュール設定 2)

スケジュール管理内の+マーク、またはイベント通知から[スケジュール追加]をクリックする スケジュール名・時間を設定し[追加]をクリックする(設定例:夜間帯のみメール送付)



青の部分がメール送信が実施される時間となります

### Eメールアラート設定(メール送付スケジュール設定 3)

#### イベント通知の[スケジュール管理]から追加したスケジュールを確認・編集ができます

ライブ画面 再生 バ	<i>993'9</i> 7°	機能パネル				
🔂 イベント通知	機能パネル	/ ▶ スケジュール管理				$\oplus$
アラーム出力 メール 画面 ブザー  スケジュール追加	スケジュ	ール "夜間のみ"	スケジュール名	編集	削除	
スケジュール管理 スケジュール管理 Alarm Server	E	0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24	24x7			
	-	00:00-09:00, 17:00-24:00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24	24x5			
アラーム処理設定	月	00:00-09:00, 17:00-24:00	24x2		Ū	
▶ スマート検知警告	火	0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 00:00-09:00, 17:00-24:00	夜間のみ	Ø	0	
物体検知 異常対応 改竄検知  侵入検知	ж			18-2 21-1	— n+ - 1, -+ -+	7
<b>変 センサーアラーム</b> アラーム処理設定	*	0.00-03:00, 17:00-24:00	追加したスケンュール	かこちらに	又映されます	
<b><u></u> 開Cオフライン ビデオロス </b>	金	0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 00:00-09:00, 17:00-24:00				
異常処理設定 <b>アラーム状態</b> アラーム状態ビュー	±	0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 00:00-09:00, 17:00-24:00				

スケジュールは最大8件まで登録可能です





### Eメールアラート設定(テスト発報)

#### ■HDDエラー試験の手順

レコーダの電源を止めて、本体側のSATAケーブルを抜いて ください。

その後電源を入れるとHDDエラーやIOエラーなどのメールが 送付されます



#### ■カメラ試験の手順

ライブビューが表示されている状態で「同軸ケーブルを抜く」また は「電源ユニット(GJ-PU134T)の電源」を切ってください。 画面上に「映像信号なし」または「映像なし」と表示され、メール が送付されたことを確認してください



