

	管理者	オペレーター	ユーザー (ゲスト:レコーダ本 体での表記)
ユーザー名	admin	(任意入力)	(任意入力)
<b>基本権限</b>			
ローカル:アップグレード/フォーマット	✓		
ローカル:シャットダウン/リポート	✓		
ローカル:パラメータ設定	✓		
ローカル:ログ検索	✓	✓	✓
リモート:パラメーターの設定	✓		
リモート:ログ検索/動作状態の調査	✓	✓	✓
リモート:アップグレード/フォーマット	✓		
リモート:双方向音声通信	✓	✓	
リモート:シャットダウン/リポート	✓		
リモート:監視センターに通知/トリガーアラーム出力	✓		
リモート:映像出力コントロール	✓		
リモート:シリアルポートコントロール	✓		
リモート:カメラ管理	✓		
<b>カメラ設定</b>			
ローカル:再生	✓	✓	✓
ローカル:手動操作	✓	✓	
ローカル:PTZコントロール	✓	✓	
ローカル:ビデオのエキスポート	✓	✓	
リモート:ライブビュー	✓	✓	
リモート:手動記録	✓	✓	
リモート:PTZコントロール	✓	✓	
リモート:再生	✓	✓	✓