

ログイン方法

①右クリック → メニュー



②パスワードを入力 → [←] → OK
※パスワード: 設定したパスワード



③メニュー画面




時刻設定手順

①メニュー → 設定



②各項目を必要に応じて設定



③適用をクリック




※操作方法のご不明点や機器トラブルの場合はご連絡ください。

録画再生手順

①メニュー → 再生



②再生したいカメラと日付を選び をクリック



③時刻はタイムバーをクリックして選択



バックアップ

①USBメモリを本体前面のUSBポートに接続


②録画再生手順の①～③を参照し、希望の時間から再生する

③クリッピング開始 をクリックする(バックアップを開始する)



④バックアップを終了したいタイミングでクリッピング終了 をクリックする

⑤右クリックすると、保存確認画面が表示されるので、Yesをクリック



⑥保存するデバイス/フォルダを選んでエクスポートをクリック



⑦映像とログをにチェックを入れ、OK



⑧⑥から繰り返してPlayerにチェックを入れOK