

■ GUI4.0設定注意点～ユーザー追加でライブビュー許可の変更した場合～ [ブラウザ画面操作の様子]


＜ローカルライブビュー許可を外した時＞ ※ロックスクリーンでの閲覧が出来なくなります。



※ユーザータイプを追加し、ローカルライブビューの設定を外してしまう。



※[ロックスクリーンでのライブビューの許可]を選択



※チャンネルのチェック☑が全て外れてしまいます。


＜ローカルライブビュー許可を再度入れた時＞ ※ロックスクリーンでのライブビューの許可設定を行うと、従来(GUI3.0)と同じ動きになります。



※ローカルライブビューの設定(☑)を再度入れる



※[ロックスクリーンでのライブビューの許可]を選択



※チャンネルのチェック☑を全て入れ[OK]を選択。

GRASPHERE

© 2020 GraspHERE Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

■ GUI4.0設定注意点～ユーザー追加でライブビュー許可の変更した場合～ [レコーダーのモニタ画面操作の様子]


＜ローカルライブビュー許可を外した時＞ ※ロックスクリーンでの閲覧が出来なくなります。



※ユーザータイプを追加し、[カメラ設定]-[カメラ許可]の[ローカルライブビュー]の設定を外してしまう。



※[ロックスクリーンでのライブビューの許可]を選択



※チャンネルのチェック☑が全て外れてしまいます。

＜ローカルライブビュー許可を再度入れた時＞ ※ロックスクリーンでのライブビューの許可設定を行うと、従来(GUI3.0)と同じ動きになります。



※ローカルライブビューの設定(☑)を再度入れる



※[ロックスクリーンでのライブビューの許可]を選択



※チャンネルのチェック☑を全て入れ[OK]を選択。

GRASPHERE

© 2020 GraspHERE Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.