

GRASPHERE グラスフィア

IPカメラの名称・OSD表示 設定手順書

2025年8月28日

GRASPHERE

OSD設定:カメラ名称の変更

ディスプレイやブラウザで表示されているカメラの名称を変更できます

- ①カメラのweb管理画面にログイン
- ②【環境設定】－【画像】－【OSD設定】をクリック
- ③「カメラ名」にて名称を変更
- ④【保存】をクリック

GRASPHERE ライブビュー 再生 画像 環境設定 VCA

ディスプレイ設定 OSD設定 プライバシーマスク 画像パラメータ切替

ローカル
システム
ネットワーク
ビデオとオーディオ
画像
イベント
ストレージ

06-02-2025 Mon 15:04:25

Camera 01

カメラ名 Camera 01

時間表示方式 24時間

日付の表示形式 XX-XX-XXXX (月日年)

テキストのオーバーレイ

☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

表示方式 トランスペアレント&フラッシュ
OSDサイズ 自動
フォント色 ブラック&ホワイトの自適応
位置合わせ カスタマイズ

保存


- ・日本語表示させたい場合はレコーダに接続する前にカメラ名称を設定してください
レコーダに登録すると自動的にカメラ名称を取得してきます
- ・レコーダ本体のモニタ操作からは日本語入力できません

OSD設定: サイズの変更

ディスプレイに表示されている日付やカメラ名称の文字サイズを変更できます

- ①カメラのweb管理画面にログイン
- ②【環境設定】—【画像】—【OSD設定】をクリック
- ③「OSDサイズ」にてサイズを変更
- ④【保存】をクリック

文字のサイズ一覧は下記の画像を参考にしてください



16 × 16



32 × 32



48 × 48



64 × 64



OSD設定: 表示位置の変更

ディスプレイに表示されている日付やカメラ名称の位置を変更できます

- ①カメラのweb管理画面にログイン
- ②【環境設定】—【画像】—【OSD設定】をクリック
- ③赤文字をドラッグで表示位置を変更
- ④【保存】をクリック

GRASPHERE ライブビュー 再生 画像 **環境設定** VCA

ディスプレイ設定 **OSD設定** プライバシーマスク 画像パラメータ切替

ローカル システム ネットワーク **画像** イベント ストレージ

☒ 表示名
☒ 日付表示
☒ 曜日表示
カメラ名
時間表示方式
日付の表示形式

テキストのオー.
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

表示方式 トランスペアレント
OSDサイズ 自動
フォント色 ブラック&ホワイトの自適応
位置合わせ カスタマイズ

保存

赤文字をドラッグで表示する位置を変更できます

OSD設定: フォント色の変更

ディスプレイに表示されている日付やカメラ名称のフォント色を変更できます

- ①カメラのweb管理画面にログイン
- ②【環境設定】—【画像】—【OSD設定】をクリック
- ③「フォント色」にて色を変更
- ④【保存】をクリック

GRASPHERE ライブビュー 再生 画像 環境設定 VCA

ディスプレイ設定 OSD設定 プライバシーマスク 画像パラメータ切替

ローカル システム ネットワーク ビデオとオーディオ 画像 イベント ストレージ

06-02-2025 Mon 16:35:55
06-02-2025 Monday 16:35:55
Camera 01

☒ 表示名
☒ 日付表示
☒ 曜日表示
カメラ名
時間表示方式
日付の表示形式

テキストのオーバーレイ

☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

表示方式 トランスペアレント&フラッシュ
OSDサイズ 自動
フォント色 カスタマイ
位置合わせ カスタマイズ

保存

色が選べます

標準は「ブラック&ホワイト」の自適応ですが、カスタマイズで任意の色に変更することができます