


デジタルビデオレコーダー GUI4.0(4.83.802 build 260420)簡易操作手順

●ログインする


①マウスを左クリック→ログインを表示する



②設定したパスワードを入力→ →ログインをクリック



③ライブビュー画面が表示される



●時刻を合わせる

① ホーム→ 設定をクリックする



②[システム]-[全般]から「地域と時間設定」を選択

③【システムの日付】【システム時間】を入力して をクリックする




※時刻修正は管理者（admin）で修正をしてください。

時刻修正後はレコーダを再起動してください

<https://graspheresupport.com/ufaqs/903>

●電源を止める/再起動する



①画面右上の「電源マーク」ボタンをクリック

②[電源オフ]または[再起動]をクリック

※[電源オフ]をクリック後「電源をお切りください」と表示されてからレコーダ本体側の電源ケーブルを抜いてください


●録画したデータを再生する

① → [再生]をクリック



②【再生するカメラ】にチェックを入れる

③【再生する日】を選ぶ



デジタルビデオレコーダー GUI4.0(4.83.802 build 260420)簡易操作手順

●録画データのバックアップ

- ①USBメモリを本体のUSBポートに接続する
- ②  から  検索をクリックする
- ③ビデオタイプを「全て」にする
- ④左側の「開始日時」と右側の「終了日時」を設定して【OK】をクリック

再生にはビューソフト「VSPayer」をダウンロードしてご利用ください

■専用ビューソフト「VSPayer」ダウンロード


<https://graspheresupport.com/download/post-497>




- ⑤カメラを選択して **検索** ボタンをクリックする




- ⑥バックアップする動画を選択して  **エクスポート** をクリックする



- ⑦[映像とログ]をクリックして **OK** をクリックする



- ⑧保管先USBメモリとフォルダを指定して **保存** をクリック



- ⑨  をクリックするとダウンロードの進捗が確認できる

