

VMS(映像・生体認証・体表面温度管理アプリ)データ移行手順(機器→VMS)

Ver.3.5


＜基本条件＞

- ・ iVMS-4200と自立型サーマルカメラ・生体認証端末を使用してのデータ移行となります


目次

1. データ移行手順(機器→iVMS-4200)



1.データ移行手順(機器→iVMS-4200)




①メイン画面の[ユーザー]を選択




②上部の[ユーザー取得]を選択






⑥データの反映が出来ていることを確認


⑦画面左上のメニューをクリック






⑧メイン画面の[アクセスコントロール]を選択



⑨左部[認証]-[アクセスグループ]を選択

⑩  をクリック



⑪ユーザーの選択内の組織名部分をクリックしチェックを入れる

⑫追加登録したデータが反映したことを確認

⑬[保存]を選択

